

DIUM HU

No./Nr.
8700.00

**Distancier international uniforme
marchandises: liste des gares –
liste des lieux ferroviaires de prise en
charge / de livraison**

Edition du 15^{er} Decembre 2013

**Einheitlicher Entfernungszeiger für den
internationalen Güterverkehr: Verzeichnis
der Güterverkehrsstellen – Verzeichnis der
Übernahme- / Ablieferungsorte**

Ausgabe vom 15. Dezember 2013

**Uniform distance table for international
freight traffic: list of railways stations –
list of the railways places of acceptance /
delivery**

Edition of 15st December 2013

**Egységes nemzetközi árufuvarozási
kilométer-mutató – szolgáltatási és
rakodóhelyek listája**

2013. december 15-ei kiadás

TABLE DES MATIÈRES

Pages

Dates et informations importantes	3
Avant-Propos	5
Carte schématique des points frontières	13
Tableaux des distances	15
Distances de transit	97
UTI-terminals	103
Liste des EF avec leurs codes RICS qui sont représentées dans cette édition	105

INHALTSVERZEICHNIS

Seiten

Datum und wichtige Informationen	3
Vorwort	7
Schematische Karte der Grenzübergangspunkte	13
Entfernungszeiger	15
Transitentfernungen	97
UTI-Terminals	103
Auflistung der EVU mit ihrem RICS-Code dieser Ausgabe	105

CONTENTS

Pages

Data and significant information's	3
Foreword	9
Schematic Map: Frontier points	13
Distance Table	15
Transit distances	97
UTI-terminals	103
List of the RUs and their RICS codes that are presented in this edition	105

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

Dátum és fontos információk	3
Előszó	11
Határátmeneti pontok sematikus térképe	13
Kilométer-mutató	15
Tranzit távolságok	97
UTI - terminálok	103
E kiadásban szereplő vasútvállalatok és RICS-kódjuk	105

The International Union of Railways (UIC) Paris holds the rights to distribute by electronic media.

Dates et informations importantes – Datum und wichtige Informationen Data and significant informations – Dátum és fontos információk

I. Date d'édition – Ausgabedatum – Date of the edition – Kiadás dátuma: 2013-12-15

Date de rédaction – Erstellungsdatum – Date of elaborate – Készítés dátuma: 2013-11-15

II. Informations importantes

Cette édition reprend les modifications ci-après intervenues jusqu'à la date d'édition. Les informations relatives aux gares ont été préparées par l'entreprise ferroviaire responsable de l'édition des données DIUM pour la pays concené. Pour toute question relative à la présente édition, veuillez contacter la personne de contact pour la pays concerne.

Tous les renseignements figurant dans le DIUM sont seulement destinés à faciliter l'information de la clientèle. Il s'agit d'une énumération des particularités les plus importantes. La liste complète de toutes les particularités ayant un caractère obligatoire est présentée dans les tarifs intérieurs des différents réseaux. En conséquence, les indications du DIUM n'engagent pas la responsabilité des chemins de fer.

L'entreprise ferroviaire responsable conserve toutefois tous les droits de propriété intellectuelle sur les informations publiées.

Wichtige Informationen

Diese Ausgabe nimmt die nachfolgenden Änderungen bis zum Ausgabedatum auf. Die Informationen über die Bahnhöfe sind durch das federführende EVU eines Landes ausgearbeitet worden. Für weitere Fragen zur vorliegenden Ausgabe kontaktieren Sie bitte die Ansprechpartner des zuständigen Landes.

Sämtliche im DIUM enthaltenen Hinweise sind als Behelf im kundendienstlichen Sinne zu verstehen. Es handelt sich um eine Aufzählung der wichtigsten Besonderheiten. Die vollständige und vor allem rechtlich verbindliche Darstellung aller Besonderheiten ist in den Binnentarifen enthalten. Die Angaben des DIUM begründen daher keine eisenbahnrechtliche Haftung.

Das verantwortliche EVU behält sich alle Rechte geistigen Eigentums auf die veröffentlichten Informationen vor.

Significant information

This edition takes again the modifications hereafter which have taken place until the date of Edition of date of the edition. Information relating to the stations was prepared by the railway undertaking responsible for the edition of data DIUM for the concerned country. For any question relative to the present edition, please contact the person whose co-ordinates are taken again.

All information shown in the DIUM is intended solely to guide customers, and is a list of the most important special provisions. The full list of all special provisions of an obligatory nature is set out in the internal tariffs of the various railways. In consequence, the railways are not liable for inaccuracies in the information contained in the DIUM.

Fontos információk

Ez a kiadás a készítés dátumáig történt módosításokat tartalmazza. Az állomásokra vonatkozó adatokat az ország ügyvezető vasútvállalata dolgozta ki. A jelen kiadásra vonatkozó további kérdéseivel forduljon az adott ország kapcsolattartójához.

A DIUM-ban lévő minden utalást (adatot) ügyfélszolgálati értelemben segédletnek kell tekinteni. A DIUM-ban csak a legfontosabb lábjegyzetek találhatók. Minden lábjegyzet teljes és mindenekelőtt jogilag kötelező szövegét a belföldi díjszabások tartalmazzák. A DIUM adatai tehát nem szolgálnak semmiféle vasúti felelősség alapjául

A felelős vasútvállalat fenntartja magának a szellemi termékre vonatkozó jogát a közzétett információk vonatkozásában.

Personne de contact - Ansprechpartner - Contact details – Kapcsolattartó:

László ÉDES

nom de l'Entreprise Ferroviaire / Name des EVU / name of the railway / vasútállalat:

Rail Cargo Hungaria Zrt. (RCH)

division et/ou bureau / Abteilung / division / ügyosztály: Betriebliche Koordination

adresse complète / Adresse / address / cím: Váci út 92. H-1133 Budapest
(H-1392 Budapest PF 358)

Tel./phone: +36 30 325 9040

Fax.: +36 1 512 7756

E-mail: laszlo.edes@railcargo.hu

Cette édition tient compte des modifications suivantes:

In dieser Ausgabe werden folgende Änderungen berücksichtigt:

This edition contains the following changes:

E kiadásban a következő változásokat vették figyelembe:

-	0
+	0
*	109

Avant-propos

Le DIUM (Distancier international uniforme marchandises et liste des gares, liste des lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison) d'un pays reprend différentes données relatives au transport ferroviaire de marchandises en trafic international utiles aux E.F. et aux clients pour compléter la lettre de voiture CIM / la lettre de wagon CUV, pour calculer la taxe d'un transport, et comprend d'autres informations commerciales et/ou techniques utiles à ces transports.

Le DIUM d'un pays reprend les codes UIC, les intitulés des gares ouvertes au trafic de marchandises en trafic international et les distances tarifaires entre ces gares du pays concerné et les points frontières des pays avoisinants.

Le DIUM d'un pays reprend également les codes UIC, les intitulés des lieux ferroviaires marchandises de prise en charge/de livraison, et les codes des gares auxquelles sont rattachés ces lieux ferroviaires.

Le DIUM d'un pays reprend également la liste des terminaux UTI, ainsi que d'autres annexes relatives à des données techniques et/ou commerciales.

Le DIUM est composé des fascicules pour les pays suivants:

Autriche	AT	France	FR	Pays-Bas	NL
Belgique	BE	Grande-Bretagne	GB	Portugal	PT
Bulgarie	BG	Grèce	GR	Pologne	PL
Suisse	CH	Croatie	HR	Roumanie	RO
République Tchèque	CZ	Hongrie	HU	Serbie	RS
Allemagne	DE	Italie	IT	Suède	SE
Danemark	DK	Lituanie	LT	Slovénie	SI
Espagne	ES	Luxembourg	LU	Slovaquie	SK
Finlande	FI	Macedoine	MK	Ukraine	UA

Des informations complémentaires sur les gares et les lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison sont communiquées sous forme de renvois.

Renvois Généraux

- 1 Point frontière, ne servant qu'à la taxation en trafic international. Leur indication comme gare de destination en lettre de voiture lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV n'est pas admise.
- 2 Point frontière soumis à des restrictions.
- 3 Gare intérieure où peuvent s'accomplir les formalités douanières.
- 4 Gare soumise à d'autres restrictions particulières d'ouverture.
- 5 Gare ouverte seulement aux transports par trains entiers.
- 6 A l'exception du trafic bilatéral, le trafic est suspendu jusqu'à nouvel ordre.
- 7 Gare pour laquelle des suppléments de taxes ou des frais accessoires sont facturés
- 8 Gare n'expédiant ou ne recevant des envois que sur embranchement privé.
- 9 Site ferroviaire = Lieu de prise en charge/de livraison.
Chaque site ferroviaire est rattaché à une gare marchandise.
Mentionner en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV un site ferroviaire comme gare de départ/de destination n'est pas autorisé; par contre, le mentionner dans les cases relatives au «Lieu de prise en charge/ de livraison» est permis.
Les distances définies pour la gare qui dessert un site ferroviaire sont utilisées pour déterminer les distances vers ce lieu de prise en charge/de livraison.
- 10 Gare de réexpédition de marchandises pour les transports CIM / SMGS.

Les établissements repris dans la colonne de gauche sont classés par ordre alphabétique; les pointes frontières y sont indiquées en caractères gras. Les points frontières figurant en tête des colonnes de distances sont groupés par pays voisin sous l'abréviation et le code de ce pays.

Les insertions de gares et de points tarifés, ainsi que toute autre modification aux gares reprises dans les tableaux de distances ou de transit, sont signalées par le symbole */+/- repris en première colonne "Numéro de Code".

Les tarifs intérieurs des différents réseaux de chemins de fer font également foi pour toutes les restrictions et les installations techniques des gares.

Renvois particuliers

- a Gare ouverte aux wagons complets des clients ayant une autorisation de chargement
- c Ouverte seulement pour le trafic des conteneurs
- k Gare pour traitement des trafics combinés non-accompagnés
- m Cette gare est équipée d'une bascule de voie pour le pèsage de wagons.
- r Gare pour traitement des trafics combinés accompagnés (Route Roulant)
- (9a Place de chargement: Le transport de/à la place de chargement n'a lieu que selon accord particulier avec l'entreprise ferroviaire concernée.)

Vorwort

Der DIUM (Einheitlicher Entfernungszeiger für den internationalen Güterverkehr, Verzeichnis der Güterverkehrsstellen – Verzeichnis der Übernahme-/Ablieferungsorte) eines Landes enthält unterschiedliche Angaben zum internationalen Güterverkehr, die den EVU und den Kunden für die Ergänzung des CIM-Frachtbriefes / CUV – Wagenbriefes und der Frachtberechnung dienen. Er enthält ferner andere kommerzielle und/oder technische Informationen, die für diese Verkehre nützlich sind.

Der DIUM eines Landes enthält die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der für den internationalen Verkehr geöffneten Güterverkehrsstellen sowie die Tarifentfernungen zwischen den Güterverkehrsstellen des betroffenen Landes und den Grenzübergangspunkten zu den Nachbarländern.

Der DIUM eines Landes enthält ferner die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der Übernahme-/Ablieferungsorte, und die Kodenummern der Güterverkehrsstellen, an die diese Übernahme-/Ablieferungsorte angebunden sind.

Der DIUM enthält ebenfalls die Liste der Verzeichnisse der Güterverkehrsstellen, UTI Terminals sowie weitere Anlagen mit technischen und/oder kommerziellen Daten.

Der DIUM ist für folgende Länder erhältlich:

Österreich	AT	Frankreich	FR	Niederlande	NL
Belgien	BE	Großbritannien	GB	Portugal	PT
Bulgarien	BG	Griechenland	GR	Polen	PL
Schweiz	CH	Kroatien	HR	Rumänien	RO
Tschechische Republik	CZ	Ungarn	HU	Serbien	RS
Deutschland	DE	Italien	IT	Schweden	SE
Dänemark	DK	Litauen	LT	Slowenien	SI
Spanien	ES	Luxemburg	LU	Slowakische Republik	SK
Finnland	FI	Mazedonien	MK	Ukraine	UA

Ergänzende Informationen zu den Güterverkehrsstellen und den Übernahme-/Ablieferungsorten sind mittels Verweisungszeichen bzw. –zahlen angeführt.

Allgemeine Verweisungszahlen

- 1 Grenzübergangspunkt, dient nur der Frachtberechnung im internationalen Verkehr. Angabe im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV als Bestimmungsbahnhof nicht zulässig.
- 2 Grenzübergangspunkt mit Einschränkungen.
- 3 Binnenbahnhof mit Zollbehandlungsmöglichkeiten
- 4 Bahnhof mit anderen Abfertigungsbeschränkungen.
- 5 Bahnhof nur für Ganzzüge geöffnet
- 6 Verkehr bis auf weiteres eingestellt, mit Ausnahme bilateraler Verkehr.
- 7 Bahnhof, für die Zuschlagfrachten oder Nebentgelte berechnet werden.
- 8 Bahnhof, der im Versand und Empfang nur für Sendungen von und nach Privatgleisanschlüssen zugelassen ist.
- 9 Ladestellen = jede Ladestelle ist einem Güterbahnhof zugeordnet. Eine Ladestelle darf im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV nicht als Versand-/Ablieferungsbahnhof, kann aber im Feld „Übernahme-/ Ablieferungsort“ als die Stelle genannt werden, auf der die Sendung bereitgestellt werden soll. Zur Entfernungsermittlung bei Ladestellen werden die Entfernungen des zuständigen Güterbahnhofs zu Grunde gelegt.
- 10 Reexpeditionsbahnhof für CIM / SMGS – Verkehre.

Die in der linken Spalte aufgeführten Frachtberechnungspunkte sind alphabetisch geordnet, dabei sind die Grenzübergangspunkte in fetten Buchstaben angegeben. Die im Kopf der Entfernungsspalten genannten Grenzübergangspunkte sind unter Angabe der abgekürzten Bezeichnung und des Landescodes des Nachbarlandes nach Ländern geordnet.

Das Einfügen von neuen Bahnhöfen und Tarifpunkten, sowie andere Änderungen, sind mit den Symbol */+/- in der Kodenummer – Spalte gekennzeichnet.

Die vorgenannten Hinweise sind unverbindlich und begründen keine Haftungspflicht der Eisenbahnen. Rechtsverbindlich sind ausschließlich die Bestimmungen in den Binnentariften der einzelnen Bahnen.

Besondere Verweisungszeichen

- a Geöffnet nur für Wagenladungen von Kunden, die Verladegenehmigungen besitzen
- c Nur für Großcontainer
- k Bahnhof für Behandlung vom unbegleiteten Kombiverkehr.
- m Dieser Bahnhof hat eine Gleiswaage.
- r Bahnhof für Behandlung vom begleiteten Kombiverkehr (RoLa).
- (9a Ladestelle: Die Beförderung von/nach der Ladestelle findet nur gemäß Sondervereinbarung mit der jeweiligen Bahn statt.)

Foreword

The DIUM (Uniform distance table for international freight traffic, list of railways stations, list of the railways places of acceptance/delivery) contains different data concerning railway conveyance of goods into international traffic useful EF and customer for completion CUV consignment note / CIM consignment note CUV for calculating conveyance tariffs contesting there trade data and/or technical data useful that conveyances.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of stations open into international traffic of goods and the tariff distances between that stations and frontier points with neighbouring country.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of acceptance/delivery locations and the code of stations witch that railway places.

The DIUM comprising also the lost of stations witch UTI terminals, as well as other data concerning to this technical data and trade.

The DIUM consists of the following countries:

Austria	AT	France	FR	Netherlands	NL
Belgium	BE	Great Britain	GB	Portugal	PT
Bulgaria	BG	Greece	GR	Poland	PL
Switzerland	CH	Croatia	HR	Romania	RO
Czech Republic	CZ	Hungary	HU	Serbia	RS
Germany	DE	Italy	IT	Sweden	SE
Denmark	DK	Lithuania	LT	Slovenia	SI
Spain	ES	Luxembourg	LU	Slovakia	SK
Finland	FI	Macedonia	MK	Ukraine	UA

The Reference Numbers shown in the stations and acceptance/delivery location column and the head of distance columns under the names of frontier indicate:

General Reference Numbers

- 1** Frontier points other than frontier stations only used for calculating charges for international traffic. Not to be shown as a destination station on the consignment note CIM/ consignment note CUV.
- 2** Frontier points point with restrictions.
- 3** Internal Station with Customs Clearance facilities.
- 4** Station with other special dispatch restrictions..
- 5** Station only open for full trains load.
- 6** Services discontinued until further notice, except for bilateral traffic.
- 7** Station for which supplementary or ancillary charges are payable.
- 8** Station opens only to or from private sidings.
- 9** Loading yard = each loading yard is assigned to a freight depot. In the consignment note, a loading yard must not be given as the destination/delivery depot but may be given in the "acceptance/delivery location" box as the yard at which the consignment note CIM/ consignment note CUV is to be made available. In order to determine distances for loading yards, the distances of the freight depot responsible are used as a basis.
- 10** Reconsigning station CIM- / SMGS Traffic.

The stations/terminals included in the left-hand column are listed alphabetically, the frontier points being shown in heavy type. The frontier points mentioned in the headings of the distance columns are listed in country order in line with the abbreviated designation and the country code of the neighbouring country.

New station locations, as well as those for which the details have been changed, are indicated with the symbol */+/- in the first Code Number column.

Only the regulations in the internal tariffs of the individual railways are legally binding. Similarly, all restrictions and information regarding the technical equipment of the stations are subject to the authorities embodied in the internal tariffs of the individual railways.

National Reference Codes

- a Open to wagonload consignments of customers possessing a permission to load
- c Only for container traffic
- k Station for handling of unattended combined transport unit
- m This station has a wagon weighbridge.
- r Station for handling of attended combined transport unit (rolling road)
- (9a Loading point: The conveyance from/to the loading point may only take place according to special agreement with the railway.)

Előszó

A DIUM (Egységes nemzetközi árufuvarozási kilométer-mutató, szolgáltatási és rakodóhelyek listája) egy ország nemzetközi árufuvarozására vonatkozó különböző adatokat tartalmaz, melyeket a vasútvállalatok és az ügyfelek a CIM-fuvarlevél / CUV-kocsilevél kiegészítésére és a fuvardíjszámításhoz használnak. Tartalmaz továbbá kereskedelmi és/vagy műszaki információkat, melyek e fuvarozások számára hasznosak lehetnek.

A DIUM egy országra vonatkozóan tartalmazza a nemzetközi forgalomra megnyitott árufuvarozási helyek statisztikai számát (UIC-kód), nevét, valamint az illető ország árufuvarozási helyei és a szomszédos országok felé a határpontok közötti díjszabási távolságot.

Tartalmazza tovább az országra vonatkozóan a rakodási helyek statisztikai számát (UIC-kód), nevét és annak az árufuvarozási helynek a statisztikai számát, amelyhez tartozik.

A DIUM ugyancsak tartalmazza az árufuvarozási helyek, az UTI terminálok és egyéb létesítmények jegyzékét kereskedelmi és/vagy műszaki adatokkal.

A DIUM a következő országokra vonatkozóan készül:

Ausztria	AT	Franciaország	FR	Hollandia	NL
Belgium	BE	Nagy-Britannia	GB	Portugália	PT
Bulgária	BG	Görögország	GR	Lengyelország	PL
Svájc	CH	Horvátország	HR	Románia	RO
Csehország	CZ	Magyarország	HU	Szerbia	RS
Németország	DE	Olaszország	IT	Svédország	SE
Dánia	DK	Litvánia	LT	Szlovénia	SI
Spanyolország	ES	Luxemburg	LU	Szlovákia	SK
Finnország	FI	Macedónia	MK	Ukrajna	UA

A szolgáltatási és rakodási helyekre vonatkozó kiegészítő információkat az általános (szám) és különleges (betű) lábjegyzetek tartalmazzák.

Általános lábjegyzetek

- 1 Határpont, csak fuvardíjszámításra szolgál a nemzetközi forgalomban. A CIM - fuvarlevélben / CUV – kocsilevélben rendeltetési állomásként nem adható meg.
- 2 Korlátozott forgalmú határátkelést.
- 3 Belföldi állomás vámkezelési lehetőséggel.
- 4 Állomás más árukezelési korlátozásokkal.
- 5 Csak irányvonati forgalomra megnyitott állomás.
- 6 A kétoldalú forgalom kivételével az áruforgalom szünetel.
- 7 Állomások, amelyekre pótfuvardíjakat vagy pótdíjakat számítanak fel.
- 8 Csak iparvágányokon feladott vagy oda rendelt küldemények részére megnyitott állomás.
- 9 Rakodóhelyek = minden rakodóhely egy állomáshoz van hozzárendelve. Rakodóhely a CIM - fuvarlevélben / CUV – kocsilevélben nem adható meg rendeltetési / feladási állomás gyanánt, de megjelölhető az „átvételi / kiszolgáltatási hely” rovatban, mint a küldemény rendelkezésre bocsátási helye. Rakodóhelyek távolságának megállapítása az illetékes állomások távolsága alapján történik.
- 10 Újrafeladási állomás CIM / SZMGSZ forgalomban.

A bal hasámban felsorolt díjszabási pontok betűrendben szerepelnek, a határátkelési pontok vastag betűvel vannak kiemelve. A távolság fejezetekben megnevezett határátkelési pontok a szomszédos országok rövidített megnevezésével és kódszámával országonként vannak csoportosítva.

Új állomások és díjszabási pontok felvétele, valamint más változások */+/- jellel vannak a kódszám oszlopban megjelölve.

Az előbbieken felsoroltak nem kötelező érvényűek, és azokért a vasutak felelősséget nem vállalnak. Jogilag kizárólag az egyes vasutak belföldi díjszabásainak határozmányai kötelezőek.

Különleges lábjegyzetek


- a Csak rakodási engedéllyel rendelkező fuvaroztatók kocsirakományú küldeményei részére.
- c Csak nagykonténerek részére
- k Nem kísért kombinált fuvarozási egység kezelésére megnyitott állomás.
- m Vasúti járműmérleg (vágányhídmérleg) az állomáson.
- r Kísért kombinált fuvarozási egység kezelésére megnyitott állomás (RoLa).
- (9a Rakodóhely: a fuvarozás csak a vasúttal kötött előzetes külön megállapodás alapján lehetséges.)

Carte schématique des points frontières

Schematische Karte der Grenzübergangspunkte

Schematic Map: Frontier points

Határátmeneti pontok vázlatos térképe



Tableaux des distances

Entfernungszeiger

Distance Table

Kilométer-mutató

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárom	Szob határ / Sütőrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
*	2155 12328 1	Abádszalók mrh.	9	a	13789 3	310	213	164	203	153
	2155 07229 8	Abaliget				312	233	260	341	323
	2155 04135 0	Aba-Sárkeresztúr	9	a	05926 1	204	125	152	233	215
	2155 13300 9	Abaújszántó				432	335	254	293	204
	2155 13730 7	Abony				278	181	146	224	147
	2155 01230 2	Ács				91	12	160	241	233
*	2143 05249 8	Acsád	9	a	05231 6	150	166	313	396	382
	2155 10884 5	Acsa-Erdőkürt	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
	2155 08383 2	Ádánd	9	a	03350 6	200	133	184	265	247
	2155 06452 7	Adony				202	123	130	211	193
*	2155 06460 0	Adony-Dunapart rh.		a		206	127	134	215	197
	2155 16493 9	Ágasegyháza rh.	9	a	16527 4	292	194	160	241	200
	2155 940	Ágerdőmajor határ	1,2,6			512	415	343	383	293
	2155 03996 6	Ajka		m		157	139	217	298	280
	2155 13698 6	Albertirsa				245	148	113	194	176
	2155 18549 6	Algyő				380	283	248	305	255
*	2155 16436 8	Állampuszta mrh.	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
	2155 01172 6	Almásfüzitő		a		112	15	139	220	212
	2155 01180 9	Almásfüzitő felső		a		108	11	143	224	216
	2155 04382 8	Alsóörs	9	a	03269 8	164	85	136	217	199
	2155 05108 6	Andráshida				189	180	315	396	378
*	2155 10124 6	Budapest-Angyalföld				206	109	73	154	136
	2155 13938 6	Apáfa		a		419	322	251	290	201
*	2155 15669 5	Apagy mrh.	9	a	15636 4	464	367	286	325	235
	2155 19117 1	Apátfalva	9	a	18614 8	387	290	247	286	237
	2155 11767 1	Apc-Zagyvaszántó				272	175	94	133	53
*	2155 16394 9	Apostag mrh.	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
	2155 11163 3	Aszód	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
	2155 04424 8	Aszófő	9	a	03269 8	164	85	136	217	199
	2155 05637 4	Babócsa	9	a	05629 1	285	276	349	430	412
*	2155 08359 2	Bábonymegyer mrh.	9	a	03350 6	200	133	184	265	247
	2155 16642 1	Bácsalmás				341	261	241	323	305
	2155 16675 1	Bácsbokod-Bácsborsód	9	a	16642 1	341	261	241	323	305
	2155 04549 2	Badacsonytomaj	9	a	04598 9	169	160	253	334	316
	2155 16709 8	Baja		m		308	228	255	337	318
	2155 16725 4	Baja-Dunapart rh.		a		312	232	259	341	322
	2155 16717 1	Baja-Külső				311	231	258	340	321
	2155 04937 9	Bak				194	185	320	401	383
	2155 02972 8	Bakonyzentlászó				104	65	195	277	258
	2155 15701 6	Baktalórántháza	9	a	15636 4	464	367	286	325	235
	2155 10967 8	Balassagyarmat	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
	2155 17178 5	Balástya	9	a	17137 1	308	211	176	258	214
	2155 03475 1	Balatonboglár	9	a	03624 4	225	216	290	371	353
	2155 03525 3	Balatonfenyves	9	a	03624 4	225	216	290	371	353
	2155 04416 4	Balatonfüred	9	a	03269 8	164	85	136	217	199
	2155 04358 8	Balatonfűzfő	9	a	03269 8	164	85	136	217	199

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátorajújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyovo	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
						883	881	880	956	955
*	2155 12328 1	Abádszalók mrh.	9	a	13789 3	214	233	239	218	218
	2155 07229 8	Abaliget				416	435	456	524	524
	2155 04135 0	Aba-Sárkeresztúr	9	a	05926 1	308	327	348	416	416
	2155 13300 9	Abaújszántó				105	35	69	136	136
	2155 13730 7	Abony				229	248	269	251	251
	2155 01230 2	Ács				326	345	366	434	434
*	2143 05249 8	Acsád	9	a	05231 6	475	494	515	583	583
	2155 10884 5	Acsa-Erdőkürt	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
	2155 08383 2	Ádánd	9	a	03350 6	340	359	380	448	448
	2155 06452 7	Adony				286	305	326	394	394
*	2155 06460 0	Adony-Dunapart rh.		a		290	309	330	398	398
	2155 16493 9	Ágasegyháza rh.	9	a	16527 4	282	301	322	307	307
	2155 940	Ágerdőmajor határ	1,2,6			213	222	168	82	82
	2155 03996 6	Ajka		m		373	392	413	481	481
	2155 13698 6	Albertirsa				258	277	298	284	284
	2155 18549 6	Algyő				331	349	355	335	335
*	2155 16436 8	Állampuszta mrh.	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
	2155 01172 6	Almásfüzitő		a		306	324	346	413	413
	2155 01180 9	Almásfüzitő felső		a		309	328	349	417	417
	2155 04382 8	Alsóörs	9	a	03269 8	293	311	332	400	400
	2155 05108 6	Andráshida				471	490	511	579	579
*	2155 10124 6	Budapest-Angyalföld				230	248	270	341	341
	2155 13938 6	Apáfa		a		175	183	129	109	109
*	2155 15669 5	Apagy mrh.	9	a	15636 4	137	146	92	71	71
	2155 19117 1	Apátfalva	9	a	18614 8	313	331	337	316	316
	2155 11767 1	Apc-Zagyvaszántó				174	193	214	281	281
*	2155 16394 9	Apostag mrh.	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
	2155 11163 3	Aszód	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
	2155 04424 8	Aszófő	9	a	03269 8	293	311	332	400	400
	2155 05637 4	Babócsa	9	a	05629 1	505	524	545	613	613
*	2155 08359 2	Bábonymegyer mrh.	9	a	03350 6	340	359	380	448	448
	2155 16642 1	Bácsalmás				387	406	427	413	413
	2155 16675 1	Bácsbokod-Bácsborsód	9	a	16642 1	387	406	427	413	413
	2155 04549 2	Badacsonytomaj	9	a	04598 9	410	428	450	517	517
	2155 16709 8	Baja		m		412	430	452	443	443
	2155 16725 4	Baja-Dunapart rh.		a		416	434	456	447	447
	2155 16717 1	Baja-Külső				415	433	455	446	446
	2155 04937 9	Bak				476	495	516	584	584
	2155 02972 8	Bakonyszentlászló				352	370	392	459	459
	2155 15701 6	Baktalórántháza	9	a	15636 4	137	146	92	71	71
	2155 10967 8	Balassagyarmat	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
	2155 17178 5	Balástya	9	a	17137 1	296	315	336	322	322
	2155 03475 1	Balatonboglár	9	a	03624 4	447	465	487	554	554
	2155 03525 3	Balatonfenyves	9	a	03624 4	447	465	487	554	554
	2155 04416 4	Balatonfüred	9	a	03269 8	293	311	332	400	400
	2155 04358 8	Balatonfűzfő	9	a	03269 8	293	311	332	400	400

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Care de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdőmajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Rőszke határ / Horgos
						1,2,6 940	1 941	1 942	1 946	1,2,6 712
*	2155 12328 1	Abádszalók mrh.	9	a	13789 3	203	133	115	123	144
	2155 07229 8	Abaliget				509	439	422	373	298
	2155 04135 0	Aba-Sárkeresztúr	9	a	05926 1	401	331	314	307	269
	2155 13300 9	Abaújszántó				152	151	221	319	367
	2155 13730 7	Abony				235	165	148	141	146
	2155 01230 2	Ács				421	351	334	327	289
*	2143 05249 8	Acsád	9	a	05231 6	568	498	481	474	436
	2155 10884 5	Acsa-Erdőkürt	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
	2155 08383 2	Ádánd	9	a	03350 6	433	363	346	339	301
	2155 06452 7	Adony				379	310	292	285	247
*	2155 06460 0	Adony-Dunapart rh.		a		383	314	296	289	251
	2155 16493 9	Ágasegyháza rh.	9	a	16527 4	292	222	205	180	105
	2155 940	Ágerdőmajor határ	1,2,6			0	131	201	299	347
	2155 03996 6	Ajka		m		466	396	379	372	334
	2155 13698 6	Albertirsa				268	198	181	174	148
	2155 18549 6	Algyő				319	249	232	113	28
*	2155 16436 8	Állampuszta mrh.	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
	2155 01172 6	Almásfüzitő		a		401	331	313	307	268
	2155 01180 9	Almásfüzitő felső		a		404	334	317	310	272
	2155 04382 8	Alsóörs	9	a	03269 8	385	316	298	291	253
	2155 05108 6	Andráshida				564	495	477	470	432
*	2155 10124 6	Budapest-Angyalföld				325	255	238	231	194
	2155 13938 6	Apáfa		a		93	39	109	206	254
*	2155 15669 5	Apagy mrh.	9	a	15636 4	84	84	153	251	299
	2155 19117 1	Apátfalva	9	a	18614 8	301	231	214	68	73
	2155 11767 1	Apc-Zagyvaszántó				279	209	217	210	231
*	2155 16394 9	Apostag mrh.	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
	2155 11163 3	Aszód	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
	2155 04424 8	Aszófő	9	a	03269 8	385	316	298	291	253
	2155 05637 4	Babócsa	9	a	05629 1	598	528	511	443	368
*	2155 08359 2	Bábonymegyer mrh.	9	a	03350 6	433	363	346	339	301
	2155 16642 1	Bácsalmás				397	327	310	238	163
	2155 16675 1	Bácsbokod-Bácsborsód	9	a	16642 1	397	327	310	238	163
	2155 04549 2	Badacsonytomaj	9	a	04598 9	503	433	415	409	370
	2155 16709 8	Baja		m		427	358	340	268	194
	2155 16725 4	Baja-Dunapart rh.		a		431	362	344	272	198
	2155 16717 1	Baja-Külső				430	361	343	271	197
	2155 04937 9	Bak				569	500	482	475	437
	2155 02972 8	Bakonyszentlászló				445	375	357	351	313
	2155 15701 6	Baktalórántháza	9	a	15636 4	84	84	153	251	299
	2155 10967 8	Balassagyarmat	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
	2155 17178 5	Balástya	9	a	17137 1	306	236	219	147	72
	2155 03475 1	Balatonboglár	9	a	03624 4	539	470	452	445	401
	2155 03525 3	Balatonfenyves	9	a	03624 4	539	470	452	445	401
	2155 04416 4	Balatonfüred	9	a	03269 8	385	316	298	291	253
	2155 04358 8	Balatonfűzfő	9	a	03269 8	385	316	298	291	253

Numéro de code Kode nummer Code number			de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)
							Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Bei Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Őrszentpéter határ / Hódos	
							1	1	1	1	1	
							711	733	731	730	774	
*	2155	12328 1	Abádszalók mrh.	9	a	13789 3	179	357	367	352	394	
	2155	07229 8	Abaliget				212	87	121	137	249	
	2155	04135 0	Aba-Sárkeresztúr	9	a	05926 1	211	195	183	200	251	
	2155	13300 9	Abaújszántó				387	518	492	477	519	
	2155	13730 7	Abony				150	328	335	320	362	
	2155	01230 2	Ács				263	325	234	219	199	
*	2143	05249 8	Acsád	9	a	05231 6	410	319	157	142	93	
	2155	10884 5	Acsa-Erdőkürt	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	
	2155	08383 2	Ádánd	9	a	03350 6	275	236	137	122	208	
	2155	06452 7	Adony				222	233	214	199	249	
*	2155	06460 0	Adony-Dunapart rh.		a		226	237	218	203	253	
	2155	16493 9	Ágasegyháza rh.	9	a	16527 4	109	287	335	334	376	
		940	Ágerdőmajor határ	1,2,6			382	559	569	554	596	
	2155	03996 6	Ajka		m		308	315	164	149	130	
	2155	13698 6	Albertirsa				152	328	302	287	329	
	2155	18549 6	Algyő				148	326	374	391	464	
*	2155	16436 8	Állampuszta mrh.	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	
	2155	01172 6	Almásfüzitő		a		243	326	254	239	220	
	2155	01180 9	Almásfüzitő felső		a		246	323	251	236	217	
	2155	04382 8	Alsóörs	9	a	03269 8	228	234	184	169	211	
	2155	05108 6	Andráshida				384	261	99	84	38	
*	2155	10124 6	Budapest-Angyalföld				168	286	261	246	288	
	2155	13938 6	Apáfa		a		289	467	477	462	504	
*	2155	15669 5	Apagy mrh.	9	a	15636 4	334	512	521	506	548	
	2155	19117 1	Apátfalva	9	a	18614 8	155	333	381	398	472	
	2155	11767 1	Apc-Zagyvaszántó				238	357	331	316	358	
*	2155	16394 9	Apostag mrh.	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	
	2155	11163 3	Aszód	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	
	2155	04424 8	Aszófő	9	a	03269 8	228	234	184	169	211	
	2155	05637 4	Babócsa	9	a	05629 1	282	134	32	49	161	
*	2155	08359 2	Bábonymegyer mrh.	9	a	03350 6	275	236	137	122	208	
	2155	16642 1	Bácsalmás				78	165	213	230	342	
	2155	16675 1	Bácsbokod-Bácsborsód	9	a	16642 1	78	165	213	230	342	
	2155	04549 2	Badacsonytomaj	9	a	04598 9	330	257	107	92	109	
	2155	16709 8	Baja		m		107	132	180	197	309	
	2155	16725 4	Baja-Dunapart rh.		a		111	136	184	201	313	
	2155	16717 1	Baja-Külső				110	135	183	200	312	
	2155	04937 9	Bak				389	266	104	89	56	
	2155	02972 8	Bakonyszentlászló				287	309	207	192	173	
	2155	15701 6	Baktalórántháza	9	a	15636 4	334	512	521	506	548	
	2155	10967 8	Balassagyarmat	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	
	2155	17178 5	Balástya	9	a	17137 1	76	254	302	319	393	
	2155	03475 1	Balatonboglár	9	a	03624 4	315	192	30	15	101	
	2155	03525 3	Balatonfenyves	9	a	03624 4	315	192	30	15	101	
	2155	04416 4	Balatonfüred	9	a	03269 8	228	234	184	169	211	
	2155	04358 8	Balatonfűzfő	9	a	03269 8	228	234	184	169	211	

Numéro de code Kode nummer Code number			de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	AT (81)			
							Szentgotthárd határ / Mogersdorf	Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
							1	1	1	1
							606	796	609	601
*	2155	12328 1	Abádszalók mrh.	9	a	13789 3	397	333	323	298
	2155	07229 8	Abaliget				282	313	325	301
	2155	04135 0	Aba-Sárkeresztúr	9	a	05926 1	264	228	217	193
	2155	13300 9	Abaújszántó				522	456	445	421
	2155	13730 7	Abony				366	302	291	267
	2155	01230 2	Ács				187	115	104	80
*	2143	05249 8	Acsád	9	a	05231 6	80	39	77	138
	2155	10884 5	Acsa-Erdőkürt	9	a	11205 2	348	282	271	247
	2155	08383 2	Ádánd	9	a	03350 6	238	224	213	189
	2155	06452 7	Adony				262	226	215	191
*	2155	06460 0	Adony-Dunapart rh.		a		266	230	219	195
	2155	16493 9	Ágasegyháza rh.	9	a	16527 4	379	315	305	280
	2155	940	Ágerdömajor határ	1,2,6			600	536	525	501
	2155	03996 6	Ajka		m		143	150	147	146
	2155	13698 6	Albertirsa				332	269	258	234
	2155	18549 6	Algyő				468	404	393	369
*	2155	16436 8	Állampuszta mrh.	9	a	10025 5	301	230	219	195
	2155	01172 6	Álmásfüzitő		a		207	136	125	101
	2155	01180 9	Álmásfüzitő felső		a		204	132	122	97
	2155	04382 8	Alsóörs	9	a	03269 8	224	188	177	153
	2155	05108 6	Andráshida				71	129	165	178
*	2155	10124 6	Budapest-Angyalföld				301	230	219	195
	2155	13938 6	Apafa		a		507	443	432	408
*	2155	15669 5	Apagy mrh.	9	a	15636 4	552	488	477	453
	2155	19117 1	Apátfalva	9	a	18614 8	475	411	401	376
	2155	11767 1	Apc-Zagyvaszántó				362	296	285	261
*	2155	16394 9	Apostag mrh.	9	a	10025 5	301	230	219	195
	2155	11163 3	Aszód	9	a	11205 2	348	282	271	247
	2155	04424 8	Aszófő	9	a	03269 8	224	188	177	153
	2155	05637 4	Babócsa	9	a	05629 1	194	225	261	274
*	2155	08359 2	Bábonymegyer mrh.	9	a	03350 6	238	224	213	189
	2155	16642 1	Bácsalmás				375	364	354	329
	2155	16675 1	Bácsbokod-Bácsborsód	9	a	16642 1	375	364	354	329
	2155	04549 2	Badacsonytomaj	9	a	04598 9	142	162	159	158
	2155	16709 8	Baja		m		342	331	321	296
	2155	16725 4	Baja-Dunapart rh.		a		346	335	325	300
	2155	16717 1	Baja-Külső				345	334	324	299
	2155	04937 9	Bak				89	134	170	183
	2155	02972 8	Bakonyszentlászló				169	128	117	93
	2155	15701 6	Baktalórántháza	9	a	15636 4	552	488	477	453
	2155	10967 8	Balassagyarmat	9	a	11205 2	348	282	271	247
	2155	17178 5	Balástya	9	a	17137 1	396	330	321	297
	2155	03475 1	Balatonboglár	9	a	03624 4	134	165	201	214
	2155	03525 3	Balatonfenyves	9	a	03624 4	134	165	201	214
	2155	04416 4	Balatonfüred	9	a	03269 8	224	188	177	153
	2155	04358 8	Balatonfűzfő	9	a	03269 8	224	188	177	153

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárom	Szob határ / Siúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
2155	04341 4	Balatonkenese	9	a	03269 8	164	85	136	217	199
2155	08615 7	Balatonkeresztúr	9	a	03624 4	225	216	290	371	353
2155	03434 8	Balatonszemes	9	a	03624 4	225	216	290	371	353
2155	03566 7	Balatonszentgyörgy				205	196	249	330	312
2155	14506 0	Balmazújváros	9	a	14456 8	415	318	237	276	187
2155	16329 5	Balotaszállás				332	235	205	287	269
2155	10777 1	Bánk mh.	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	12849 6	Bánréve		m		416	319	238	277	187
2155	883	Bánréve határ	1			417	320	239	278	188
2155	05660 6	Barcs				309	297	324	405	387
2155	07146 4	Bátaszék		m		288	209	236	317	299
2155	06247 1	Baté	9	a	06262 0	292	229	256	337	319
*	2155	19323 5	9	a	18614 8	387	290	247	286	237
	2155	18010 9	9	a	17897 0	377	279	230	270	220
	2155	18036 4		m		386	289	240	279	230
2155	12476 8	Bélapátfalva	9	a	11296 1	316	219	138	177	88
2155	02402 6	Beled				76	92	240	321	313
2155	06353 7	Beleg	9	a	06379 2	264	244	296	377	359
2155	43281 5	Beremendi BCM gyártelep		a		395	316	343	424	406
2155	08227 1	Beremendi Cementmű		a		395	316	343	424	406
2155	12765 4	Berente-Szénpályaudvar	9	a	12781 1	396	299	218	258	168
2155	14423 8	Berettyóújfalu	9	a	13862 8	368	271	222	261	178
2155	05595 4	Berzence	9	a	06437 8	254	245	319	400	382
2155	01057 9	Biatorbágy	9	a	01032 2	183	86	80	161	143
2155	01081 9	Bicske				154	57	109	190	172
2155	14449 3	Biharkeresztes				419	322	273	313	229
2155	942	Biharkeresztes határ	1	k,r		425	327	278	318	235
2155	14324 8	Biharnagybajom	9	a	13862 8	368	271	222	261	178
2155	10280 6	BILK Kombiterminál Budapest		a,c,k		206	109	73	154	136
2155	04093 1	Boba	9	a	02170 9	117	108	250	331	313
2155	03707 7	Bodajk	9	a	03269 8	164	85	136	217	199
2155	13417 1	Bodrogkeresztúr				422	325	244	283	193
*	2155	07765 1	9			396	317	344	425	407
*	2155	07096 1	9	a	06189 5	284	205	232	313	295
*	2155	08565 4		a		247	238	291	395	354
2155	04101 2	Börgönd	9	a	03269 8	164	85	136	217	199
2155	02360 6	Bősárkány	9	a	01362 3	17	87	234	316	307
2155	01032 2	Budaörs		c		183	86	80	161	143
2155	01016 5	Budapest-Déli	9	a	01024 9	206	109	73	154	136
2155	10041 2	Budapest-Józsefváros rh.	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	10017 2	Budapest-Keleti	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	10306 9	Budapest-Kikötő		a,c		206	109	73	154	136
2155	10033 9	Budapest-Nyugati	9	a	10082 6	206	109	73	154	136
*	2143	Bük				150	166	313	396	382
2155	07245 4	Bükkösd	9	a	07260 3	331	252	279	360	342
2155	06650 6	Cece	9	a	05926 1	204	125	152	233	215

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátorajújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyovo	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
						883	881	880	956	955
2155	04341 4	Balatonkenese	9	a	03269 8	293	311	332	400	400
2155	08615 7	Balatonkeresztúr	9	a	03624 4	447	465	487	554	554
2155	03434 8	Balatonszemes	9	a	03624 4	447	465	487	554	554
2155	03566 7	Balatonszentgyörgy				405	424	445	513	513
2155	14506 0	Balmazújváros	9	a	14456 8	189	197	143	123	123
2155	16329 5	Balotaszállás				351	370	391	377	377
2155	10777 1	Bánk mh.	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	12849 6	Bánréve		m		2	108	129	197	197
2155	883	Bánréve határ	1			0	109	130	198	198
2155	05660 6	Barcs				480	499	520	588	588
2155	07146 4	Bátaszék		m		392	411	432	462	462
2155	06247 1	Baté	9	a	06262 0	412	431	452	520	520
*	2155	19323 5	9	a	18614 8	313	331	337	316	316
	2155	18010 9	9	a	17897 0	296	315	294	273	273
	2155	18036 4		m		305	324	303	282	282
2155	12476 8	Bélapátfalva	9	a	11296 1	101	120	141	209	209
2155	02402 6	Beled				406	425	446	514	514
2155	06353 7	Beleg	9	a	06379 2	452	471	492	560	560
2155	43281 5	Beremendi BCM gyártelep		a		499	518	539	572	572
2155	08227 1	Beremendi Cementmű		a		499	518	539	572	572
2155	12765 4	Berente-Szénpályaudvar	9	a	12781 1	21	88	110	177	177
2155	14423 8	Berettyóújfalu	9	a	13862 8	191	210	181	160	160
2155	05595 4	Berzence	9	a	06437 8	475	494	515	583	583
2155	01057 9	Biatorbágy	9	a	01032 2	236	255	276	344	344
2155	01081 9	Bicske				265	284	305	373	373
2155	14449 3	Biharkeresztes				243	261	232	211	211
2155	942	Biharkeresztes határ	1	k,r		248	267	237	217	217
2155	14324 8	Biharnagybajom	9	a	13862 8	191	210	181	160	160
2155	10280 6	BILK Kombiterminál Budapest		a,c,k		230	248	270	341	341
2155	04093 1	Boba	9	a	02170 9	406	425	446	514	514
2155	03707 7	Bodajk	9	a	03269 8	293	311	332	400	400
2155	13417 1	Bodrogkeresztúr				95	103	36	117	117
*	2155	07765 1	9			500	519	540	573	573
*	2155	07096 1	9	a	06189 5	388	407	428	496	496
*	2155	08565 4		a		447	466	487	555	555
2155	04101 2	Börgönd	9	a	03269 8	293	311	332	400	400
2155	02360 6	Bősárkány	9	a	01362 3	401	419	441	508	508
2155	01032 2	Budaörs		c		236	255	276	344	344
2155	01016 5	Budapest-Déli	9	a	01024 9	230	248	270	341	341
2155	10041 2	Budapest-Józsefváros rh.	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	10017 2	Budapest-Keleti	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	10306 9	Budapest-Kikötő		a,c		230	248	270	341	341
2155	10033 9	Budapest-Nyugati	9	a	10082 6	230	248	270	341	341
*	2143	Bük				475	494	515	583	583
2155	07245 4	Bükkösd	9	a	07260 3	435	454	475	543	543
2155	06650 6	Cece	9	a	05926 1	308	327	348	416	416

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Care de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdőmajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Rőszke határ / Horgos
						1,2,6 940	1 941	1 942	1 946	1,2,6 712
2155	04341 4	Balatonkenese	9	a	03269 8	385	316	298	291	253
2155	08615 7	Balatonkeresztúr	9	a	03624 4	539	470	452	445	401
2155	03434 8	Balatonszemes	9	a	03624 4	539	470	452	445	401
2155	03566 7	Balatonszentgyörgy				498	429	411	404	366
2155	14506 0	Balmazújváros	9	a	14456 8	107	37	107	204	252
2155	16329 5	Balotaszállás				361	291	274	202	127
2155	10777 1	Bánk mh.	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	12849 6	Bánréve		m		212	212	247	336	357
2155	883	Bánréve határ	1			213	213	248	337	358
2155	05660 6	Barcs				573	503	486	418	343
2155	07146 4	Bátaszék		m		447	377	360	288	213
2155	06247 1	Baté	9	a	06262 0	505	436	418	372	297
*	2155	19323 5	9	a	18614 8	301	231	214	68	73
	2155	18010 9	9	a	17897 0	257	188	170	43	119
	2155	18036 4		m		267	197	180	32	108
2155	12476 8	Bélapátfalva	9	a	11296 1	206	136	148	237	258
2155	02402 6	Beled				501	431	414	407	369
2155	06353 7	Beleg	9	a	06379 2	545	475	458	418	343
2155	43281 5	Beremendi BCM gyártelep		a		556	487	469	397	323
2155	08227 1	Beremendi Cementmű		a		556	487	469	397	323
2155	12765 4	Berente-Szénpályaudvar	9	a	12781 1	193	192	228	317	338
2155	14423 8	Berettyóújfalu	9	a	13862 8	144	75	57	155	203
2155	05595 4	Berzence	9	a	06437 8	568	498	481	447	372
2155	01057 9	Biatorbágy	9	a	01032 2	329	259	242	235	197
2155	01081 9	Bicske				358	288	271	264	226
2155	14449 3	Biharkeresztes				196	126	6	206	254
2155	942	Biharkeresztes határ	1	k,r		201	131	0	211	259
2155	14324 8	Biharnagybajom	9	a	13862 8	144	75	57	155	203
2155	10280 6	BILK Kombiterminál Budapest		a,c,k		325	255	238	231	194
2155	04093 1	Boba	9	a	02170 9	499	430	412	405	367
2155	03707 7	Bodajk	9	a	03269 8	385	316	298	291	253
2155	13417 1	Bodrogkeresztúr				133	133	202	300	348
*	2155	07765 1	9			558	488	470	398	324
*	2155	07096 1	9	a	06189 5	481	412	394	348	273
*	2155	08565 4		a		540	471	453	436	361
2155	04101 2	Börgönd	9	a	03269 8	385	316	298	291	253
2155	02360 6	Bősárkány	9	a	01362 3	496	426	408	402	364
2155	01032 2	Budaörs		c		329	259	242	235	197
2155	01016 5	Budapest-Déli	9	a	01024 9	325	255	238	231	194
2155	10041 2	Budapest-Józsefváros rh.	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	10017 2	Budapest-Keleti	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	10306 9	Budapest-Kikötő		a,c		325	255	238	231	194
2155	10033 9	Budapest-Nyugati	9	a	10082 6	325	255	238	231	194
*	2143	Bük				568	498	481	474	436
2155	07245 4	Bükkösd	9	a	07260 3	528	458	441	373	298
2155	06650 6	Cece	9	a	05926 1	401	331	314	307	269

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hódos	
						1	1	1	1	1	
						711	733	731	730	774	
2155	04341 4	Balatonkenese	9	a	03269 8	228	234	184	169	211	
2155	08615 7	Balatonkeresztúr	9	a	03624 4	315	192	30	15	101	
2155	03434 8	Balatonszemes	9	a	03624 4	315	192	30	15	101	
2155	03566 7	Balatonszentgyörgy				294	221	71	56	143	
2155	14506 0	Balmazújváros	9	a	14456 8	287	465	475	459	502	
2155	16329 5	Balotaszállás				23	220	268	285	397	
2155	10777 1	Bánk mh.	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	
2155	12849 6	Bánréve		m		371	501	475	460	502	
2155	883	Bánréve határ	1			372	502	476	461	503	
2155	05660 6	Barcs				257	109	56	73	185	
2155	07146 4	Bátaszék		m		127	113	161	178	289	
2155	06247 1	Baté	9	a	06262 0	211	138	81	97	209	
*	2155	19323 5	9	a	18614 8	155	333	381	398	472	
2155	18010 9	Békés rh.	9	a	17897 0	202	380	427	419	461	
2155	18036 4	Békéscsaba		m		191	369	416	428	470	
2155	12476 8	Bélapátfalva	9	a	11296 1	271	402	376	361	403	
2155	02402 6	Beled				343	346	184	169	120	
2155	06353 7	Beleg	9	a	06379 2	257	184	31	48	159	
2155	43281 5	Beremendi BCM gyártelep		a		236	19	146	163	275	
2155	08227 1	Beremendi Cementmű		a		236	19	146	163	275	
2155	12765 4	Berente-Szénpályaudvar	9	a	12781 1	351	482	456	441	483	
2155	14423 8	Berettyóújfalu	9	a	13862 8	238	415	425	410	452	
2155	05595 4	Berzence	9	a	06437 8	286	164	1	18	130	
2155	01057 9	Biatorbágy	9	a	01032 2	171	278	252	237	275	
2155	01081 9	Bicske				200	307	280	265	246	
2155	14449 3	Biharkeresztés				289	467	477	462	504	
2155	942	Biharkeresztés határ	1	k,r		294	472	482	467	509	
2155	14324 8	Biharnagybajom	9	a	13862 8	238	415	425	410	452	
2155	10280 6	BILK Kombiterminál Budapest		a,c,k		168	286	261	246	288	
2155	04093 1	Boba	9	a	02170 9	342	303	141	126	107	
2155	03707 7	Bodajk	9	a	03269 8	228	234	184	169	211	
2155	13417 1	Bodrogkeresztúr				377	507	481	466	508	
*	2155	07765 1	9			238	24	166	182	294	
*	2155	07096 1	9	a	06189 5	187	114	103	120	232	
*	2155	08565 4		a		275	202	49	66	177	
2155	04101 2	Börgönd	9	a	03269 8	228	234	184	169	211	
2155	02360 6	Bősárkány	9	a	01362 3	338	382	239	224	179	
2155	01032 2	Budaörs		c		171	278	252	237	275	
2155	01016 5	Budapest-Déli	9	a	01024 9	168	286	261	246	288	
2155	10041 2	Budapest-Józsefváros rh.	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	
2155	10017 2	Budapest-Keleti	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	
2155	10306 9	Budapest-Kikötő		a,c		168	286	261	246	288	
2155	10033 9	Budapest-Nyugati	9	a	10082 6	168	286	261	246	288	
*	2143	Bük				410	319	157	142	93	
2155	07245 4	Bükkösd	9	a	07260 3	212	67	101	117	229	
2155	06650 6	Cece	9	a	05926 1	211	195	183	200	251	

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	AT (81)			
						Szentgotthárd határ / Mogersdorf	Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
						1 606	1 796	1 609	1 601
2155	04341 4	Balatonkenese	9	a	03269 8	224	188	177	153
2155	08615 7	Balatonkeresztúr	9	a	03624 4	134	165	201	214
2155	03434 8	Balatonszemes	9	a	03624 4	134	165	201	214
2155	03566 7	Balatonszentgyörgy				176	198	195	194
2155	14506 0	Balmazújváros	9	a	14456 8	505	439	428	404
2155	16329 5	Balotaszállás				420	356	345	321
2155	10777 1	Bánk mh.	9	a	11205 2	348	282	271	247
2155	12849 6	Bánréve		m		506	440	429	405
2155	883	Bánréve határ	1			507	441	430	406
2155	05660 6	Barcs				218	248	284	297
2155	07146 4	Bátaszék		m		323	312	301	277
2155	06247 1	Baté	9	a	06262 0	242	273	283	281
*	2155	19323 5	9	a	18614 8	475	411	401	376
	2155	18010 9	9	a	17897 0	464	400	390	365
	2155	18036 4		m		474	410	399	375
2155	12476 8	Bélapátfalva	9	a	11296 1	406	340	329	305
2155	02402 6	Beled				107	77	67	65
2155	06353 7	Beleg	9	a	06379 2	193	223	255	253
2155	43281 5	Beremendi BCM gyártelep		a		308	339	374	384
2155	08227 1	Beremendi Cementmű		a		308	339	374	384
2155	12765 4	Berente-Szénpályaúdvár	9	a	12781 1	486	420	410	385
2155	14423 8	Berettyóújfalu	9	a	13862 8	456	392	381	357
2155	05595 4	Berzence	9	a	06437 8	163	194	230	243
2155	01057 9	Biatorbágy	9	a	01032 2	271	207	196	172
2155	01081 9	Bicske				242	178	167	143
2155	14449 3	Biharkeresztes				507	443	432	408
2155	942	Biharkeresztes határ	1	k,r		512	448	438	413
2155	14324 8	Biharnagybajom	9	a	13862 8	456	392	381	357
2155	10280 6	BILK Kombiterminál Budapest		a,c,k		301	230	219	195
2155	04093 1	Boba	9	a	02170 9	101	107	107	106
2155	03707 7	Bodajk	9	a	03269 8	224	188	177	153
2155	13417 1	Bodrogkeresztúr				512	446	435	411
*	2155	07765 1	9	a	06189 5	327	358	394	385
*	2155	07096 1	9	a		265	295	298	273
*	2155	08565 4		a		211	240	237	236
2155	04101 2	Börgönd	9	a	03269 8	224	188	177	153
2155	02360 6	Bősárkány	9	a	01362 3	166	95	84	5
2155	01032 2	Budaörs		c		271	207	196	172
2155	01016 5	Budapest-Déli	9	a	01024 9	301	230	219	195
2155	10041 2	Budapest-Józsefváros rh.	9	a	10025 5	301	230	219	195
2155	10017 2	Budapest-Keleti	9	a	10025 5	301	230	219	195
2155	10306 9	Budapest-Kikötő		a,c		301	230	219	195
2155	10033 9	Budapest-Nyugati	9	a	10082 6	301	230	219	195
*	2143	Bük				80	39	77	138
2155	07245 4	Bükkösd	9	a	07260 3	262	293	329	320
2155	06650 6	Cece	9	a	05926 1	264	228	217	193

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárom	Szob határ / Siúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
2155	13722 4	Cegléd		m		262	165	130	208	158
2155	02170 9	Cellőmölk		m		117	108	250	331	313
2155	12864 5	Center				423	326	245	284	194
2155	18267 5	Csabacsúd mrh.	9	a	13771 1	301	204	155	194	144
2155	04317 4	Csajág	9	a	03269 8	164	85	136	217	199
*	2143	Csákánydoroszló				162	179	326	407	393
*	2155	Csanádpalota mrh.	9	a	18614 8	387	290	247	286	237
	2155	Csárdaszállás	9	a	17889 7	370	272	223	263	213
	2155	Császárszállás	9	a	14019 4	460	363	282	321	232
	2155	Csémpuszta mrh.	9	a	01222 9	100	3	151	232	224
	2155	17152 0	9	a	17137 1	308	211	176	258	214
	2155	15578 8	9	a	15495 5	489	392	321	360	271
	2155	16253 7	9	a	16261 0	295	198	169	250	232
	2155	17384 9	9	a	18093 5	323	225	176	216	166
	2155	10348 1		a		206	109	73	154	136
	2155	06221 6				295	216	243	324	306
	2155	17434 2	9	a	17137 1	308	211	176	258	214
*	2143	Csorna				55	71	219	300	292
	2155	Csorvás	9	a	18036 4	386	289	240	279	230
	2155	Csömödér-Páka				218	209	344	425	407
	2155	06411 3				265	256	315	396	378
	2155	Dabas	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
	2155	Darány	9	a	05736 4	338	267	294	375	357
	2155	Debrecen		k,m		411	314	243	282	193
	2155	Decs	9	a	07146 4	288	209	236	317	299
	2155	Dejtár mh.	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
	2155	Délegyháza	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
	2155	Demecser	9	a	14019 4	460	363	282	321	232
*	2155	Derecske mrh.	9	a	13912 1	411	314	243	282	193
	2155	Dévaványa	9	a	17863 2	350	252	203	243	193
	2155	Devecser				145	136	229	310	292
	2155	Diósgyőr-Vasgyár		a,m		378	281	200	239	149
	2155	Diósjenő	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
	2155	Dombóvár				284	205	232	313	295
	2155	Dombóvár alsó				287	208	235	316	298
	2155	Dorog				151	54	100	182	173
	2155	Döbrököz	9	a	06189 5	284	205	232	313	295
	2155	Dömsöd	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
	2155	Drávafok mh.				341	287	314	395	377
	2155	Drégelypalánk	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
	2155	Dudarbánya				129	90	212	293	275
	2155	Dunaföldvár	9	a	06502 9	220	141	148	229	211
	2155	Dunaharaszti	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
	2155	Dunai Finomító		a		214	119	101	182	164
	2155	Dunakeszi				202	105	49	130	131
	2155	Dunakeszi-Főműhely		a		205	108	52	133	134

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátorajújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyovo	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
						883	881	880	956	955
2155	13722 4	Cegléd		m		240	259	280	266	266
2155	02170 9	Cellőmölk		m		406	425	446	514	514
2155	12864 5	Center				9	115	136	204	204
2155	18267 5	Csabacsúd mrh.	9	a	13771 1	223	242	248	227	227
2155	04317 4	Csajág	9	a	03269 8	293	311	332	400	400
* 2143	02295 4	Csákánydoroszló				487	505	527	594	594
* 2155	19158 5	Csanádpalota mrh.	9	a	18614 8	313	331	337	316	316
2155	17871 5	Csárdaszállás	9	a	17889 7	289	308	287	266	266
2155	13995 6	Császárszállás	9	a	14019 4	133	142	88	68	68
2155	03806 7	Csémpuszta mrh.	9	a	01222 9	317	336	357	425	425
2155	17152 0	Csengele	9	a	17137 1	296	315	336	322	322
2155	15578 8	Csenger	9	a	15495 5	191	199	146	60	60
2155	16253 7	Csengőd	9	a	16261 0	325	344	365	360	360
2155	17384 9	Csépa	9	a	18093 5	242	261	267	246	246
2155	10348 1	Csepel-Gyártelep		a		230	248	270	341	341
2155	06221 6	Csoma-Szabadi				399	418	439	507	507
2155	17434 2	Csongrád	9	a	17137 1	296	315	336	322	322
* 2143	02576 7	Csorna				385	404	425	493	493
2155	18630 4	Csorvás	9	a	18036 4	305	324	303	282	282
2155	04960 1	Csömödér-Páka				500	519	540	608	608
2155	06411 3	Csurgó				471	490	511	579	579
2155	16840 1	Dabas	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	05694 5	Darány	9	a	05736 4	450	469	490	558	558
2155	13912 1	Debrecen		k,m		182	191	137	116	116
2155	06783 5	Decs	9	a	07146 4	392	411	432	462	462
2155	10710 2	Dejtár mh.	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	16162 0	Délegyháza	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	14076 4	Demecser	9	a	14019 4	133	142	88	68	68
* 2155	14951 8	Derecske mrh.	9	a	13912 1	182	191	137	116	116
2155	18424 2	Dévaványa	9	a	17863 2	269	288	267	246	246
2155	04044 4	Devecser				385	404	425	493	493
2155	12666 4	Diósgyőr-Vasgyár		a,m		52	71	92	160	160
2155	10645 0	Diósjenő	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	06189 5	Dombóvár				388	407	428	496	496
2155	06197 8	Dombóvár alsó				391	410	431	499	499
2155	01495 1	Dorog				267	285	307	374	374
2155	06171 3	Döbrököz	9	a	06189 5	388	407	428	496	496
2155	16196 8	Dömsöd	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	08052 3	Drávafook mh.				470	489	510	578	578
2155	10694 8	Drégelypalánk	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	03012 2	Dudarbánya				368	387	408	476	476
2155	06569 8	Dunaföldvár	9	a	06502 9	305	323	345	412	412
2155	16121 6	Dunaharaszti	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	05843 8	Dunai Finomító		a		257	276	297	365	365
2155	10371 3	Dunakeszi				224	243	264	332	332
2155	10389 5	Dunakeszi-Főműhely		a		227	246	267	335	335

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Care de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdőmajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Rőszke határ / Horgos
						1,2,6 940	1 941	1 942	1 946	1,2,6 712
2155	13722 4	Cegléd		m		250	180	163	156	130
2155	02170 9	Cellődömlök		m		499	430	412	405	367
2155	12864 5	Center				219	219	254	343	364
2155	18267 5	Csabacsúd mrh.	9	a	13771 1	212	142	124	118	139
2155	04317 4	Csajág	9	a	03269 8	385	316	298	291	253
*	2143	Csákánydoroszló				580	510	492	486	447
*	2155	Csanádpalota mrh.	9	a	18614 8	301	231	214	68	73
	2155	Csárdaszállás	9	a	17889 7	250	181	163	50	126
	2155	Császárszállás	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
	2155	Csémpuszta mrh.	9	a	01222 9	412	342	325	318	280
	2155	17152 0	9	a	17137 1	306	236	219	147	72
	2155	15578 8	9	a	15495 5	23	109	179	276	324
	2155	16253 7	9	a	16261 0	345	275	257	219	144
	2155	17384 9	9	a	18093 5	230	161	143	126	117
	2155	10348 1		a		325	255	238	231	194
	2155	06221 6				492	423	405	359	284
	2155	17434 2	9	a	17137 1	306	236	219	147	72
*	2143	Csorna				480	410	393	386	348
	2155	18630 4	9	a	18036 4	267	197	180	32	108
	2155	04960 1				593	524	506	499	461
	2155	06411 3				564	494	477	437	362
	2155	16840 1	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
	2155	05694 5	9	a	05736 4	543	473	456	388	313
	2155	13912 1		k,m		101	31	101	198	246
	2155	06783 5	9	a	07146 4	447	377	360	288	213
	2155	10710 2	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
	2155	16162 0	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
	2155	14076 4	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
*	2155	14951 8	9	a	13912 1	101	31	101	198	246
	2155	18424 2	9	a	17863 2	230	161	143	69	145
	2155	04044 4				478	408	391	384	346
	2155	12666 4		a,m		175	175	209	298	319
	2155	10645 0	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
	2155	06189 5				481	412	394	348	273
	2155	06197 8				484	415	397	351	276
	2155	01495 1				362	292	275	268	231
	2155	06171 3	9	a	06189 5	481	412	394	348	273
	2155	16196 8	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
	2155	08052 3				563	493	476	408	333
	2155	10694 8	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
	2155	03012 2				461	391	374	367	329
	2155	06569 8	9	a	06502 9	398	328	310	304	265
	2155	16121 6	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
	2155	05843 8		a		350	280	263	256	218
	2155	10371 3				329	259	244	237	199
	2155	10389 5		a		332	262	247	240	202
		Dunakeszi-Főműhely								

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Bei Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Őriszentpéter határ / Hódos	
						1	1	1	1	1	
						711	733	731	730	774	
2155	13722 4	Cegléd		m		134	312	319	304	346	
2155	02170 9	Cellődmölk		m		342	303	141	126	107	
2155	12864 5	Center				378	508	482	467	509	
2155	18267 5	Csabacsúd mrh.	9	a	13771 1	170	348	358	343	385	
2155	04317 4	Csajág	9	a	03269 8	228	234	184	169	211	
*	2143	02295 4				422	306	144	129	51	
*	2155	19158 5		a	18614 8	155	333	381	398	472	
	2155	17871 5		a	17889 7	209	387	427	412	454	
	2155	13995 6		a	14019 4	330	508	518	503	545	
	2155	03806 7		a	01222 9	254	316	243	228	209	
	2155	17152 0		a	17137 1	76	254	302	319	393	
	2155	15578 8		a	15495 5	359	537	547	532	574	
	2155	16253 7		a	16261 0	59	237	285	302	380	
	2155	17384 9		a	18093 5	152	330	378	365	407	
	2155	10348 1		a		168	286	261	246	288	
	2155	06221 6				198	125	94	110	222	
	2155	17434 2		a	17137 1	76	254	302	319	393	
*	2143	02576 7				322	363	201	185	141	
	2155	18630 4		a	18036 4	191	369	416	428	470	
	2155	04960 1				413	290	128	113	80	
	2155	06411 3				276	175	12	29	141	
	2155	16840 1		a	10025 5	168	286	261	246	288	
	2155	05694 5		a	05736 4	227	82	86	103	214	
	2155	13912 1		k,m		281	459	469	454	496	
	2155	06783 5		a	07146 4	127	113	161	178	289	
	2155	10710 2		a	11205 2	224	343	317	302	344	
	2155	16162 0		a	10025 5	168	286	261	246	288	
	2155	14076 4		a	14019 4	330	508	518	503	545	
*	2155	14951 8		a	13912 1	281	459	469	454	496	
	2155	18424 2		a	17863 2	209	387	407	392	434	
	2155	04044 4				320	315	153	138	118	
	2155	12666 4		a,m		333	463	437	422	464	
	2155	10645 0		a	11205 2	224	343	317	302	344	
	2155	06189 5				187	114	103	120	232	
	2155	06197 8				190	117	101	117	229	
	2155	01495 1				210	329	293	278	259	
	2155	06171 3		a	06189 5	187	114	103	120	232	
	2155	16196 8		a	10025 5	168	286	261	246	288	
	2155	08052 3				247	77	89	106	217	
	2155	10694 8		a	11205 2	224	343	317	302	344	
	2155	03012 2				303	310	226	211	197	
	2155	06569 8		a	06502 9	235	218	207	217	267	
	2155	16121 6		a	10025 5	168	286	261	246	288	
	2155	05843 8		a		192	245	226	211	261	
	2155	10371 3				179	297	271	256	298	
	2155	10389 5		a		182	300	274	259	301	

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	AT (81)			
						Szentgotthárd határ / Mogersdorf	Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
						1	1	1	1
						606	796	609	601
2155	13722 4	Cegléd		m		350	286	275	251
2155	02170 9	Cellődmölke		m		101	107	107	106
2155	12864 5	Center				513	447	436	412
2155	18267 5	Csabacsúd mrh.	9	a	13771 1	388	324	314	289
2155	04317 4	Csajág	9	a	03269 8	224	188	177	153
* 2143	02295 4	Csákánydoroszló				21	98	134	151
* 2155	19158 5	Csanádpalota mrh.	9	a	18614 8	475	411	401	376
2155	17871 5	Csárdaszállás	9	a	17889 7	457	393	383	358
2155	13995 6	Császárszállás	9	a	14019 4	548	484	473	449
2155	03806 7	Csémpusztá mrh.	9	a	01222 9	196	124	114	89
2155	17152 0	Csengele	9	a	17137 1	396	330	321	297
2155	15578 8	Csenger	9	a	15495 5	577	513	502	478
2155	16253 7	Csengőd	9	a	16261 0	383	319	308	284
2155	17384 9	Csépa	9	a	18093 5	410	346	336	311
2155	10348 1	Csepel-Gyártelep		a		301	230	219	195
2155	06221 6	Csoma-Szabadi				255	286	296	284
2155	17434 2	Csongrád	9	a	17137 1	396	330	321	297
* 2143	02576 7	Csorna				128	56	46	44
2155	18630 4	Csorvás	9	a	18036 4	474	410	399	375
2155	04960 1	Csömödér-Páka				113	158	194	207
2155	06411 3	Csurgó				174	205	241	254
2155	16840 1	Dabas	9	a	10025 5	301	230	219	195
2155	05694 5	Darány	9	a	05736 4	247	278	314	327
2155	13912 1	Debrecen		k,m		499	435	425	400
2155	06783 5	Decs	9	a	07146 4	323	312	301	277
2155	10710 2	Dejtár mh.	9	a	11205 2	348	282	271	247
2155	16162 0	Délegyháza	9	a	10025 5	301	230	219	195
2155	14076 4	Demeccser	9	a	14019 4	548	484	473	449
* 2155	14951 8	Derecske mrh.	9	a	13912 1	499	435	425	400
2155	18424 2	Dévaványa	9	a	17863 2	437	373	363	338
2155	04044 4	Devecser				131	138	135	134
2155	12666 4	Diósgyőr-Vasgyár		a,m		468	402	391	367
2155	10645 0	Diósjenő	9	a	11205 2	348	282	271	247
2155	06189 5	Dombóvár				265	295	298	273
2155	06197 8	Dombóvár alsó				262	293	301	276
2155	01495 1	Dorog				246	174	164	139
2155	06171 3	Döbrököz	9	a	06189 5	265	295	298	273
2155	16196 8	Dömsöd	9	a	10025 5	301	230	219	195
2155	08052 3	Drávafok mh.				250	281	317	330
2155	10694 8	Drégelypalánk	9	a	11205 2	348	282	271	247
2155	03012 2	Dudarbánya				194	153	142	118
2155	06569 8	Dunaföldvár	9	a	06502 9	280	244	233	209
2155	16121 6	Dunaharaszti	9	a	10025 5	301	230	219	195
2155	05843 8	Dunai Finomító		a		274	237	227	202
2155	10371 3	Dunakeszi				297	226	215	191
2155	10389 5	Dunakeszi-Főműhely		a		300	229	218	194

Numéro de code Kode nummer Code number			de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)									
							Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárom	Szob határ / Stúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo					
												1	1	1	1,2,6	1,2,6
												889	888	887	885	884
*	2155	16451 7	Dunapataj mrh.	9	a	10025 5	206	109	73	154	136					
	2155	06502 9	Dunaújváros		m		220	141	148	229	211					
	2155	43372 2	Dunaújváros Dunafer 720	9	a	06502 9	220	141	148	229	211					
	2155	06510 2	Dunaújváros-Kikötő rh.		a		229	150	157	238	220					
*	2155	16386 5	Dunavecse rh.	9	a	10025 5	206	109	73	154	136					
	2155	13896 6	Ebes	9	a	13912 1	411	314	243	282	193					
	2155	12948 6	Edelény				397	300	219	259	169					
	2155	12401 6	Eger	9	a	11296 1	316	219	138	177	88					
	2155	12435 4	Eger-Felnémet				339	242	161	200	110					
	2155	12369 5	Eger-Rendező	9	a	11296 1	316	219	138	177	88					
	2155	05355 3	Egervár-Vasboldogasszony	9	a	05371 0	173	163	299	380	362					
	2155	03087 4	Egyed-Rábacsanak	9	a	02576 7	55	71	219	300	292					
	2155	14555 7	Egyek	9	a	14456 8	415	318	237	276	187					
*	2143	02279 8	Egyházaskörde	9	a	02329 1	181	197	344	425	412					
*	2155	06551 6	Előszállás mrh.	9	a	06502 9	220	141	148	229	211					
	2155	11353 0	Emőd	9	a	12641 7	372	274	193	233	143					
*	2143	02535 3	Enese	9	a	02576 7	55	71	219	300	292					
	2155	06973 2	Enying rh.	9	a	03301 9	180	113	164	245	227					
	2155	14191 1	Eperjeske Átrakó	3,10	a,c,k,m		513	416	335	375	285					
	2155	956	Eperjeske határ	1	k,r		525	427	346	386	296					
	2155	05850 3	Ercsi	9	a	05843 8	214	119	101	182	164					
	2155	05827 1	Érd				206	109	92	173	155					
*	2155	12260 6	Erdőtelek mrh.	9	a	11288 8	304	207	126	165	75					
	2155	01511 5	Esztergom				154	56	108	190	181					
	2155	01503 2	Esztergom-Kertváros	9	a	01511 5	154	56	108	190	181					
	2155	13805 7	Fegyvernek-Örményes	9	a	13789 3	310	213	164	203	153					
	2155	15768 5	Fehérgyarmat	9	a	15495 5	489	392	321	360	271					
	2155	01115 5	Felsőgalla		a		138	40	126	207	189					
	2155	08276 8	Felsőmocsolád mh.	9	a	06288 5	283	229	264	345	327					
	2155	11395 1	Felsőszolca				377	280	199	238	149					
	2155	14134 1	Fényeslitke				506	409	328	368	278					
	2155	10025 5	Ferencváros		m		206	109	73	154	136					
*	2143	02709 4	Fertőboz	9	a	02725 0	111	127	274	355	347					
*	2143	02642 7	Fertőendréd	9	a	02576 7	55	71	219	300	292					
*	2143	02667 4	Fertőszentmiklós				87	103	250	332	323					
*	2143	02857 1	Fertőszéplak-Fertőd	9	a	02667 4	87	103	250	332	323					
	2155	03491 8	Fonyód	9	a	03624 4	225	216	290	371	353					
	2155	13193 8	Forró-Encs	9	a	11395 1	377	280	199	238	149					
	2155	10538 7	Fót	9	a	10140 2	206	109	73	154	136					
	2155	19364 9	Földeák	9	a	18572 8	383	286	252	294	245					
	2155	01917 4	Franciavágás rh.				107	79	209	291	272					
	2155	16238 8	Fülöpszállás	9	a	16261 0	295	198	169	250	232					
	2155	11296 1	Füzesabony		m		316	219	138	177	88					
	2155	14365 1	Füzesgyarmat				402	305	256	296	213					
	2155	17475 5	Gádos	9	a	18614 8	387	290	247	286	237					
	2155	10892 8	Galgaguta mh.	9	a	11205 2	258	161	80	119	66					

Numéro de code Kode nummer Code number			de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)			UA (22)	
							Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátorajújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyovo	Záhony határ / Csop
1	1	1	1	1							
883	881	880	956	955							
*	2155	16451 7	Dunapataj mrh.	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
	2155	06502 9	Dunaújváros		m		305	323	345	412	412
	2155	43372 2	Dunaújváros Dunafer 720	9	a	06502 9	305	323	345	412	412
	2155	06510 2	Dunaújváros-Kikötő rh.		a		314	332	354	421	421
*	2155	16386 5	Dunavecse rh.	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
	2155	13896 6	Ebes	9	a	13912 1	182	191	137	116	116
	2155	12948 6	Edelény				50	89	111	178	178
	2155	12401 6	Eger	9	a	11296 1	101	120	141	209	209
	2155	12435 4	Eger-Felnémet				70	142	163	231	231
	2155	12369 5	Eger-Rendező	9	a	11296 1	101	120	141	209	209
	2155	05355 3	Egervár-Vasboldogasszony	9	a	05371 0	455	474	495	563	563
	2155	03087 4	Egyed-Rábacsanak	9	a	02576 7	385	404	425	493	493
	2155	14555 7	Egyek	9	a	14456 8	189	197	143	123	123
*	2143	02279 8	Egyházaskörde	9	a	02329 1	505	524	545	613	613
*	2155	06551 6	Előszállás mrh.	9	a	06502 9	305	323	345	412	412
	2155	11353 0	Emőd	9	a	12641 7	46	64	86	153	153
*	2143	02535 3	Enese	9	a	02576 7	385	404	425	493	493
	2155	06973 2	Enying rh.	9	a	03301 9	320	339	360	428	428
	2155	14191 1	Eperjeske Átrakó	3,10	a,c,k,m		187	195	141	17	17
	2155	956	Eperjeske határ	1	k,r		198	206	152	0	0
	2155	05850 3	Ercsi	9	a	05843 8	257	276	297	365	365
	2155	05827 1	Érd				248	267	288	356	356
*	2155	12260 6	Erdőtelek mrh.	9	a	11288 8	113	132	153	221	221
	2155	01511 5	Esztergom				275	293	315	382	382
	2155	01503 2	Esztergom-Kertváros	9	a	01511 5	275	293	315	382	382
	2155	13805 7	Fegyvernek-Örményes	9	a	13789 3	214	233	239	218	218
	2155	15768 5	Fehérgyarmat	9	a	15495 5	191	199	146	60	60
	2155	01115 5	Felsőgalla		a		282	301	322	390	390
	2155	08276 8	Felsőmocsolád mh.	9	a	06288 5	420	439	460	528	528
	2155	11395 1	Felsőzsolca				50	59	80	148	148
	2155	14134 1	Fényeslitke				180	188	134	19	19
	2155	10025 5	Ferencváros		m		230	248	270	341	341
*	2143	02709 4	Fertőboz	9	a	02725 0	441	459	481	548	548
*	2143	02642 7	Fertőendréd	9	a	02576 7	385	404	425	493	493
*	2143	02667 4	Fertőszentmiklós				417	435	457	524	524
*	2143	02857 1	Fertőszéplak-Fertőd	9	a	02667 4	417	435	457	524	524
	2155	03491 8	Fonyód	9	a	03624 4	447	465	487	554	554
	2155	13193 8	Forró-Encs	9	a	11395 1	50	59	80	148	148
	2155	10538 7	Fót	9	a	10140 2	230	248	270	341	341
	2155	19364 9	Földeák	9	a	18572 8	320	339	345	324	324
	2155	01917 4	Franciavágás rh.				366	384	406	473	473
	2155	16238 8	Fülöpszállás	9	a	16261 0	325	344	365	360	360
	2155	11296 1	Füzesabony		m		101	120	141	209	209
	2155	14365 1	Füzesgyarmat				226	245	216	195	195
	2155	17475 5	Gádos	9	a	18614 8	313	331	337	316	316
	2155	10892 8	Galgaguta mh.	9	a	11205 2	160	178	200	267	267

Numéro de code Kode nummer Code number			de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RO (53)				RS (72)
							Ágerdőmajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Rőszke határ / Horgos
											1,2,6 940
*	2155	16451 7	Dunapataj mrh.	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
	2155	06502 9	Dunaújváros		m		398	328	310	304	265
	2155	43372 2	Dunaújváros Dunaferr 720	9	a	06502 9	398	328	310	304	265
	2155	06510 2	Dunaújváros-Kikötő rh.		a		407	337	319	313	274
*	2155	16386 5	Dunavecse rh.	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
	2155	13896 6	Ebes	9	a	13912 1	101	31	101	198	246
	2155	12948 6	Edelény				194	193	229	318	339
	2155	12401 6	Eger	9	a	11296 1	206	136	148	237	258
	2155	12435 4	Eger-Felnémet				228	158	170	259	280
	2155	12369 5	Eger-Rendező	9	a	11296 1	206	136	148	237	258
	2155	05355 3	Egervár-Vasboldogasszony	9	a	05371 0	548	478	461	454	416
	2155	03087 4	Egyed-Rábacsanak	9	a	02576 7	480	410	393	386	348
	2155	14555 7	Egyek	9	a	14456 8	107	37	107	204	252
*	2143	02279 8	Egyházaskörde	9	a	02329 1	598	528	511	504	466
*	2155	06551 6	Előszállás mrh.	9	a	06502 9	398	328	310	304	265
	2155	11353 0	Emőd	9	a	12641 7	169	169	203	292	313
*	2143	02535 3	Enese	9	a	02576 7	480	410	393	386	348
	2155	06973 2	Enying rh.	9	a	03301 9	413	343	326	319	281
	2155	14191 1	Eperjeske Átrakó	3,10	a,c,k,m		94	136	206	303	351
	2155	956	Eperjeske határ	1	k,r		82	147	217	314	362
	2155	05850 3	Ercsi	9	a	05843 8	350	280	263	256	218
	2155	05827 1	Érd				341	271	254	247	209
*	2155	12260 6	Erdőtelek mrh.	9	a	11288 8	218	148	160	224	245
	2155	01511 5	Esztergom				370	300	283	276	239
	2155	01503 2	Esztergom-Kertváros	9	a	01511 5	370	300	283	276	239
	2155	13805 7	Fegyvernek-Örményes	9	a	13789 3	203	133	115	123	144
	2155	15768 5	Fehérgyarmat	9	a	15495 5	23	109	179	276	324
	2155	01115 5	Felsőgalla		a		375	306	288	281	243
	2155	08276 8	Felsőmocsolád mh.	9	a	06288 5	513	443	426	377	302
	2155	11395 1	Felsőzsolca				163	163	208	298	319
	2155	14134 1	Fényeslitke				96	129	199	296	344
	2155	10025 5	Ferencváros		m		325	255	238	231	194
*	2143	02709 4	Fertőboz	9	a	02725 0	536	466	448	440	403
*	2143	02642 7	Fertőendréd	9	a	02576 7	480	410	393	386	348
*	2143	02667 4	Fertőszentmiklós				512	442	425	418	380
*	2143	02857 1	Fertőszéplak-Fertőd	9	a	02667 4	512	442	425	418	380
	2155	03491 8	Fonyód	9	a	03624 4	539	470	452	445	401
	2155	13193 8	Forró-Encs	9	a	11395 1	163	163	208	298	319
	2155	10538 7	Fót	9	a	10140 2	325	255	238	231	194
	2155	19364 9	Földeák	9	a	18572 8	309	239	222	98	43
	2155	01917 4	Franciavágás rh.				459	389	371	365	327
	2155	16238 8	Fülöpszállás	9	a	16261 0	345	275	257	219	144
	2155	11296 1	Füzesabony		m		206	136	148	237	258
	2155	14365 1	Füzesgyarmat				179	110	92	121	197
	2155	17475 5	Gádos	9	a	18614 8	301	231	214	68	73
	2155	10892 8	Galgaguta mh.	9	a	11205 2	264	195	202	196	217

Numéro de code Kode nummer Code number			de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)
							Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hódos	
							1	1	1	1	1	
							711	733	731	730	774	
*	2155	16451 7	Dunapataj mrh.	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	
	2155	06502 9	Dunaújváros		m		235	218	207	217	267	
	2155	43372 2	Dunaújváros Dunaferr 720	9	a	06502 9	235	218	207	217	267	
	2155	06510 2	Dunaújváros-Kikötő rh.		a		244	227	216	226	276	
*	2155	16386 5	Dunavecse rh.	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	
	2155	13896 6	Ebes	9	a	13912 1	281	459	469	454	496	
	2155	12948 6	Edelény				352	483	457	442	484	
	2155	12401 6	Eger	9	a	11296 1	271	402	376	361	403	
	2155	12435 4	Eger-Felnémet				294	424	398	383	425	
	2155	12369 5	Eger-Rendező	9	a	11296 1	271	402	376	361	403	
	2155	05355 3	Egervár-Vasboldogasszony	9	a	05371 0	368	245	83	68	49	
	2155	03087 4	Egyed-Rábacsanak	9	a	02576 7	322	363	201	185	141	
	2155	14555 7	Egyek	9	a	14456 8	287	465	475	459	502	
*	2143	02279 8	Egyházaskörde	9	a	02329 1	440	325	163	147	70	
*	2155	06551 6	Előszállás mrh.	9	a	06502 9	235	218	207	217	267	
	2155	11353 0	Emőd	9	a	12641 7	326	457	431	416	458	
*	2143	02535 3	Enese	9	a	02576 7	322	363	201	185	141	
	2155	06973 2	Enying rh.	9	a	03301 9	255	254	157	141	205	
	2155	14191 1	Eperjeske Átrakó	3,10	a,c,k,m		386	564	573	558	600	
	2155	956	Eperjeske határ	1	k,r		397	575	584	569	611	
	2155	05850 3	Ercsi	9	a	05843 8	192	245	226	211	261	
	2155	05827 1	Érd				183	255	232	217	259	
*	2155	12260 6	Erdőtelek mrh.	9	a	11288 8	259	389	363	348	390	
	2155	01511 5	Esztergom				218	337	296	281	262	
	2155	01503 2	Esztergom-Kertváros	9	a	01511 5	218	337	296	281	262	
	2155	13805 7	Fegyvernek-Örményes	9	a	13789 3	179	357	367	352	394	
	2155	15768 5	Fehérgyarmat	9	a	15495 5	359	537	547	532	574	
	2155	01115 5	Felsőgalla		a		218	324	263	248	229	
	2155	08276 8	Felsőmocsolád mh.	9	a	06288 5	216	143	72	88	200	
	2155	11395 1	Felsőzsolca				332	462	437	422	464	
	2155	14134 1	Fényeslitke				379	557	566	551	593	
	2155	10025 5	Ferencváros		m		168	286	261	246	288	
*	2143	02709 4	Fertőboz	9	a	02725 0	378	357	195	180	131	
*	2143	02642 7	Fertőendréd	9	a	02576 7	322	363	201	185	141	
*	2143	02667 4	Fertőszentmiklós				354	379	217	202	153	
*	2143	02857 1	Fertőszéplak-Fertőd	9	a	02667 4	354	379	217	202	153	
	2155	03491 8	Fonyód	9	a	03624 4	315	192	30	15	101	
	2155	13193 8	Forró-Encs	9	a	11395 1	332	462	437	422	464	
	2155	10538 7	Fót	9	a	10140 2	168	286	261	246	288	
	2155	19364 9	Földeák	9	a	18572 8	151	329	377	394	468	
	2155	01917 4	Franciavágás rh.				301	323	180	165	146	
	2155	16238 8	Fülöpszállás	9	a	16261 0	59	237	285	302	380	
	2155	11296 1	Füzesabony		m		271	402	376	361	403	
	2155	14365 1	Füzesgyarmat				261	439	459	444	486	
	2155	17475 5	Gádoros	9	a	18614 8	155	333	381	398	472	
	2155	10892 8	Galgaguta mh.	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	AT (81)			
						Szentgotthárd határ / Mogersdorf	Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
						1 606	1 796	1 609	1 601
* 2155	16451 7	Dunapataj mrh.	9	a	10025 5	301	230	219	195
2155	06502 9	Dunaújváros		m		280	244	233	209
2155	43372 2	Dunaújváros Dunafer 720	9	a	06502 9	280	244	233	209
2155	06510 2	Dunaújváros-Kikötő rh.		a		289	253	242	218
* 2155	16386 5	Dunavecse rh.	9	a	10025 5	301	230	219	195
2155	13896 6	Ebes	9	a	13912 1	499	435	425	400
2155	12948 6	Edelény				487	421	410	386
2155	12401 6	Eger	9	a	11296 1	406	340	329	305
2155	12435 4	Eger-Felnémet				428	362	352	327
2155	12369 5	Eger-Rendező	9	a	11296 1	406	340	329	305
2155	05355 3	Egervár-Vasboldogasszony	9	a	05371 0	82	113	148	162
2155	03087 4	Egyed-Rábacsanak	9	a	02576 7	128	56	46	44
2155	14555 7	Egyek	9	a	14456 8	505	439	428	404
* 2143	02279 8	Egyházaskörte	9	a	02329 1	2	116	152	170
* 2155	06551 6	Előszállás mrh.	9	a	06502 9	280	244	233	209
2155	11353 0	Emőd	9	a	12641 7	461	395	385	360
* 2143	02535 3	Enese	9	a	02576 7	128	56	46	44
2155	06973 2	Enying rh.	9	a	03301 9	218	204	193	169
2155	14191 1	Eperjeske Átrakó	3,10	a,c,k,m		603	537	527	502
2155	956	Eperjeske határ	1	k,r		614	548	538	513
2155	05850 3	Ercsi	9	a	05843 8	274	237	227	202
2155	05827 1	Érd				272	230	220	195
* 2155	12260 6	Erdőtelek mrh.	9	a	11288 8	394	328	317	293
2155	01511 5	Esztergom				249	177	167	142
2155	01503 2	Esztergom-Kertváros	9	a	01511 5	249	177	167	142
2155	13805 7	Fegyvernek-Örményes	9	a	13789 3	397	333	323	298
2155	15768 5	Fehérgyarmat	9	a	15495 5	577	513	502	478
2155	01115 5	Felsőgalla		a		225	161	151	126
2155	08276 8	Felsőmocsolád mh.	9	a	06288 5	233	264	274	272
2155	11395 1	Felsőszolca				467	401	390	366
2155	14134 1	Fényeslitke				596	530	520	495
2155	10025 5	Ferencváros		m		301	230	219	195
* 2143	02709 4	Fertőboz	9	a	02725 0	118	0	38	99
* 2143	02642 7	Fertőendréd	9	a	02576 7	128	56	46	44
* 2143	02667 4	Fertőszentmiklós				140	24	14	76
* 2143	02857 1	Fertőszéplak-Fertőd	9	a	02667 4	140	24	14	76
2155	03491 8	Fonyód	9	a	03624 4	134	165	201	214
2155	13193 8	Forró-Encs	9	a	11395 1	467	401	390	366
2155	10538 7	Fót	9	a	10140 2	301	230	219	195
2155	19364 9	Földeák	9	a	18572 8	471	407	396	372
2155	01917 4	Franciavágás rh.				142	109	98	96
2155	16238 8	Fülöpszállás	9	a	16261 0	383	319	308	284
2155	11296 1	Füzesabony		m		406	340	329	305
2155	14365 1	Füzesgyarmat				489	425	415	390
2155	17475 5	Gádos	9	a	18614 8	475	411	401	376
2155	10892 8	Galgaguta mh.	9	a	11205 2	348	282	271	247

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárom	Szob határ / Sütőrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo
						1 889	1 888	1 887	1,2,6 885	1,2,6 884
2155	10827 4	Galgamácsa	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	17418 5	Gátér	9	a	17137 1	308	211	176	258	214
2155	05454 4	Gelse	9	a	05470 0	214	204	303	384	366
2155	07211 6	Godisa	9	a	07203 3	298	219	246	327	309
2155	10413 3	Göd	9	a	10371 3	202	105	49	130	131
2155	11130 2	Gödöllő	9	a	10074 3	206	109	73	154	136
2155	01296 3	Gönyű				80	40	188	269	261
2155	01388 8	Gönyű-Kikötő	9	a	01296 3	80	40	188	269	261
2155	11494 2	Görögszállítás	9	a	14019 4	460	363	282	321	232
2155	04952 8	Gutorfölde				209	200	335	416	398
2155	16816 1	Gyál	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	06437 8	Gyékényes	3	m		254	245	319	400	382
2155	731	Gyékényes határ	1	k		255	246	320	401	383
2155	17863 2	Gyoma				350	252	203	243	193
2155	02089 1	Gyömöre	9	a	02121 2	91	82	224	306	288
2155	11577 4	Gyömrő	9	a	10074 3	206	109	73	154	136
2155	12096 4	Gyöngyös				291	194	113	152	100
2155	01289 8	Győr		m		63	41	188	269	261
3231	30100 2	Győr Audi 1 Halle G12	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
3231	30101 0	Győr Audi 1 Halle G1	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
3231	30102 8	Győr Audi 1 Halle TT	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
3231	30103 6	Győr Audi 1 Halle G18	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
3231	30104 4	Győr Audi 2 FBU	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
3231	30105 1	Győr Audi 2 Halle G53	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
3231	30106 9	Győr Audi 2 Halle G40	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
3231	30107 7	Győr Audi 2 Halle G25	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
3231	30108 5	Győr Audi LOC Wareneing.	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
3231	30109 3	Győr Audi LOC Leergutvers.	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
*	2143	Győr-GySEV				66	44	191	272	264
2155	01297 1	Győr-Kombi		a,k		66	44	191	272	264
2155	02022 2	Győrszabadhegy				68	41	188	270	262
2155	02055 2	Győrszemere		a		81	54	201	283	275
2155	01255 9	Győrszentiván	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
2155	18697 3	Gyula	9	a	18036 4	386	289	240	279	230
2155	14670 4	Hajdúböszörmény				431	334	253	292	203
2155	14696 9	Hajdúdorog	9	a	14670 4	431	334	253	292	203
2155	13953 5	Hajdúhadház				431	334	263	302	213
2155	14704 1	Hajdúnánás	9	a	14670 4	431	334	253	292	203
2155	15347 8	Hajdúsámson	9	a	13938 6	419	322	251	290	201
2155	13888 3	Hajdúszoboszló				392	295	246	285	202
2155	03939 6	Hajmáskér				150	111	173	254	236
2155	13169 8	Halmaj	9	a	11395 1	377	280	199	238	149
2155	16733 8	Harkakötöny	9	a	16311 3	322	225	195	277	259
2155	05785 1	Háros				206	109	73	154	136
*	2155	16444 2	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	11205 2	Hatvan		m		258	161	80	119	66

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátorajújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyovo	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
						883	881	880	956	955
2155	10827 4	Galgamácsa	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	17418 5	Gátér	9	a	17137 1	296	315	336	322	322
2155	05454 4	Gelse	9	a	05470 0	460	478	500	567	567
2155	07211 6	Godisa	9	a	07203 3	402	421	442	510	510
2155	10413 3	Göd	9	a	10371 3	224	243	264	332	332
2155	11130 2	Gödöllő	9	a	10074 3	230	248	270	341	341
2155	01296 3	Gönyű				354	373	394	462	462
2155	01388 8	Gönyű-Kikötő	9	a	01296 3	354	373	394	462	462
2155	11494 2	Görögszállás	9	a	14019 4	133	142	88	68	68
2155	04952 8	Gutorfölde				491	510	531	599	599
2155	16816 1	Gyál	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	06437 8	Gyékényes	3	m		475	494	515	583	583
2155	731	Gyékényes határ	1	k		476	495	516	584	584
2155	17863 2	Gyoma				269	288	267	246	246
2155	02089 1	Gyömöre	9	a	02121 2	381	400	421	488	488
2155	11577 4	Gyömrő	9	a	10074 3	230	248	270	341	341
2155	12096 4	Gyöngyös				151	170	191	259	259
2155	01289 8	Győr		m		354	373	394	462	462
3231	30100 2	Győr Audi 1 Halle G12	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
3231	30101 0	Győr Audi 1 Halle G1	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
3231	30102 8	Győr Audi 1 Halle TT	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
3231	30103 6	Győr Audi 1 Halle G18	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
3231	30104 4	Győr Audi 2 FBU	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
3231	30105 1	Győr Audi 2 Halle G53	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
3231	30106 9	Győr Audi 2 Halle G40	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
3231	30107 7	Győr Audi 2 Halle G25	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
3231	30108 5	Győr Audi LOC Wareneing.	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
3231	30109 3	Győr Audi LOC Leergutvers.	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
* 2143	02501 5	Győr-GySEV				357	376	397	465	465
2155	01297 1	Győr-Kombi		a,k		357	376	397	465	465
2155	02022 2	Győrszabadhegy				355	374	395	462	462
2155	02055 2	Győrszemere		a		368	387	408	475	475
2155	01255 9	Győrszentiván	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
2155	18697 3	Gyula	9	a	18036 4	305	324	303	282	282
2155	14670 4	Hajdúböszörmény				179	188	134	139	139
2155	14696 9	Hajdúdorog	9	a	14670 4	179	188	134	139	139
2155	13953 5	Hajdúhadház				163	172	118	98	98
2155	14704 1	Hajdúnánás	9	a	14670 4	179	188	134	139	139
2155	15347 8	Hajdúsámson	9	a	13938 6	175	183	129	109	109
2155	13888 3	Hajdúszoboszló				202	210	157	136	136
2155	03939 6	Hajmáskér				329	348	369	437	437
2155	13169 8	Halmaj	9	a	11395 1	50	59	80	148	148
2155	16733 8	Harkakötöny	9	a	16311 3	341	360	381	367	367
2155	05785 1	Háros				230	248	270	341	341
* 2155	16444 2	Harta mrh.	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	11205 2	Hatvan		m		160	178	200	267	267

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Care de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdőmajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Rőszke határ / Horgos
						1,2,6 940	1 941	1 942	1 946	1,2,6 712
2155	10827 4	Galgamácsa	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	17418 5	Gátér	9	a	17137 1	306	236	219	147	72
2155	05454 4	Gelse	9	a	05470 0	552	483	465	458	414
2155	07211 6	Godisa	9	a	07203 3	495	426	408	362	287
2155	10413 3	Göd	9	a	10371 3	329	259	244	237	199
2155	11130 2	Gödöllő	9	a	10074 3	325	255	238	231	194
2155	01296 3	Gönyű				449	379	362	355	317
2155	01388 8	Gönyű-Kikötő	9	a	01296 3	449	379	362	355	317
2155	11494 2	Görögszállítás	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
2155	04952 8	Gutorföldre				584	515	497	490	452
2155	16816 1	Gyál	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	06437 8	Gyékényes	3	m		568	498	481	447	372
2155	731	Gyékényes határ	1	k		569	499	482	448	373
2155	17863 2	Gyoma				230	161	143	69	145
2155	02089 1	Gyömöre	9	a	02121 2	474	404	387	380	342
2155	11577 4	Gyömrő	9	a	10074 3	325	255	238	231	194
2155	12096 4	Gyöngyös				256	186	198	218	239
2155	01289 8	Győr		m		449	379	362	355	317
3231	30100 2	Győr Audi 1 Halle G12	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
3231	30101 0	Győr Audi 1 Halle G1	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
3231	30102 8	Győr Audi 1 Halle TT	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
3231	30103 6	Győr Audi 1 Halle G18	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
3231	30104 4	Győr Audi 2 FBU	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
3231	30105 1	Győr Audi 2 Halle G53	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
3231	30106 9	Győr Audi 2 Halle G40	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
3231	30107 7	Győr Audi 2 Halle G25	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
3231	30108 5	Győr Audi LOC Wareneing.	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
3231	30109 3	Győr Audi LOC Leergutvers.	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
*	2143	Győr-GySEV				452	382	365	358	320
2155	01297 1	Győr-Kombi		a,k		452	382	365	358	320
2155	02022 2	Győrszabadhegy				450	380	363	356	318
2155	02055 2	Győrszemere		a		463	393	376	369	331
2155	01255 9	Győrszentiván	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
2155	18697 3	Gyula	9	a	18036 4	267	197	180	32	108
2155	14670 4	Hajdúböszörmény				123	53	123	220	268
2155	14696 9	Hajdúdorog	9	a	14670 4	123	53	123	220	268
2155	13953 5	Hajdúhadház				105	51	121	218	266
2155	14704 1	Hajdúnánás	9	a	14670 4	123	53	123	220	268
2155	15347 8	Hajdúsámson	9	a	13938 6	93	39	109	206	254
2155	13888 3	Hajdúszoboszló				120	51	81	179	227
2155	03939 6	Hajmáskér				422	352	335	328	290
2155	13169 8	Halmaj	9	a	11395 1	163	163	208	298	319
2155	16733 8	Harkakötöny	9	a	16311 3	351	281	264	192	117
2155	05785 1	Háros				325	255	238	231	194
*	2155	16444 2	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	11205 2	Hatvan		m		264	195	202	196	217

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hodos	
						1	1	1	1	1	
						711	733	731	730	774	
2155	10827 4	Galgamácsa	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	
2155	17418 5	Gátér	9	a	17137 1	76	254	302	319	393	
2155	05454 4	Gelse	9	a	05470 0	328	205	43	28	90	
2155	07211 6	Godisa	9	a	07203 3	201	101	117	134	246	
2155	10413 3	Göd	9	a	10371 3	179	297	271	256	298	
2155	11130 2	Gödöllő	9	a	10074 3	168	286	261	246	288	
2155	01296 3	Gönyű				291	352	227	212	188	
2155	01388 8	Gönyű-Kikötő	9	a	01296 3	291	352	227	212	188	
2155	11494 2	Görögszállítás	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	
2155	04952 8	Gutorföldre				404	281	119	104	71	
2155	16816 1	Gyál	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	
2155	06437 8	Gyékényes	3	m		286	164	1	18	130	
2155	731	Gyékényes határ	1	k		287	164	0	19	131	
2155	17863 2	Gyoma				209	387	407	392	434	
2155	02089 1	Gyömöre	9	a	02121 2	316	326	164	149	130	
2155	11577 4	Gyömrő	9	a	10074 3	168	286	261	246	288	
2155	12096 4	Gyöngyös				246	377	351	336	378	
2155	01289 8	Győr		m		291	335	210	195	171	
3231	30100 2	Győr Audi 1 Halle G12	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	
3231	30101 0	Győr Audi 1 Halle G1	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	
3231	30102 8	Győr Audi 1 Halle TT	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	
3231	30103 6	Győr Audi 1 Halle G18	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	
3231	30104 4	Győr Audi 2 FBU	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	
3231	30105 1	Győr Audi 2 Halle G53	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	
3231	30106 9	Győr Audi 2 Halle G40	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	
3231	30107 7	Győr Audi 2 Halle G25	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	
3231	30108 5	Győr Audi LOC Wareneing.	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	
3231	30109 3	Győr Audi LOC Leergutvers.	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	
* 2143	02501 5	Győr-GySEV				294	338	213	198	174	
2155	01297 1	Győr-Kombi		a,k		294	338	213	198	174	
2155	02022 2	Győrszabadhegy				292	330	205	190	171	
2155	02055 2	Győrszemere		a		305	343	193	178	159	
2155	01255 9	Győrszentiván	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	
2155	18697 3	Gyula	9	a	18036 4	191	369	416	428	470	
2155	14670 4	Hajdúböszörmény				303	481	491	476	518	
2155	14696 9	Hajdúdorog	9	a	14670 4	303	481	491	476	518	
2155	13953 5	Hajdúhadház				301	479	489	474	516	
2155	14704 1	Hajdúnánás	9	a	14670 4	303	481	491	476	518	
2155	15347 8	Hajdúsámson	9	a	13938 6	289	467	477	462	504	
2155	13888 3	Hajdúszoboszló				262	439	449	434	476	
2155	03939 6	Hajmáskér				264	271	187	172	174	
2155	13169 8	Halmaj	9	a	11395 1	332	462	437	422	464	
2155	16733 8	Harkakötöny	9	a	16311 3	32	210	258	275	387	
2155	05785 1	Háros				168	286	261	246	288	
* 2155	16444 2	Harta mrh.	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	
2155	11205 2	Hatvan		m		224	343	317	302	344	

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	AT (81)			
						Szentgotthárd határ / Mogersdorf	Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
						1	1	1	1
						606	796	609	601
2155	10827 4	Galgamácsa	9	a	11205 2	348	282	271	247
2155	17418 5	Gátér	9	a	17137 1	396	330	321	297
2155	05454 4	Gelse	9	a	05470 0	123	154	189	203
2155	07211 6	Godisa	9	a	07203 3	279	309	312	287
2155	10413 3	Göd	9	a	10371 3	297	226	215	191
2155	11130 2	Gödöllő	9	a	10074 3	301	230	219	195
2155	01296 3	Gönyű				175	104	93	69
2155	01388 8	Gönyű-Kikötő	9	a	01296 3	175	104	93	69
2155	11494 2	Görögszállítás	9	a	14019 4	548	484	473	449
2155	04952 8	Gutorfölső				104	149	185	198
2155	16816 1	Gyál	9	a	10025 5	301	230	219	195
2155	06437 8	Gyékényes	3	m		163	194	230	243
2155	731	Gyékényes határ	1	k		164	195	231	244
2155	17863 2	Gyoma				437	373	363	338
2155	02089 1	Gyömöre	9	a	02121 2	126	93	82	80
2155	11577 4	Gyömrő	9	a	10074 3	301	230	219	195
2155	12096 4	Gyöngyös				381	315	304	280
2155	01289 8	Győr		m		158	87	76	52
3231	30100 2	Győr Audi 1 Halle G12	9	a	01289 8	158	87	76	52
3231	30101 0	Győr Audi 1 Halle G1	9	a	01289 8	158	87	76	52
3231	30102 8	Győr Audi 1 Halle TT	9	a	01289 8	158	87	76	52
3231	30103 6	Győr Audi 1 Halle G18	9	a	01289 8	158	87	76	52
3231	30104 4	Győr Audi 2 FBU	9	a	01289 8	158	87	76	52
3231	30105 1	Győr Audi 2 Halle G53	9	a	01289 8	158	87	76	52
3231	30106 9	Győr Audi 2 Halle G40	9	a	01289 8	158	87	76	52
3231	30107 7	Győr Audi 2 Halle G25	9	a	01289 8	158	87	76	52
3231	30108 5	Győr Audi LOC Wareneing.	9	a	01289 8	158	87	76	52
3231	30109 3	Győr Audi LOC Leergutvers.	9	a	01289 8	158	87	76	52
* 2143	02501 5	Győr-GySEV				161	90	79	55
2155	01297 1	Győr-Kombi		a,k		161	90	79	55
2155	02022 2	Győrszabadhegy				164	92	81	57
2155	02055 2	Győrszemere		a		155	105	94	70
2155	01255 9	Győrszentiván	9	a	01289 8	158	87	76	52
2155	18697 3	Gyula	9	a	18036 4	474	410	399	375
2155	14670 4	Hajdúböszörmény				521	455	444	420
2155	14696 9	Hajdúdorog	9	a	14670 4	521	455	444	420
2155	13953 5	Hajdúhadház				519	455	444	420
2155	14704 1	Hajdúnánás	9	a	14670 4	521	455	444	420
2155	15347 8	Hajdúsámson	9	a	13938 6	507	443	432	408
2155	13888 3	Hajdúszoboszló				480	416	405	381
2155	03939 6	Hajmáskér				187	173	163	139
2155	13169 8	Halmaj	9	a	11395 1	467	401	390	366
2155	16733 8	Harkakötöny	9	a	16311 3	410	346	335	311
2155	05785 1	Háros				301	230	219	195
* 2155	16444 2	Harta mrh.	9	a	10025 5	301	230	219	195
2155	11205 2	Hatvan		m		348	282	271	247

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárom	Szob határ / Siúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
2155	01362 3	Hegyeshalom		m		17	87	234	316	307
2155	601	Hegyeshalom határ	1	k,r		22	92	239	320	312
2155	02469 5	Hegyfalu				96	112	259	340	332
2155	16527 4	Helvécia rh.				292	194	160	241	200
2155	01065 2	Herceghalom	9	a	01081 9	154	57	109	190	172
2155	03954 5	Herend				157	118	196	277	259
2155	11403 3	Hernádnémeti-Bócs	9	a	11395 1	377	280	199	238	149
2155	16956 5	Hetényegyháza mrh.				275	178	143	224	202
2155	12286 1	Heves	9	a	11288 8	304	207	126	165	75
2155	07088 8	Hidas-Bonyhád	9	a	06189 5	284	205	232	313	295
2155	13243 1	Hidasnémeti		a		432	335	254	293	204
2155	881	Hidasnémeti határ	1	k		436	338	257	297	207
2155	15479 9	Hodász	9	a	13938 6	419	322	251	290	201
2155	18572 8	Hódmezővásárhely				383	286	252	294	245
2155	11221 9	Hort-Csány				270	173	92	131	78
2155	14522 7	Hortobágy	9	a	14456 8	415	318	237	276	187
* 2143	02519 7	Ikrény	9	a	02576 7	55	71	219	300	292
2155	16832 8	Inárcs-Kakucs	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	03889 3	Inota Gyártelep		a		172	115	167	248	230
2155	11056 9	Ipolytarnóc	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	885	Ipolytarnóc határ	1,2,6			332	235	142	0	185
2155	11122 9	Isaszeg	9	a	10074 3	206	109	73	154	136
* 2155	10363 0	Istvánfelki Főműhely	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	05868 5	Iváncsa	9	a	05843 8	214	119	101	182	164
2155	16485 5	Izsák rh.	9	a	16527 4	292	194	160	241	200
* 2143	02261 6	Ják-Balogunyom				137	153	300	382	368
2155	06338 8	Jákó-Nagybajom	9	a	06379 2	264	244	296	377	359
* 2155	15800 6	Jánkmajtis mrh.	9	a	15495 5	489	392	321	360	271
2155	16618 1	Jánoshalma				345	248	218	300	282
* 2155	04705 0	Jánosháza mrh.				132	123	258	339	321
2155	02345 7	Jánossomorja				32	95	243	331	316
2155	12039 4	Jászapáti	9	a	11239 1	279	182	101	140	87
2155	12013 9	Jászárokszállás	9	a	11239 1	279	182	101	140	87
2155	11957 8	Jászberény				280	183	102	141	91
2155	11981 8	Jászboldogháza-Jánoshida	9	a	13748 9	291	193	145	184	134
2155	11932 1	Jászfényszaru	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	12047 7	Jáskisér	9	a	11239 1	279	182	101	140	87
2155	12062 6	Jászládány	9	a	11239 1	279	182	101	140	87
2155	16766 8	Jászszentlászló	9	a	17137 1	308	211	176	258	214
2155	11783 8	Jobbágyi-Rakodó	9	a	11767 1	272	175	94	133	53
* 2155	13011 2	Jósvafő-Aggtelek mrh.		a		421	324	243	283	193
2155	13870 1	Kaba				379	282	233	272	189
2155	11288 8	Kál-Kápolna		m		304	207	126	165	75
2155	15438 5	Kállósemjén	9	a	14019 4	460	363	282	321	232
2155	16568 8	Kalocsa	9	a	16261 0	295	198	169	250	232

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátorajújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyevo	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
						883	881	880	956	955
2155	01362 3	Hegyeshalom		m		401	419	441	508	508
2155	601	Hegyeshalom határ	1	k,r		406	424	446	513	513
2155	02469 5	Hegyfalu				426	444	466	533	533
2155	16527 4	Helvécia rh.				282	301	322	307	307
2155	01065 2	Herceghalom	9	a	01081 9	265	284	305	373	373
2155	03954 5	Herend				353	371	393	460	460
2155	11403 3	Hernádnémeti-Bócs	9	a	11395 1	50	59	80	148	148
2155	16956 5	Hetényegyháza mrh.				284	303	324	309	309
2155	12286 1	Heves	9	a	11288 8	113	132	153	221	221
2155	07088 8	Hidas-Bonyhád	9	a	06189 5	388	407	428	496	496
2155	13243 1	Hidasnémeti		a		105	4	135	203	203
2155	881	Hidasnémeti határ	1	k		109	0	138	206	206
2155	15479 9	Hodász	9	a	13938 6	175	183	129	109	109
2155	18572 8	Hódmezővásárhely				320	339	345	324	324
2155	11221 9	Hort-Csány				149	167	189	256	256
2155	14522 7	Hortobágy	9	a	14456 8	189	197	143	123	123
* 2143	02519 7	Ikrény	9	a	02576 7	385	404	425	493	493
2155	16832 8	Inárcs-Kakucs	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	03889 3	Inota Gyártelep		a		323	342	363	431	431
2155	11056 9	Ipolytarnóc	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	885	Ipolytarnóc határ	1,2,6			278	297	318	386	386
2155	11122 9	Isaszeg	9	a	10074 3	230	248	270	341	341
* 2155	10363 0	Istvánfelki Főműhely	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	05868 5	Iváncsa	9	a	05843 8	257	276	297	365	365
2155	16485 5	Izsák rh.	9	a	16527 4	282	301	322	307	307
* 2143	02261 6	Ják-Balogunyom				461	480	501	569	569
2155	06338 8	Jákó-Nagybajom	9	a	06379 2	452	471	492	560	560
* 2155	15800 6	Jánkmajtis mrh.	9	a	15495 5	191	199	146	60	60
2155	16618 1	Jánoshalma				364	383	404	390	390
* 2155	04705 0	Jánosháza mrh.				414	433	454	522	522
2155	02345 7	Jánossomorja				409	428	449	517	517
2155	12039 4	Jászapáti	9	a	11239 1	139	157	179	246	246
2155	12013 9	Jászárokszállás	9	a	11239 1	139	157	179	246	246
2155	11957 8	Jászberény				185	203	225	280	280
2155	11981 8	Jászboldogháza-Jánoshida	9	a	13748 9	216	235	256	238	238
2155	11932 1	Jászfényszaru	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	12047 7	Jáskisér	9	a	11239 1	139	157	179	246	246
2155	12062 6	Jászládány	9	a	11239 1	139	157	179	246	246
2155	16766 8	Jászszentlászló	9	a	17137 1	296	315	336	322	322
2155	11783 8	Jobbágyi-Rakodó	9	a	11767 1	174	193	214	281	281
* 2155	13011 2	Jósvafő-Aggtelek mrh.		a		74	113	135	202	202
2155	13870 1	Kaba				202	221	170	149	149
2155	11288 8	Kál-Kápolna		m		113	132	153	221	221
2155	15438 5	Kállósején	9	a	14019 4	133	142	88	68	68
2155	16568 8	Kalocsa	9	a	16261 0	325	344	365	360	360

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Care de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdőmajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Rőszke határ / Horgos
						1,2,6 940	1 941	1 942	1 946	1,2,6 712
2155	01362 3	Hegyeshalom		m		496	426	408	402	364
2155	601	Hegyeshalom határ	1	k,r		501	431	413	407	368
2155	02469 5	Hegyfalu				521	451	433	427	388
2155	16527 4	Helvécia rh.				292	222	205	180	105
2155	01065 2	Herceghalom	9	a	01081 9	358	288	271	264	226
2155	03954 5	Herend				445	376	358	351	313
2155	11403 3	Hernádnémeti-Bócs	9	a	11395 1	163	163	208	298	319
2155	16956 5	Hetényegyháza mrh.				294	224	207	182	107
2155	12286 1	Heves	9	a	11288 8	218	148	160	224	245
2155	07088 8	Hidas-Bonyhád	9	a	06189 5	481	412	394	348	273
2155	13243 1	Hidasnémeti		a		219	218	264	353	374
2155	881	Hidasnémeti határ	1	k		222	221	267	356	377
2155	15479 9	Hodász	9	a	13938 6	93	39	109	206	254
2155	18572 8	Hódmezővásárhely				309	239	222	98	43
2155	11221 9	Hort-Csány				253	184	195	208	229
2155	14522 7	Hortobágy	9	a	14456 8	107	37	107	204	252
* 2143	02519 7	Ikrény	9	a	02576 7	480	410	393	386	348
2155	16832 8	Inárcs-Kakucs	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	03889 3	Inota Gyártelep		a		416	346	329	322	284
2155	11056 9	Ipolytarnóc	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	885	Ipolytarnóc határ	1,2,6			383	313	318	311	329
2155	11122 9	Isaszeg	9	a	10074 3	325	255	238	231	194
* 2155	10363 0	Istvánfelki Főműhely	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	05868 5	Ivácsa	9	a	05843 8	350	280	263	256	218
2155	16485 5	Izsák rh.	9	a	16527 4	292	222	205	180	105
* 2143	02261 6	Ják-Balogunyom				554	484	467	460	422
2155	06338 8	Jákó-Nagybajom	9	a	06379 2	545	475	458	418	343
* 2155	15800 6	Jánkmajtis mrh.	9	a	15495 5	23	109	179	276	324
2155	16618 1	Jánoshalma				374	304	287	215	140
* 2155	04705 0	Jánosháza mrh.				507	437	420	413	375
2155	02345 7	Jánossomorja				504	434	417	410	372
2155	12039 4	Jászapáti	9	a	11239 1	243	174	185	205	226
2155	12013 9	Jászárokszállás	9	a	11239 1	243	174	185	205	226
2155	11957 8	Jászberény				265	195	177	171	192
2155	11981 8	Jászboldogháza-Jánoshida	9	a	13748 9	222	152	135	128	149
2155	11932 1	Jászfényszaru	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	12047 7	Jáskisér	9	a	11239 1	243	174	185	205	226
2155	12062 6	Jászládány	9	a	11239 1	243	174	185	205	226
2155	16766 8	Jászszentlászló	9	a	17137 1	306	236	219	147	72
2155	11783 8	Jobbágyi-Rakodó	9	a	11767 1	279	209	217	210	231
* 2155	13011 2	Jósvafő-Aggtelek mrh.		a		218	217	253	342	363
2155	13870 1	Kaba				133	64	68	166	214
2155	11288 8	Kál-Kápolna		m		218	148	160	224	245
2155	15438 5	Kállósemjén	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
2155	16568 8	Kalocsa	9	a	16261 0	345	275	257	219	144

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hodos	
						1	1	1	1	1	
						711	733	731	730	774	
2155	01362 3	Hegyeshalom		m		338	382	239	224	179	
2155	601	Hegyeshalom határ	1	k,r		343	387	244	229	184	
2155	02469 5	Hegyfalu				363	328	165	150	101	
2155	16527 4	Helvécia rh.				109	287	335	334	376	
2155	01065 2	Herceghalom	9	a	01081 9	200	307	280	265	246	
2155	03954 5	Herend				288	294	186	171	152	
2155	11403 3	Hernádnémeti-Bócs	9	a	11395 1	332	462	437	422	464	
2155	16956 5	Hetényegyháza mrh.				111	289	332	317	359	
2155	12286 1	Heves	9	a	11288 8	259	389	363	348	390	
2155	07088 8	Hidas-Bonyhád	9	a	06189 5	187	114	103	120	232	
2155	13243 1	Hidasnémeti		a		387	518	492	477	519	
2155	881	Hidasnémeti határ	1	k		390	521	495	480	522	
2155	15479 9	Hodász	9	a	13938 6	289	467	477	462	504	
2155	18572 8	Hódmezővásárhely				151	329	377	394	468	
2155	11221 9	Hort-Csány				236	355	329	314	356	
2155	14522 7	Hortobágy	9	a	14456 8	287	465	475	459	502	
* 2143	02519 7	Ikrény	9	a	02576 7	322	363	201	185	141	
2155	16832 8	Inárcs-Kakucs	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	
2155	03889 3	Inota Gyártelep		a		258	265	209	194	197	
2155	11056 9	Ipolytarnóc	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	
2155	885	Ipolytarnóc határ	1,2,6			309	427	401	386	428	
2155	11122 9	Isaszeg	9	a	10074 3	168	286	261	246	288	
* 2155	10363 0	Istvánfelki Főműhely	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	
2155	05868 5	Iváncsa	9	a	05843 8	192	245	226	211	261	
2155	16485 5	Izsák rh.	9	a	16527 4	109	287	335	334	376	
* 2143	02261 6	Ják-Balogunyom				396	305	143	128	60	
2155	06338 8	Jákó-Nagybajom	9	a	06379 2	257	184	31	48	159	
* 2155	15800 6	Jánkmajtis mrh.	9	a	15495 5	359	537	547	532	574	
2155	16618 1	Jánoshalma				55	188	236	253	365	
* 2155	04705 0	Jánosháza mrh.				349	286	124	109	90	
2155	02345 7	Jánossomorja				346	387	225	209	165	
2155	12039 4	Jászapáti	9	a	11239 1	234	364	338	323	365	
2155	12013 9	Jászárokszállás	9	a	11239 1	234	364	338	323	365	
2155	11957 8	Jászberény				199	365	339	324	366	
2155	11981 8	Jászboldogháza-Jánoshida	9	a	13748 9	160	338	348	333	375	
2155	11932 1	Jászfényszaru	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	
2155	12047 7	Jáskisér	9	a	11239 1	234	364	338	323	365	
2155	12062 6	Jászládány	9	a	11239 1	234	364	338	323	365	
2155	16766 8	Jászszentlászló	9	a	17137 1	76	254	302	319	393	
2155	11783 8	Jobbágyi-Rakodó	9	a	11767 1	238	357	331	316	358	
* 2155	13011 2	Jósvafő-Aggtelek mrh.		a		376	507	481	466	508	
2155	13870 1	Kaba				249	426	436	421	463	
2155	11288 8	Kál-Kápolna		m		259	389	363	348	390	
2155	15438 5	Kállósemjén	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	
2155	16568 8	Kalocsa	9	a	16261 0	59	237	285	302	380	

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	AT (81)			
						Szentgotthárd határ / Mogersdorf	Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
						1	1	1	1
						606	796	609	601
2155	01362 3	Hegyeshalom		m		166	95	84	5
2155	601	Hegyeshalom határ	1	k,r		171	99	89	0
2155	02469 5	Hegyfalu				88	95	86	85
2155	16527 4	Helvécia rh.				379	315	305	280
2155	01065 2	Herceghalom	9	a	01081 9	242	178	167	143
2155	03954 5	Herend				165	172	170	145
2155	11403 3	Hernádnémeti-Bőcs	9	a	11395 1	467	401	390	366
2155	16956 5	Hetényegyháza mrh.				362	298	288	263
2155	12286 1	Heves	9	a	11288 8	394	328	317	293
2155	07088 8	Hidas-Bonyhád	9	a	06189 5	265	295	298	273
2155	13243 1	Hidasnémeti		a		522	456	445	421
2155	881	Hidasnémeti határ	1	k		525	459	449	424
2155	15479 9	Hodász	9	a	13938 6	507	443	432	408
2155	18572 8	Hódmezővásárhely				471	407	396	372
2155	11221 9	Hort-Csány				360	294	283	259
2155	14522 7	Hortobágy	9	a	14456 8	505	439	428	404
*	2143	02519 7	9	a	02576 7	128	56	46	44
2155	16832 8	Inárcs-Kakucs	9	a	10025 5	301	230	219	195
2155	03889 3	Inota Gyártelep		a		210	196	185	161
2155	11056 9	Ipolytarnóc	9	a	11205 2	348	282	271	247
2155	885	Ipolytarnóc határ	1,2,6			427	355	345	320
2155	11122 9	Isaszeg	9	a	10074 3	301	230	219	195
*	2155	10363 0	9	a	10025 5	301	230	219	195
2155	05868 5	Ivácsa	9	a	05843 8	274	237	227	202
2155	16485 5	Izsák rh.	9	a	16527 4	379	315	305	280
*	2143	02261 6				47	72	108	126
2155	06338 8	Ják-Balogunyom	9	a	06379 2	193	223	255	253
*	2155	15800 6	9	a	15495 5	577	513	502	478
2155	16618 1	Jánoshalma				398	369	358	334
*	2155	04705 0				118	125	122	121
2155	02345 7	Jánossomorja				152	80	70	20
2155	12039 4	Jászapáti	9	a	11239 1	368	302	292	268
2155	12013 9	Jászárokszállás	9	a	11239 1	368	302	292	268
2155	11957 8	Jászberény				370	304	293	269
2155	11981 8	Jászboldogháza-Jánoshida	9	a	13748 9	378	314	304	279
2155	11932 1	Jászfényszaru	9	a	11205 2	348	282	271	247
2155	12047 7	Jáskisér	9	a	11239 1	368	302	292	268
2155	12062 6	Jászládány	9	a	11239 1	368	302	292	268
2155	16766 8	Jászszentlászló	9	a	17137 1	396	330	321	297
2155	11783 8	Jobbágyi-Rakodó	9	a	11767 1	362	296	285	261
*	2155	13011 2		a		511	445	434	410
2155	13870 1	Kaba				467	403	392	368
2155	11288 8	Kál-Kápolna		m		394	328	317	293
2155	15438 5	Kállósején	9	a	14019 4	548	484	473	449
2155	16568 8	Kalocsa	9	a	16261 0	383	319	308	284

Numéro de code Kode nummer Code number			de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)				
							Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárom	Szob határ / Stúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	
										Somoskőújfalu h. / Filakovo	
										1	1
							889	888	887	885	884
*	2155	03202 9	Kápolnásnyék	9	a	03269 8	164	85	136	217	199
	2155	08334 5	Kapoly mrh.	9	a	03350 6	200	133	184	265	247
	2155	08425 1	Kaposfüred	9	a	06288 5	283	229	264	345	327
	2155	06304 0	Kaposmérő	9	a	06288 5	283	229	264	345	327
	2155	06288 5	Kaposvár		m		283	229	264	345	327
*	2143	02626 0	Kapuvár				73	89	237	318	310
*	2155	08318 8	Karád mrh.	9	a	06288 5	283	229	264	345	327
	2155	13847 9	Karcag				353	255	206	246	163
	2155	18358 2	Kardoskút				397	300	257	296	247
	2155	12781 1	Kazincbarcika				396	299	218	258	168
	2155	16543 1	Kecel mrh.	9	a	16261 0	295	198	169	250	232
	2155	17111 6	Kecskemét				287	190	155	236	189
	2155	16535 7	Kecskemét-Alsó				284	186	152	233	192
	2155	16964 9	Kecskemét-Máriaváros mrh.	9	a	16535 7	284	186	152	233	192
	2155	16352 7	Kelebia	3	m		351	254	224	306	288
	2155	711	Kelebia határ	1	k		354	257	227	309	290
*	2155	01024 9	Kelenföld	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
	2155	14043 4	Kemecse	9	a	14019 4	460	363	282	321	232
	2155	12351 3	Kenderes	9	a	13789 3	310	213	164	203	153
	2155	04085 7	Kerta	9	a	02170 9	117	108	250	331	313
	2155	06106 9	Keszőhidegkút-Gyöng				244	165	192	273	255
	2155	04747 2	Keszthely				195	186	260	341	323
	2155	18051 3	Kétegyháza	9	a	18036 4	386	289	240	279	230
	2155	01339 1	Kimle				36	69	216	297	289
*	2155	08284 2	Kisbárapáti mrh.				263	196	247	382	310
	2155	03764 8	Kisbér				117	38	168	249	231
	2155	06320 6	Kiskorpád				290	246	280	361	343
	2155	12310 9	Kisköre	9	a	11288 8	304	207	126	165	75
	2155	16261 0	Kiskőrös		m		295	198	169	250	232
	2155	17194 2	Kiskundorozsma		a		361	264	229	310	267
	2155	17137 1	Kiskunfélegyháza		m		308	211	176	258	214
	2155	16311 3	Kiskunhalas		m		322	225	195	277	259
	2155	16188 5	Kiskunlacháza	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
	2155	16758 5	Kiskunmajsa				333	236	201	283	239
*	2155	15032 6	Kismarja mrh.	9	a	13912 1	411	314	243	282	193
	2155	10199 8	Kispest	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
	2155	17160 3	Kistelek	9	a	17137 1	308	211	176	258	214
	2155	11858 8	Kisterenye	9	a	11767 1	272	175	94	133	53
	2155	13821 4	Kisújszállás	9	a	13789 3	310	213	164	203	153
	2155	14118 4	Kisvárd	9	a	14134 1	506	409	328	368	278
*	2155	18986 0	Kiszombor mrh.	9	a	18572 8	383	286	252	294	245
	2155	16337 8	Kisszállás				340	243	213	295	277
	2155	18507 4	Komádi rh.	9	a	18036 4	386	289	240	279	230
	2155	01222 9	Komárom		m		100	3	151	232	224
	2155	888	Komárom határ	1	k,r		103	0	153	235	226

Numéro de code Kode nummer Code number			de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)			UA (22)						
							Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátorajújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyovo	Záhony határ / Csop					
												1	1	1	1	1
												883	881	880	956	955
*	2155	03202 9	Kápolnásnyék	9	a	03269 8	293	311	332	400	400					
	2155	08334 5	Kapoly mrh.	9	a	03350 6	340	359	380	448	448					
	2155	08425 1	Kaposfüred	9	a	06288 5	420	439	460	528	528					
	2155	06304 0	Kaposmérő	9	a	06288 5	420	439	460	528	528					
	2155	06288 5	Kaposvár		m		420	439	460	528	528					
*	2143	02626 0	Kapuvár				403	422	443	511	511					
*	2155	08318 8	Karád mrh.	9	a	06288 5	420	439	460	528	528					
	2155	13847 9	Karcag				176	195	196	175	175					
	2155	18358 2	Kardoskút				323	341	347	326	326					
	2155	12781 1	Kazincbarcika				21	88	110	177	177					
	2155	16543 1	Kecel mrh.	9	a	16261 0	325	344	365	360	360					
	2155	17111 6	Kecskemét				271	289	311	296	296					
	2155	16535 7	Kecskemét-Alsó				274	293	314	299	299					
	2155	16964 9	Kecskemét-Máriaváros mrh.	9	a	16535 7	274	293	314	299	299					
	2155	16352 7	Kelebia	3	m		370	389	410	396	396					
	2155	711	Kelebia határ	1	k		372	390	412	397	397					
*	2155	01024 9	Kelenföld	9	a	10025 5	230	248	270	341	341					
	2155	14043 4	Kemecse	9	a	14019 4	133	142	88	68	68					
	2155	12351 3	Kenderes	9	a	13789 3	214	233	239	218	218					
	2155	04085 7	Kerta	9	a	02170 9	406	425	446	514	514					
	2155	06106 9	Keszőhidegkút-Gyöng				348	367	388	456	456					
	2155	04747 2	Keszthely				416	435	456	524	524					
	2155	18051 3	Kétegyháza	9	a	18036 4	305	324	303	282	282					
	2155	01339 1	Kimle				382	401	422	490	490					
*	2155	08284 2	Kisbárapáti mrh.				403	422	443	511	511					
	2155	03764 8	Kisbér				325	343	365	432	432					
	2155	06320 6	Kiskorpád				436	455	476	544	544					
	2155	12310 9	Kisköre	9	a	11288 8	113	132	153	221	221					
	2155	16261 0	Kiskőrös		m		325	344	365	360	360					
	2155	17194 2	Kiskundorozsma		a		349	367	375	354	354					
	2155	17137 1	Kiskunfélegyháza		m		296	315	336	322	322					
	2155	16311 3	Kiskunhalas		m		341	360	381	367	367					
	2155	16188 5	Kiskunlacháza	9	a	10025 5	230	248	270	341	341					
	2155	16758 5	Kiskunmajsa				321	340	361	347	347					
*	2155	15032 6	Kismarja mrh.	9	a	13912 1	182	191	137	116	116					
	2155	10199 8	Kispest	9	a	10025 5	230	248	270	341	341					
	2155	17160 3	Kistelek	9	a	17137 1	296	315	336	322	322					
	2155	11858 8	Kisterenye	9	a	11767 1	174	193	214	281	281					
	2155	13821 4	Kisújszállás	9	a	13789 3	214	233	239	218	218					
	2155	14118 4	Kisvárd	9	a	14134 1	180	188	134	19	19					
*	2155	18986 0	Kiszombor mrh.	9	a	18572 8	320	339	345	324	324					
	2155	16337 8	Kisszállás				359	378	399	385	385					
	2155	18507 4	Komádi rh.	9	a	18036 4	305	324	303	282	282					
	2155	01222 9	Komárom		m		317	336	357	425	425					
	2155	888	Komárom határ	1	k,r		320	338	360	427	427					

Numéro de code Kode nummer Code number			de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RO (53)				RS (72)
							Ágerdőmajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Rőszke határ / Horgos
											1,2,6 940
*	2155	03202 9	Kápolnásnyék	9	a	03269 8	385	316	298	291	253
	2155	08334 5	Kapoly mrh.	9	a	03350 6	433	363	346	339	301
	2155	08425 1	Kaposfüred	9	a	06288 5	513	443	426	377	302
	2155	06304 0	Kaposmérő	9	a	06288 5	513	443	426	377	302
	2155	06288 5	Kaposvár		m		513	443	426	377	302
*	2143	02626 0	Kapuvár				498	428	411	404	366
*	2155	08318 8	Karád mrh.	9	a	06288 5	513	443	426	377	302
	2155	13847 9	Karcag				160	90	73	166	187
	2155	18358 2	Kardoskút				311	241	224	78	83
	2155	12781 1	Kazincbarcika				193	192	228	317	338
	2155	16543 1	Kecel mrh.	9	a	16261 0	345	275	257	219	144
	2155	17111 6	Kecskemét				281	211	193	172	97
	2155	16535 7	Kecskemét-Alsó				284	214	197	172	97
	2155	16964 9	Kecskemét-Máriaváros mrh.	9	a	16535 7	284	214	197	172	97
	2155	16352 7	Kelebia	3	m		380	310	293	221	146
	2155	711	Kelebia határ	1	k		382	312	294	222	148
*	2155	01024 9	Kelenföld	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
	2155	14043 4	Kemecse	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
	2155	12351 3	Kenderes	9	a	13789 3	203	133	115	123	144
	2155	04085 7	Kerta	9	a	02170 9	499	430	412	405	367
	2155	06106 9	Keszőhidegkút-Gyöng				441	371	354	347	309
	2155	04747 2	Keszthely				509	440	422	415	377
	2155	18051 3	Kétegyháza	9	a	18036 4	267	197	180	32	108
	2155	01339 1	Kimle				477	407	390	383	345
*	2155	08284 2	Kisbárapáti mrh.				496	426	409	402	339
	2155	03764 8	Kisbér				418	348	330	324	285
	2155	06320 6	Kiskorpád				529	459	442	393	318
	2155	12310 9	Kisköre	9	a	11288 8	218	148	160	224	245
	2155	16261 0	Kiskőrös		m		345	275	257	219	144
	2155	17194 2	Kiskundorozsma		a		338	268	251	132	19
	2155	17137 1	Kiskunfélegyháza		m		306	236	219	147	72
	2155	16311 3	Kiskunhalas		m		351	281	264	192	117
	2155	16188 5	Kiskunlacháza	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
	2155	16758 5	Kiskunmajsa				331	261	244	172	97
*	2155	15032 6	Kismarja mrh.	9	a	13912 1	101	31	101	198	246
	2155	10199 8	Kispest	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
	2155	17160 3	Kistelek	9	a	17137 1	306	236	219	147	72
	2155	11858 8	Kisterenye	9	a	11767 1	279	209	217	210	231
	2155	13821 4	Kisújszállás	9	a	13789 3	203	133	115	123	144
	2155	14118 4	Kisvárd	9	a	14134 1	96	129	199	296	344
*	2155	18986 0	Kiszombor mrh.	9	a	18572 8	309	239	222	98	43
	2155	16337 8	Kisszállás				369	299	282	210	135
	2155	18507 4	Komádi rh.	9	a	18036 4	267	197	180	32	108
	2155	01222 9	Komárom		m		412	342	325	318	280
	2155	888	Komárom határ	1	k,r		415	345	327	321	283

Numéro de code Kode nummer Code number			de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)
							Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hódos	
							1	1	1	1	1	
							711	733	731	730	774	
*	2155	03202 9	Kápolnásnyék	9	a	03269 8	228	234	184	169	211	
	2155	08334 5	Kapoly mrh.	9	a	03350 6	275	236	137	122	208	
	2155	08425 1	Kaposfüred	9	a	06288 5	216	143	72	88	200	
	2155	06304 0	Kaposmérő	9	a	06288 5	216	143	72	88	200	
	2155	06288 5	Kaposvár		m		216	143	72	88	200	
*	2143	02626 0	Kapuvár				340	381	219	203	159	
*	2155	08318 8	Karád mrh.	9	a	06288 5	216	143	72	88	200	
	2155	13847 9	Karcag				222	400	410	395	437	
	2155	18358 2	Kardoskút				165	343	391	408	482	
	2155	12781 1	Kazincbarcika				351	482	456	441	483	
	2155	16543 1	Kecel mrh.	9	a	16261 0	59	237	285	302	380	
	2155	17111 6	Kecskemét				102	279	327	329	371	
	2155	16535 7	Kecskemét-Alsó				101	279	327	326	368	
	2155	16964 9	Kecskemét-Máriaváros mrh.	9	a	16535 7	101	279	327	326	368	
	2155	16352 7	Kelebia	3	m		4	239	287	304	416	
	2155	711	Kelebia határ	1	k		0	239	287	304	416	
*	2155	01024 9	Kelenföld	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	
	2155	14043 4	Kemecse	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	
	2155	12351 3	Kenderes	9	a	13789 3	179	357	367	352	394	
	2155	04085 7	Kerta	9	a	02170 9	342	303	141	126	107	
	2155	06106 9	Keszőhidegkút-Gyöng				227	154	143	160	272	
	2155	04747 2	Keszthely				305	232	82	67	135	
	2155	18051 3	Kétegyháza	9	a	18036 4	191	369	416	428	470	
	2155	01339 1	Kimle				319	363	238	223	198	
*	2155	08284 2	Kisbárapáti mrh.				253	180	109	125	237	
	2155	03764 8	Kisbér				260	281	220	205	186	
	2155	06320 6	Kiskorpad				232	159	57	74	185	
	2155	12310 9	Kisköre	9	a	11288 8	259	389	363	348	390	
	2155	16261 0	Kiskőrös		m		59	237	285	302	380	
	2155	17194 2	Kiskundorozsma		a		129	307	354	371	445	
	2155	17137 1	Kiskunfélegyháza		m		76	254	302	319	393	
	2155	16311 3	Kiskunhalas		m		32	210	258	275	387	
	2155	16188 5	Kiskunlacháza	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	
	2155	16758 5	Kiskunmajsa				53	231	279	296	408	
*	2155	15032 6	Kismarja mrh.	9	a	13912 1	281	459	469	454	496	
	2155	10199 8	Kispest	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	
	2155	17160 3	Kistelek	9	a	17137 1	76	254	302	319	393	
	2155	11858 8	Kisterenye	9	a	11767 1	238	357	331	316	358	
	2155	13821 4	Kisújszállás	9	a	13789 3	179	357	367	352	394	
	2155	14118 4	Kisvárd	9	a	14134 1	379	557	566	551	593	
*	2155	18986 0	Kiszombor mrh.	9	a	18572 8	151	329	377	394	468	
	2155	16337 8	Kisszállás				15	228	276	293	405	
	2155	18507 4	Komádi rh.	9	a	18036 4	191	369	416	428	470	
	2155	01222 9	Komárom		m		254	316	243	228	209	
	2155	888	Komárom határ	1	k,r		257	319	246	231	211	

Numéro de code Kode nummer Code number			de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	AT (81)			
							Szentgotthárd határ / Mogersdorf	Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
							1	1	1	1
							606	796	609	601
*	2155	03202 9	Kápolnásnyék	9	a	03269 8	224	188	177	153
	2155	08334 5	Kapoly mrh.	9	a	03350 6	238	224	213	189
	2155	08425 1	Kaposfüred	9	a	06288 5	233	264	274	272
	2155	06304 0	Kaposmérő	9	a	06288 5	233	264	274	272
	2155	06288 5	Kaposvár		m		233	264	274	272
*	2143	02626 0	Kapuvár				146	40	29	62
*	2155	08318 8	Karád mrh.	9	a	06288 5	233	264	274	272
	2155	13847 9	Karcag				440	376	366	341
	2155	18358 2	Kardoskút				485	421	411	386
	2155	12781 1	Kazincbarcika				486	420	410	385
	2155	16543 1	Kecel mrh.	9	a	16261 0	383	319	308	284
	2155	17111 6	Kecskemét				374	311	300	276
	2155	16535 7	Kecskemét-Alsó				371	307	297	272
	2155	16964 9	Kecskemét-Máriaváros mrh.	9	a	16535 7	371	307	297	272
	2155	16352 7	Kelebia	3	m		439	375	364	340
	2155	711	Kelebia határ	1	k		442	378	367	343
*	2155	01024 9	Kelenföld	9	a	10025 5	301	230	219	195
	2155	14043 4	Kemecse	9	a	14019 4	548	484	473	449
	2155	12351 3	Kenderes	9	a	13789 3	397	333	323	298
	2155	04085 7	Kerta	9	a	02170 9	101	107	107	106
	2155	06106 9	Keszőhidegkút-Gyöng				304	268	257	233
	2155	04747 2	Keszthely				168	188	185	184
	2155	18051 3	Kétegyháza	9	a	18036 4	474	410	399	375
	2155	01339 1	Kimle				185	114	103	25
*	2155	08284 2	Kisbárapáti mrh.				270	287	276	252
	2155	03764 8	Kisbér				182	141	130	106
	2155	06320 6	Kiskorpád				219	249	281	279
	2155	12310 9	Kisköre	9	a	11288 8	394	328	317	293
	2155	16261 0	Kiskőrös		m		383	319	308	284
	2155	17194 2	Kiskundorozsma		a		449	385	374	350
	2155	17137 1	Kiskunfélegyháza		m		396	330	321	297
	2155	16311 3	Kiskunhalas		m		410	346	335	311
	2155	16188 5	Kiskunlacháza	9	a	10025 5	301	230	219	195
	2155	16758 5	Kiskunmajsa				421	355	346	322
*	2155	15032 6	Kismarja mrh.	9	a	13912 1	499	435	425	400
	2155	10199 8	Kispest	9	a	10025 5	301	230	219	195
	2155	17160 3	Kistelek	9	a	17137 1	396	330	321	297
	2155	11858 8	Kisterenye	9	a	11767 1	362	296	285	261
	2155	13821 4	Kisújszállás	9	a	13789 3	397	333	323	298
	2155	14118 4	Kisvárd	9	a	14134 1	596	530	520	495
*	2155	18986 0	Kiszombor mrh.	9	a	18572 8	471	407	396	372
	2155	16337 8	Kisszállás				428	364	353	329
	2155	18507 4	Komádi rh.	9	a	18036 4	474	410	399	375
	2155	01222 9	Komárom		m		196	124	114	89
	2155	888	Komárom határ	1	k,r		199	127	116	92

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárom	Szob határ / Siúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
2155	07542 4	Komló				321	241	268	349	331
2155	14142 4	Komoró				511	414	333	373	283
2155	18283 2	Kondoros rh.	9	a	18614 8	387	290	247	286	237
* 2143	02543 7	Kóny	9	a	02576 7	55	71	219	300	292
2155	14977 3	Konyár	9	a	13912 1	411	314	243	282	193
* 2155	18473 9	Kótpusztá mrh.	9	a	18036 4	386	289	240	279	230
2155	10066 9	Kőbánya-felső				206	109	73	154	136
2155	10165 9	Kőbánya-Hizláló rh.	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	10173 3	Kőbánya-Kispest	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	10108 9	Kőbánya-Teher	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
* 2143	02287 1	Körmend				153	170	317	398	384
2155	01743 4	Környe				139	41	140	221	203
2155	18440 8	Körösladány	9	a	14365 1	402	305	256	296	213
2155	18515 7	Körösszakál rh.	9	a	18036 4	386	289	240	279	230
2155	05538 4	Kőszeg	9	a	02246 7	127	143	290	372	358
2155	05686 1	Középrigóc	9	a	05736 4	338	267	294	375	357
2155	16584 5	Kunfehértó	9	a	16311 3	322	225	195	277	259
2155	12344 8	Kunhegyes	9	a	13789 3	310	213	164	203	153
2155	14233 1	Kunmadaras	9	a	13862 8	368	271	222	261	178
2155	18135 4	Kunszentmárton	9	a	18093 5	323	225	176	216	166
2155	16204 0	Kunszentmiklós-Tass	9	a,m	10025 5	206	109	73	154	136
2155	06163 0	Kurd				266	187	214	295	277
2155	18580 1	Kútvölgy	9	a	18572 8	383	286	252	294	245
* 2155	02162 6	Külsővat mrh.				111	102	244	326	308
2155	01578 4	Lábatlan				132	35	119	200	192
2155	16915 1	Lajosmizse				263	166	131	212	196
2155	17285 8	Lakitelek				313	216	181	223	174
2155	01487 8	Leányvár	9	a	01495 1	151	54	100	182	173
2155	01321 9	Lébény-Mosonszentmiklós				44	61	208	289	281
2155	08508 4	Lengyeltóti	9	a	06288 5	283	229	264	345	327
2155	04986 6	Lenti				227	218	353	434	416
2155	03301 9	Lepsény		m		180	113	164	245	227
2155	04614 4	Lesencetomaj	9	a	04598 9	169	160	253	334	316
* 2155	15693 5	Ligettanya mh. ipvk.	9	a	15636 4	464	367	286	325	235
* 2155	11049 4	Litke mh.	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	01685 7	Lovasberény rh.				182	85	137	239	200
2155	18069 5	Lőkősháza				416	319	270	309	259
2155	946	Lőkősháza határ	1	k,r		418	321	272	311	261
* 2143	05207 6	Lövő				136	152	299	380	372
2155	11262 3	Ludas				293	196	115	154	87
* 2155	14480 8	Macs mrh.	9	a	14456 8	415	318	237	276	187
* 2155	13268 8	Mád	9	a	11445 4	411	313	232	272	182
2155	11551 9	Maglód	9	a	10074 3	206	109	73	154	136
2155	07021 9	Mágocs-Alsómocsolád	9	a	06189 5	284	205	232	313	295
2155	19273 2	Magyarbánhegyes	9	a	18036 4	386	289	240	279	230
2155	07476 5	Magyarbóly	3	m		392	313	340	421	403

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátorajújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyovo	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
						883	881	880	956	955
2155	07542 4	Komló				425	443	465	532	532
2155	14142 4	Komoró				185	193	139	15	15
2155	18283 2	Kondoros rh.	9	a	18614 8	313	331	337	316	316
* 2143	02543 7	Kóny	9	a	02576 7	385	404	425	493	493
2155	14977 3	Konyár	9	a	13912 1	182	191	137	116	116
* 2155	18473 9	Kótpusztá mrh.	9	a	18036 4	305	324	303	282	282
2155	10066 9	Kőbánya-felső				230	248	270	341	341
2155	10165 9	Kőbánya-Hizláló rh.	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	10173 3	Kőbánya-Kispest	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	10108 9	Kőbánya-Teher	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
* 2143	02287 1	Körmend				478	496	518	585	585
2155	01743 4	Környe				296	315	336	404	404
2155	18440 8	Körösladány	9	a	14365 1	226	245	216	195	195
2155	18515 7	Körösszakál rh.	9	a	18036 4	305	324	303	282	282
2155	05538 4	Kőszeg	9	a	02246 7	451	470	491	559	559
2155	05686 1	Középrigóc	9	a	05736 4	450	469	490	558	558
2155	16584 5	Kunfehértó	9	a	16311 3	341	360	381	367	367
2155	12344 8	Kunhegyes	9	a	13789 3	214	233	239	218	218
2155	14233 1	Kunmadaras	9	a	13862 8	191	210	181	160	160
2155	18135 4	Kunszentmárton	9	a	18093 5	242	261	267	246	246
2155	16204 0	Kunszentmiklós-Tass	9	a,m	10025 5	230	248	270	341	341
2155	06163 0	Kurd				370	389	410	478	478
2155	18580 1	Kútvölgy	9	a	18572 8	320	339	345	324	324
* 2155	02162 6	Külsővat mrh.				401	420	441	508	508
2155	01578 4	Lábatlan				285	304	325	393	393
2155	16915 1	Lajosmizse				289	308	329	321	321
2155	17285 8	Lakitelek				256	275	296	277	277
2155	01487 8	Leányvár	9	a	01495 1	267	285	307	374	374
2155	01321 9	Lébény-Mosonszentmiklós				374	393	414	482	482
2155	08508 4	Lengyeltóti	9	a	06288 5	420	439	460	528	528
2155	04986 6	Lenti				509	528	549	617	617
2155	03301 9	Lepsény		m		320	339	360	428	428
2155	04614 4	Lesencetomaj	9	a	04598 9	410	428	450	517	517
* 2155	15693 5	Ligettanya mh. ipvk.	9	a	15636 4	137	146	92	71	71
* 2155	11049 4	Litke mh.	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	01685 7	Lovasberény rh.				293	312	333	401	401
2155	18069 5	Lőkősháza				335	354	333	312	312
2155	946	Lőkősháza határ	1	k,r		337	356	335	314	314
* 2143	05207 6	Lövő				466	484	506	573	573
2155	11262 3	Ludas				125	144	165	233	233
* 2155	14480 8	Macs mrh.	9	a	14456 8	189	197	143	123	123
* 2155	13268 8	Mád	9	a	11445 4	84	92	47	114	114
2155	11551 9	Maglód	9	a	10074 3	230	248	270	341	341
2155	07021 9	Mágocs-Alsómocsolád	9	a	06189 5	388	407	428	496	496
2155	19273 2	Magyarbánhegyes	9	a	18036 4	305	324	303	282	282
2155	07476 5	Magyarbóly	3	m		496	515	536	569	569

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Care de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdőmajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Rőszke határ / Horgos
						1,2,6 940	1 941	1 942	1 946	1,2,6 712
2155	07542 4	Komló				518	448	430	381	306
2155	14142 4	Komoró				92	134	204	301	349
2155	18283 2	Kondoros rh.	9	a	18614 8	301	231	214	68	73
*	2143	Kóny	9	a	02576 7	480	410	393	386	348
2155	14977 3	Konyár	9	a	13912 1	101	31	101	198	246
*	2155	18473 9	9	a	18036 4	267	197	180	32	108
2155	10066 9	Kőbánya-felső				325	255	238	231	194
2155	10165 9	Kőbánya-Hizláló rh.	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	10173 3	Kőbánya-Kispest	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	10108 9	Kőbánya-Teher	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
*	2143	02287 1				571	501	483	477	438
2155	01743 4	Környe				389	319	302	295	257
2155	18440 8	Körösladány	9	a	14365 1	179	110	92	121	197
2155	18515 7	Körösszakál rh.	9	a	18036 4	267	197	180	32	108
2155	05538 4	Kőszeg	9	a	02246 7	544	474	457	450	412
2155	05686 1	Középrigóc	9	a	05736 4	543	473	456	388	313
2155	16584 5	Kunfehértó	9	a	16311 3	351	281	264	192	117
2155	12344 8	Kunhegyes	9	a	13789 3	203	133	115	123	144
2155	14233 1	Kunmadaras	9	a	13862 8	144	75	57	155	203
2155	18135 4	Kunszentmárton	9	a	18093 5	230	161	143	126	117
2155	16204 0	Kunszentmiklós-Tass	9	a,m	10025 5	325	255	238	231	194
2155	06163 0	Kurd				463	393	376	367	292
2155	18580 1	Kútvölgy	9	a	18572 8	309	239	222	98	43
*	2155	02162 6				494	424	407	400	362
2155	01578 4	Lábatlan				380	311	293	286	249
2155	16915 1	Lajosmizse				306	236	219	194	119
2155	17285 8	Lakitelek				261	192	174	159	97
2155	01487 8	Leányvár	9	a	01495 1	362	292	275	268	231
2155	01321 9	Lébény-Mosonszentmiklós				469	399	382	375	337
2155	08508 4	Lengyeltóti	9	a	06288 5	513	443	426	377	302
2155	04986 6	Lenti				602	533	515	508	470
2155	03301 9	Lepsény		m		413	343	326	319	281
2155	04614 4	Lesencetomaj	9	a	04598 9	503	433	415	409	370
*	2155	15693 5	9	a	15636 4	84	84	153	251	299
*	2155	11049 4	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	01685 7	Lovasberény rh.				386	316	299	292	254
2155	18069 5	Lőkősháza				297	227	209	3	138
2155	946	Lőkősháza határ	1	k,r		299	229	211	0	140
*	2143	Lövő				561	491	473	465	428
2155	11262 3	Ludas				230	160	172	219	240
*	2155	14480 8	9	a	14456 8	107	37	107	204	252
*	2155	13268 8	9	a	11445 4	130	130	199	297	345
2155	11551 9	Maglód	9	a	10074 3	325	255	238	231	194
2155	07021 9	Mágocs-Alsómocsolád	9	a	06189 5	481	412	394	348	273
2155	19273 2	Magyarbánhegyes	9	a	18036 4	267	197	180	32	108
2155	07476 5	Magyarbóly	3	m		554	484	466	394	320

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Bei Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Őriszentpéter határ / Hódos	
						1	1	1	1	1	
						711	733	731	730	774	
2155	07542 4	Komló				220	115	136	153	265	
2155	14142 4	Komoró				384	562	571	556	598	
2155	18283 2	Kondoros rh.	9	a	18614 8	155	333	381	398	472	
*	2143	Kóny	9	a	02576 7	322	363	201	185	141	
2155	14977 3	Konyár	9	a	13912 1	281	459	469	454	496	
*	2155	18473 9	9	a	18036 4	191	369	416	428	470	
2155	10066 9	Kőbánya-felső				168	286	261	246	288	
2155	10165 9	Kőbánya-Hizlaló rh.	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	
2155	10173 3	Kőbánya-Kispest	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	
2155	10108 9	Kőbánya-Teher	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	
*	2143	02287 1				413	297	135	120	42	
2155	01743 4	Környe				231	310	249	234	215	
2155	18440 8	Körösladány	9	a	14365 1	261	439	459	444	486	
2155	18515 7	Körösszakál rh.	9	a	18036 4	191	369	416	428	470	
2155	05538 4	Kőszeg	9	a	02246 7	386	295	133	118	69	
2155	05686 1	Középrigóc	9	a	05736 4	227	82	86	103	214	
2155	16584 5	Kunfehértó	9	a	16311 3	32	210	258	275	387	
2155	12344 8	Kunhegyes	9	a	13789 3	179	357	367	352	394	
2155	14233 1	Kunmadaras	9	a	13862 8	238	415	425	410	452	
2155	18135 4	Kunszentmárton	9	a	18093 5	152	330	378	365	407	
2155	16204 0	Kunszentmiklós-Tass	9	a,m	10025 5	168	286	261	246	288	
2155	06163 0	Kurd				206	133	122	139	251	
2155	18580 1	Kútvölgy	9	a	18572 8	151	329	377	394	468	
*	2155	02162 6				336	310	148	133	114	
2155	01578 4	Lábatlan				229	347	275	260	241	
2155	16915 1	Lajosmizse				123	301	320	305	347	
2155	17285 8	Lakitelek				102	279	327	344	398	
2155	01487 8	Leányvár	9	a	01495 1	210	329	293	278	259	
2155	01321 9	Lébény-Mosonszentmiklós				311	355	230	215	191	
2155	08508 4	Lengyeltóti	9	a	06288 5	216	143	72	88	200	
2155	04986 6	Lenti				422	299	137	122	89	
2155	03301 9	Lepsény		m		255	254	157	141	205	
2155	04614 4	Lesencetomaj	9	a	04598 9	330	257	107	92	109	
*	2155	15693 5	9	a	15636 4	334	512	521	506	548	
*	2155	11049 4	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	
2155	01685 7	Lovasberény rh.				228	256	206	191	233	
2155	18069 5	Lőkősháza				220	398	446	458	500	
2155	946	Lőkősháza határ	1	k,r		222	400	448	460	502	
*	2143	Lövő				403	333	171	156	107	
2155	11262 3	Ludas				248	378	352	337	379	
*	2155	14480 8	9	a	14456 8	287	465	475	459	502	
*	2155	13268 8	9	a	11445 4	365	496	470	455	497	
2155	11551 9	Maglód	9	a	10074 3	168	286	261	246	288	
2155	07021 9	Mágocs-Alsómocsolád	9	a	06189 5	187	114	103	120	232	
2155	19273 2	Magyarbánhegyes	9	a	18036 4	191	369	416	428	470	
2155	07476 5	Magyarbóly	3	m		234	7	162	178	290	

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	AT (81)			
						Szentgotthárd határ / Mogersdorf	Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
						1 606	1 796	1 609	1 601
2155	07542 4	Komló				298	329	334	309
2155	14142 4	Komoró				601	535	525	500
2155	18283 2	Kondoros rh.	9	a	18614 8	475	411	401	376
* 2143	02543 7	Kóny	9	a	02576 7	128	56	46	44
2155	14977 3	Konyár	9	a	13912 1	499	435	425	400
* 2155	18473 9	Kótpusztá mrh.	9	a	18036 4	474	410	399	375
2155	10066 9	Kőbánya-felső				301	230	219	195
2155	10165 9	Kőbánya-Hizlaló rh.	9	a	10025 5	301	230	219	195
2155	10173 3	Kőbánya-Kispest	9	a	10025 5	301	230	219	195
2155	10108 9	Kőbánya-Teher	9	a	10025 5	301	230	219	195
* 2143	02287 1	Kőrmend				29	89	125	142
2155	01743 4	Környe				211	162	152	127
2155	18440 8	Körösladány	9	a	14365 1	489	425	415	390
2155	18515 7	Körösszakál rh.	9	a	18036 4	474	410	399	375
2155	05538 4	Kőszeg	9	a	02246 7	56	62	98	116
2155	05686 1	Középrigóc	9	a	05736 4	247	278	314	327
2155	16584 5	Kunfehértó	9	a	16311 3	410	346	335	311
2155	12344 8	Kunhegyes	9	a	13789 3	397	333	323	298
2155	14233 1	Kunmadaras	9	a	13862 8	456	392	381	357
2155	18135 4	Kunszentmárton	9	a	18093 5	410	346	336	311
2155	16204 0	Kunszentmiklós-Tass	9	a,m	10025 5	301	230	219	195
2155	06163 0	Kurd				284	290	279	255
2155	18580 1	Kútvölgy	9	a	18572 8	471	407	396	372
* 2155	02162 6	Külsővat mrh.				108	113	102	100
2155	01578 4	Lábatlan				228	156	146	121
2155	16915 1	Lajosmizse				350	286	276	251
2155	17285 8	Lakitelek				401	337	326	302
2155	01487 8	Leányvár	9	a	01495 1	246	174	164	139
2155	01321 9	Lébény-Mosonszentmiklós				178	107	96	33
2155	08508 4	Lengyeltóti	9	a	06288 5	233	264	274	272
2155	04986 6	Lenti				122	167	203	216
2155	03301 9	Lepsény		m		218	204	193	169
2155	04614 4	Lesencetomaj	9	a	04598 9	142	162	159	158
* 2155	15693 5	Ligettanya mh. ipvk.	9	a	15636 4	552	488	477	453
* 2155	11049 4	Litke mh.	9	a	11205 2	348	282	271	247
2155	01685 7	Lovasberény rh.				246	206	195	171
2155	18069 5	Lőkősháza				503	439	429	404
2155	946	Lőkősháza határ	1	k,r		506	440	431	407
* 2143	05207 6	Lövő				94	25	63	124
2155	11262 3	Ludas				382	316	306	282
* 2155	14480 8	Macs mrh.	9	a	14456 8	505	439	428	404
* 2155	13268 8	Mád	9	a	11445 4	500	434	424	399
2155	11551 9	Maglód	9	a	10074 3	301	230	219	195
2155	07021 9	Mágocs-Alsómocsolád	9	a	06189 5	265	295	298	273
2155	19273 2	Magyarbánhegyes	9	a	18036 4	474	410	399	375
2155	07476 5	Magyarbóly	3	m		323	354	390	381

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárom	Szob határ / Sütőrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
2155	733	Magyarbóly határ	1	k		398	319	346	427	409
2155	10934 8	Magyarnándor	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	19109 8	Makó	9	a	18572 8	383	286	252	294	245
2155	19372 2	Makó-Újváros	9	a	18572 8	383	286	252	294	245
2155	15875 8	Mándok		a		534	437	356	395	306
2155	08599 3	Marcali				228	219	272	353	335
*	2155	15446 8	9	a	14019 4	460	363	282	321	232
	2155	18226 1	9	a	18572 8	383	286	252	294	245
	2155	18093 5				323	225	176	216	166
	2155	03178 1	9	a	03269 8	164	85	136	217	199
2155	16683 5	Mátéházapuszta	9	a	16642 1	341	261	241	323	305
2155	15495 5	Mátészalka		m		489	392	321	360	271
2155	12138 4	Mátraballa rh.	9	a	12153 3	329	232	151	190	47
*	2155	12120 2	9	a	11205 2	313	216	135	174	31
	2155	11734 1	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	07054 0	Máza-Szászvár	9	a	06189 5	284	205	232	313	295
2155	07286 8	Mecsekajka-Cserkút				344	264	291	372	354
*	2155	07526 7	9	a	18036 4	317	238	265	346	328
	2155	19281 5	9	a	16618 1	386	289	240	279	230
	2155	16626 4	9	a	16618 1	345	248	218	300	282
2155	11585 7	Mende	9	a	13748 9	291	193	145	184	134
*	2155	02048 7	9	a	13748 9	75	48	195	277	269
	2155	08268 5				279	212	263	344	326
*	2155	08573 8	9	a	08599 3	228	219	272	353	335
	2155	17889 7				370	272	223	263	213
2155	12625 0	Mezőcsát rh.	9	a	11361 3	360	263	182	222	132
2155	06536 7	Mezőfalva	9	a	06502 9	220	141	148	229	211
2155	19166 8	Mezőhegyes	9	a	18614 8	387	290	247	286	237
2155	11338 1	Mezőkeresztes-Mezőnyárad		a		339	242	161	200	111
2155	19182 5	Mezőkovácsháza	9	a	18036 4	386	289	240	279	230
2155	11312 6	Mezőkövesd	9	a	11296 1	316	219	138	177	88
2155	02139 4	Mezőlak	9	a	02121 2	91	82	224	306	288
2155	17848 3	Mezőtúr	9	a	13771 1	301	204	155	194	144
2155	18218 8	Mindszent	9	a	18572 8	383	286	252	294	245
2155	12674 8	Miskolc-Gőmőri				373	276	195	234	145
2155	12641 7	Miskolc-Rendező		a,m		372	274	193	233	143
2155	12682 1	Miskolc-Repülőtér		a		376	279	198	238	148
2155	11387 8	Miskolc-Tiszai		a		373	275	194	234	144
2155	03673 1	Moha				155	75	147	228	210
2155	07781 8	Mohács				410	330	357	438	420
2155	03681 4	Moha-Rakodó		a		150	70	151	232	214
2155	13664 8	Monor				228	131	96	177	161
2155	03731 7	Mór				136	57	164	245	227
2155	01347 4	Mosonmagyaróvár		m		28	76	223	304	296
2155	02337 4	Mosonszolnok				25	95	242	324	315
2155	03640 0	Murakeresztúr	3	m		238	229	303	384	366

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátorajújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyovo	Záhony határ / Csop
						1 883	1 881	1 880	1 956	1 955
2155	733	Magyarbóly határ	1	k		502	521	542	575	575
2155	10934 8	Magyarnándor	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	19109 8	Makó	9	a	18572 8	320	339	345	324	324
2155	19372 2	Makó-Újváros	9	a	18572 8	320	339	345	324	324
2155	15875 8	Mándok		a		207	216	162	15	15
2155	08599 3	Marcali				428	447	468	536	536
*	2155	15446 8	Máriapócs mrh.	9	a	14019 4	133	142	88	68
	2155	18226 1	Mártély mrh.	9	a	18572 8	320	339	345	324
	2155	18093 5	Martfű			242	261	267	246	246
	2155	03178 1	Martonvásár	9	a	03269 8	293	311	332	400
2155	16683 5	Mátéházapuszta	9	a	16642 1	387	406	427	413	413
2155	15495 5	Mátészalka		m		191	199	146	60	60
2155	12138 4	Mátraballa rh.	9	a	12153 3	142	160	182	249	249
*	2155	12120 2	Mátramindszent mrh.			159	177	199	266	266
	2155	11734 1	Mátravidéki Erőmű	9	a	11205 2	160	178	200	267
2155	07054 0	Máza-Szászvár	9	a	06189 5	388	407	428	496	496
2155	07286 8	Mecsekajka-Cserkút				448	466	488	535	535
*	2155	07526 7	Mecsekjánosi mrh.			421	440	461	529	529
2155	19281 5	Medgyesegyháza	9	a	18036 4	305	324	303	282	282
2155	16626 4	Mélykút	9	a	16618 1	364	383	404	390	390
2155	11585 7	Mende	9	a	13748 9	216	235	256	238	238
*	2155	02048 7	Ménfőcsanak mrh.			362	381	402	469	469
	2155	08268 5	Mernye			419	438	459	527	527
*	2155	08573 8	Mesztegyő mrh.	9	a	08599 3	428	447	468	536
	2155	17889 7	Mezőberény			289	308	287	266	266
2155	12625 0	Mezőcsát rh.	9	a	11361 3	57	76	97	165	165
2155	06536 7	Mezőfalva	9	a	06502 9	305	323	345	412	412
2155	19166 8	Mezőhegyes	9	a	18614 8	313	331	337	316	316
2155	11338 1	Mezőkeresztes-Mezőnyárad		a		80	99	120	188	188
2155	19182 5	Mezőkovácsháza	9	a	18036 4	305	324	303	282	282
2155	11312 6	Mezőkövesd	9	a	11296 1	101	120	141	209	209
2155	02139 4	Mezőlak	9	a	02121 2	381	400	421	488	488
2155	17848 3	Mezőtúr	9	a	13771 1	223	242	248	227	227
2155	18218 8	Mindszent	9	a	18572 8	320	339	345	324	324
2155	12674 8	Miskolc-Gőmőri				44	65	86	154	154
2155	12641 7	Miskolc-Rendező		a,m		46	64	86	153	153
2155	12682 1	Miskolc-Repülőtér		a		41	68	90	157	157
2155	11387 8	Miskolc-Tiszai		a		46	64	85	152	152
2155	03673 1	Moha				304	322	343	411	411
2155	07781 8	Mohács				514	532	554	586	586
2155	03681 4	Moha-Rakodó		a		307	326	347	415	415
2155	13664 8	Monor				254	273	294	302	302
2155	03731 7	Mór				321	339	361	428	428
2155	01347 4	Mosonmagyaróvár		m		389	408	429	497	497
2155	02337 4	Mosonszolnok				409	427	449	516	516
2155	03640 0	Murakeresztúr	3	m		459	478	499	567	567

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Care de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdőmajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Rőszke határ / Horgos
						1,2,6 940	1 941	1 942	1 946	1,2,6 712
2155	733	Magyarbóly határ	1	k		559	490	472	400	325
2155	10934 8	Magyarnándor	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	19109 8	Makó	9	a	18572 8	309	239	222	98	43
2155	19372 2	Makó-Újváros	9	a	18572 8	309	239	222	98	43
2155	15875 8	Mándok		a		69	155	225	322	370
2155	08599 3	Marcali				521	452	434	427	380
*	2155 15446 8	Máriapócs mrh.	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
2155	18226 1	Mártély mrh.	9	a	18572 8	309	239	222	98	43
2155	18093 5	Martfű				230	161	143	126	117
2155	03178 1	Martonvásár	9	a	03269 8	385	316	298	291	253
2155	16683 5	Mátéházapuszta	9	a	16642 1	397	327	310	238	163
2155	15495 5	Mátészalka		m		23	109	179	276	324
2155	12138 4	Mátraballa rh.	9	a	12153 3	246	177	188	253	274
*	2155 12120 2	Mátramindszent mrh.				263	194	205	251	272
2155	11734 1	Mátravidéki Erőmű	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	07054 0	Máza-Szászvár	9	a	06189 5	481	412	394	348	273
2155	07286 8	Mecsekajka-Cserkút				520	450	433	361	286
*	2155 07526 7	Mecsekjánosi mrh.				514	444	427	378	303
2155	19281 5	Medgyesegyháza	9	a	18036 4	267	197	180	32	108
2155	16626 4	Mélykút	9	a	16618 1	374	304	287	215	140
2155	11585 7	Mende	9	a	13748 9	222	152	135	128	149
*	2155 02048 7	Ménfőcsanak mrh.				457	387	370	363	325
2155	08268 5	Mernye				512	442	425	398	323
*	2155 08573 8	Mesztegyő mrh.	9	a	08599 3	521	452	434	427	380
2155	17889 7	Mezőberény				250	181	163	50	126
2155	12625 0	Mezőcsát rh.	9	a	11361 3	180	180	192	281	302
2155	06536 7	Mezőfalva	9	a	06502 9	398	328	310	304	265
2155	19166 8	Mezőhegyes	9	a	18614 8	301	231	214	68	73
2155	11338 1	Mezőkeresztes-Mezőnyárad		a		203	159	171	260	281
2155	19182 5	Mezőkovácsháza	9	a	18036 4	267	197	180	32	108
2155	11312 6	Mezőkövesd	9	a	11296 1	206	136	148	237	258
2155	02139 4	Mezőlak	9	a	02121 2	474	404	387	380	342
2155	17848 3	Mezőtúr	9	a	13771 1	212	142	124	118	139
2155	18218 8	Mindszent	9	a	18572 8	309	239	222	98	43
2155	12674 8	Miskolc-Gőmőri				170	169	204	294	315
2155	12641 7	Miskolc-Rendező		a,m		169	169	203	292	313
2155	12682 1	Miskolc-Repülőtér		a		173	173	208	297	318
2155	11387 8	Miskolc-Tiszai		a		168	168	204	293	314
2155	03673 1	Moha				396	327	309	302	264
2155	07781 8	Mohács				571	501	484	412	337
2155	03681 4	Moha-Rakodó		a		400	330	313	306	268
2155	13664 8	Monor				286	216	199	192	166
2155	03731 7	Mór				414	344	326	320	282
2155	01347 4	Mosonmagyaróvár		m		484	415	397	390	352
2155	02337 4	Mosonszolnok				504	434	416	410	372
2155	03640 0	Murakeresztúr	3	m		552	482	465	458	388

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hodos	
						1	1	1	1	1	
						711	733	731	730	774	
2155	733	Magyarbóly határ	1	k		239	0	164	181	293	
2155	10934 8	Magyarnándor	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	
2155	19109 8	Makó	9	a	18572 8	151	329	377	394	468	
2155	19372 2	Makó-Újváros	9	a	18572 8	151	329	377	394	468	
2155	15875 8	Mándok		a		405	583	593	578	620	
2155	08599 3	Marcali				294	221	68	79	166	
*	2155	15446 8		a	14019 4	330	508	518	503	545	
	2155	18226 1		a	18572 8	151	329	377	394	468	
	2155	18093 5				152	330	378	365	407	
	2155	03178 1		a	03269 8	228	234	184	169	211	
2155	16683 5	Mátéházapuszta	9	a	16642 1	78	165	213	230	342	
2155	15495 5	Mátészalka		m		359	537	547	532	574	
2155	12138 4	Mátraballa rh.	9	a	12153 3	287	414	388	373	415	
*	2155	12120 2				279	398	372	357	399	
	2155	11734 1		a	11205 2	224	343	317	302	344	
2155	07054 0	Máza-Szászvár	9	a	06189 5	187	114	103	120	232	
2155	07286 8	Mecsekajka-Cserkút				200	55	113	130	242	
*	2155	07526 7				217	112	133	150	261	
	2155	19281 5		a	18036 4	191	369	416	428	470	
	2155	16626 4		a	16618 1	55	188	236	253	365	
2155	11585 7	Mende	9	a	13748 9	160	338	348	333	375	
*	2155	02048 7				299	337	199	184	165	
	2155	08268 5				237	164	93	109	221	
*	2155	08573 8		a	08599 3	294	221	68	79	166	
	2155	17889 7				209	387	427	412	454	
2155	12625 0	Mezőcsát rh.	9	a	11361 3	315	446	420	405	447	
2155	06536 7	Mezőfalva	9	a	06502 9	235	218	207	217	267	
2155	19166 8	Mezőhegyes	9	a	18614 8	155	333	381	398	472	
2155	11338 1	Mezőkeresztes-Mezőnyárád		a		294	425	399	384	426	
2155	19182 5	Mezőkovácsháza	9	a	18036 4	191	369	416	428	470	
2155	11312 6	Mezőkövesd	9	a	11296 1	271	402	376	361	403	
2155	02139 4	Mezőlak	9	a	02121 2	316	326	164	149	130	
2155	17848 3	Mezőtúr	9	a	13771 1	170	348	358	343	385	
2155	18218 8	Mindszent	9	a	18572 8	151	329	377	394	468	
2155	12674 8	Miskolc-Gőmőri				328	459	433	418	460	
2155	12641 7	Miskolc-Rendező		a,m		326	457	431	416	458	
2155	12682 1	Miskolc-Repülőtér		a		331	462	436	421	463	
2155	11387 8	Miskolc-Tiszai		a		327	458	432	417	459	
2155	03673 1	Moha				239	245	195	180	222	
2155	07781 8	Mohács				251	38	179	196	308	
2155	03681 4	Moha-Rakodó		a		242	249	199	184	219	
2155	13664 8	Monor				170	311	285	270	312	
2155	03731 7	Mór				256	263	212	197	205	
2155	01347 4	Mosonmagyaróvár		m		327	371	245	230	190	
2155	02337 4	Mosonszolnok				346	390	233	217	173	
2155	03640 0	Murakeresztúr	3	m		302	179	17	2	114	

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	AT (81)			
						Szentgotthárd határ / Mogersdorf	Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
						1 606	1 796	1 609	1 601
2155	733	Magyarbóly határ	1	k		326	357	393	387
2155	10934 8	Magyarnándor	9	a	11205 2	348	282	271	247
2155	19109 8	Makó	9	a	18572 8	471	407	396	372
2155	19372 2	Makó-Újváros	9	a	18572 8	471	407	396	372
2155	15875 8	Mándok		a		623	558	547	523
2155	08599 3	Marcali				199	221	218	217
*	2155 15446 8	Máriapócs mrh.	9	a	14019 4	548	484	473	449
2155	18226 1	Mártély mrh.	9	a	18572 8	471	407	396	372
2155	18093 5	Martfű				410	346	336	311
2155	03178 1	Martonvásár	9	a	03269 8	224	188	177	153
2155	16683 5	Mátéházapuszta	9	a	16642 1	375	364	354	329
2155	15495 5	Mátészalka		m		577	513	502	478
2155	12138 4	Mátraballa rh.	9	a	12153 3	419	353	342	318
*	2155 12120 2	Mátramindszent mrh.				403	337	326	302
2155	11734 1	Mátravidéki Erőmű	9	a	11205 2	348	282	271	247
2155	07054 0	Máza-Szászvár	9	a	06189 5	265	295	298	273
2155	07286 8	Mecsekalja-Cserkút				275	306	341	332
*	2155 07526 7	Mecsekjános mrh.				294	325	330	306
2155	19281 5	Medgyesegyháza	9	a	18036 4	474	410	399	375
2155	16626 4	Mélykút	9	a	16618 1	398	369	358	334
2155	11585 7	Mende	9	a	13748 9	378	314	304	279
*	2155 02048 7	Ménfőcsanak mrh.				161	99	88	64
2155	08268 5	Mernye				254	285	292	268
*	2155 08573 8	Mesztegyő mrh.	9	a	08599 3	199	221	218	217
2155	17889 7	Mezőberény				457	393	383	358
2155	12625 0	Mezőcsát rh.	9	a	11361 3	450	384	374	349
2155	06536 7	Mezőfalva	9	a	06502 9	280	244	233	209
2155	19166 8	Mezőhegyes	9	a	18614 8	475	411	401	376
2155	11338 1	Mezőkeresztes-Mezőnyárád		a		429	363	352	328
2155	19182 5	Mezőkovácsháza	9	a	18036 4	474	410	399	375
2155	11312 6	Mezőkövesd	9	a	11296 1	406	340	329	305
2155	02139 4	Mezőlak	9	a	02121 2	126	93	82	80
2155	17848 3	Mezőtúr	9	a	13771 1	388	324	314	289
2155	18218 8	Mindszent	9	a	18572 8	471	407	396	372
2155	12674 8	Miskolc-Gömöri				463	397	386	362
2155	12641 7	Miskolc-Rendező		a,m		461	395	385	360
2155	12682 1	Miskolc-Repülőtér		a		466	400	390	365
2155	11387 8	Miskolc-Tiszai		a		462	396	386	361
2155	03673 1	Moha				220	178	168	143
2155	07781 8	Mohács				341	371	407	398
2155	03681 4	Moha-Rakodó		a		215	173	163	138
2155	13664 8	Monor				315	252	241	217
2155	03731 7	Mór				201	160	149	125
2155	01347 4	Mosonmagyaróvár		m		177	106	95	17
2155	02337 4	Mosonszolnok				160	88	78	13
2155	03640 0	Murakeresztúr	3	m		147	178	214	227

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárom	Szob határ / Sütőrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
2155	730	Murakeresztúr határ	1	k,r		240	231	305	386	368
2155	17897 0	Murony				377	279	230	270	220
2155	08631 4	Nagyatád				272	253	304	385	367
2155	11841 4	Nagybátony	9	a	11767 1	272	175	94	133	53
* 2143	05173 0	Nagycenk				124	140	287	368	360
2155	15149 8	Nagycsere				422	325	254	293	204
* 2155	15958 2	Nagydobos mrh.	9	a	15933 5	510	412	340	380	290
2155	06684 5	Nagydorog	9	a	05926 1	204	125	152	233	215
2155	15982 2	Nagyecsed	9	a	15495 5	489	392	321	360	271
2155	08185 1	Nagyharsány rh.	9	a	07468 2	385	306	333	414	396
* 2155	14498 0	Nagyhát mrh.	9	a	14456 8	415	318	237	276	187
2155	03798 6	Nagyigmánd-Bábolna				119	22	170	251	243
2155	15420 3	Nagykálló	9	a	14019 4	460	363	282	321	232
2155	03624 4	Nagykanizsa		m		225	216	290	371	353
2155	05397 5	Nagykapornak				181	171	307	388	370
2155	11643 4	Nagykáta	9	a	13748 9	291	193	145	184	134
2155	15040 9	Nagykereki	9	a	13912 1	411	314	243	282	193
2155	17095 1	Nagykörös				280	183	148	223	174
* 2155	19133 8	Nagylak mrh.	9	a	18614 8	387	290	247	286	237
* 2155	07070 6	Nagymányok mh. ipvk.	9	a	06189 5	284	205	232	313	295
2155	10488 5	Nagymaros	9	a	10447 1	221	123	31	112	115
2155	10660 9	Nagyoroszi	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	03616 0	Nagyrecse	9	a	03624 4	225	216	290	371	353
* 2155	15784 2	Nagyszekeres mrh.	9	a	15495 5	489	392	321	360	271
2155	18317 8	Nagyszénás	9	a	18614 8	387	290	247	286	237
2155	01248 4	Nagyszentjános	9	a	01222 9	100	3	151	232	224
2155	03137 7	Nagytétény				206	109	73	154	136
2155	05793 5	Nagytétény-Diósd				206	109	73	154	136
2155	18150 3	Nagytőke	9	a	18093 5	323	225	176	216	166
2155	11270 6	Nagyút		a		298	201	120	159	82
2155	10637 7	Nógrád mh.	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	10918 1	Nógrádkövesd	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	13219 1	Novajidrány	9	a	11395 1	377	280	199	238	149
* 2155	17251 0	Nyárlőrinc mh.	9	a	17111 6	287	190	155	236	189
2155	17087 8	Nyársapát	9	a	17095 1	280	183	148	223	174
2155	11361 3	Nyékládháza				360	263	182	222	132
2155	01602 2	Nyergesújfalu		a		136	39	115	197	188
2155	15180 3	Nyírábrány		a		441	344	273	312	223
2155	941	Nyírábrány határ	1			442	345	274	313	223
2155	15370 0	Nyíradony	9	a	13938 6	419	322	251	290	201
2155	15453 4	Nyírbátor				470	373	302	341	251
2155	14050 9	Nyírbogdány	9	a	14019 4	460	363	282	321	232
2155	14019 4	Nyíregyháza		m		460	363	282	321	232
2155	15636 4	Nyíregyháza-Külső				464	367	286	325	235
2155	15396 5	Nyírgelse	9	a	13938 6	419	322	251	290	201

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátorajújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyevo	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
						883	881	880	956	955
2155	730	Murakeresztúr határ	1	k,r		461	480	501	569	569
2155	17897 0	Murony				296	315	294	273	273
2155	08631 4	Nagyatád				460	479	500	568	568
2155	11841 4	Nagybátony	9	a	11767 1	174	193	214	281	281
* 2143	05173 0	Nagycenk				454	472	494	561	561
2155	15149 8	Nagycsere				193	202	148	127	127
* 2155	15958 2	Nagydobos mrh.	9	a	15933 5	192	200	146	40	40
2155	06684 5	Nagydorog	9	a	05926 1	308	327	348	416	416
2155	15982 2	Nagyecsed	9	a	15495 5	191	199	146	60	60
2155	08185 1	Nagyharsány rh.	9	a	07468 2	489	508	529	562	562
* 2155	14498 0	Nagyhát mrh.	9	a	14456 8	189	197	143	123	123
2155	03798 6	Nagyigmánd-Bábolna				336	355	376	444	444
2155	15420 3	Nagykálló	9	a	14019 4	133	142	88	68	68
2155	03624 4	Nagykanizsa		m		447	465	487	554	554
2155	05397 5	Nagykapornak				463	482	503	571	571
2155	11643 4	Nagykátá	9	a	13748 9	216	235	256	238	238
2155	15040 9	Nagykereki	9	a	13912 1	182	191	137	116	116
2155	17095 1	Nagykörös				256	275	296	281	281
* 2155	19133 8	Nagylak mrh.	9	a	18614 8	313	331	337	316	316
* 2155	07070 6	Nagymányok mh. ipvk.	9	a	06189 5	388	407	428	496	496
2155	10488 5	Nagymaros	9	a	10447 1	209	227	249	316	316
2155	10660 9	Nagyoroszi	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	03616 0	Nagyrecse	9	a	03624 4	447	465	487	554	554
* 2155	15784 2	Nagyszekeres mrh.	9	a	15495 5	191	199	146	60	60
2155	18317 8	Nagyszénás	9	a	18614 8	313	331	337	316	316
2155	01248 4	Nagyszentjános	9	a	01222 9	317	336	357	425	425
2155	03137 7	Nagytétény				230	248	270	341	341
2155	05793 5	Nagytétény-Diósd				230	248	270	341	341
2155	18150 3	Nagytőke	9	a	18093 5	242	261	267	246	246
2155	11270 6	Nagyút		a		120	139	160	228	228
2155	10637 7	Nógrád mh.	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	10918 1	Nógrádkövesd	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	13219 1	Novajidrány	9	a	11395 1	50	59	80	148	148
* 2155	17251 0	Nyárlőrinc mh.	9	a	17111 6	271	289	311	296	296
2155	17087 8	Nyársapát	9	a	17095 1	256	275	296	281	281
2155	11361 3	Nyékládháza				57	76	97	165	165
2155	01602 2	Nyergesújfalu		a		282	300	322	389	389
2155	15180 3	Nyírábrány		a		212	221	167	146	146
2155	941	Nyírábrány határ	1			213	221	168	147	147
2155	15370 0	Nyíradony	9	a	13938 6	175	183	129	109	109
2155	15453 4	Nyírbátor				171	180	126	79	79
2155	14050 9	Nyírbogdány	9	a	14019 4	133	142	88	68	68
2155	14019 4	Nyíregyháza		m		133	142	88	68	68
2155	15636 4	Nyíregyháza-Külső				137	146	92	71	71
2155	15396 5	Nyírgelse	9	a	13938 6	175	183	129	109	109

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Care de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdőmajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Rőszke határ / Horgos
						1,2,6 940	1 941	1 942	1 946	1,2,6 712
2155	730	Murakeresztúr határ	1	k,r		554	484	467	460	390
2155	17897 0	Murony				257	188	170	43	119
2155	08631 4	Nagyatád				553	483	466	426	351
2155	11841 4	Nagybátony	9	a	11767 1	279	209	217	210	231
*	2143	05173 0				549	479	461	453	416
2155	15149 8	Nagycsere				112	21	112	209	257
*	2155	15958 2		a	15933 5	43	129	199	296	344
	2155	06684 5		a	05926 1	401	331	314	307	269
	2155	15982 2		a	15495 5	23	109	179	276	324
	2155	08185 1		a	07468 2	547	477	459	387	313
*	2155	14498 0		a	14456 8	107	37	107	204	252
	2155	03798 6				431	361	344	337	299
	2155	15420 3	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
	2155	03624 4		m		539	470	452	445	401
	2155	05397 5				556	486	469	462	424
	2155	11643 4	9	a	13748 9	222	152	135	128	149
	2155	15040 9		a	13912 1	101	31	101	198	246
	2155	17095 1				266	196	179	172	112
*	2155	19133 8		a	18614 8	301	231	214	68	73
*	2155	07070 6		a	06189 5	481	412	394	348	273
	2155	10488 5		a	10447 1	313	244	248	242	218
	2155	10660 9		a	11205 2	264	195	202	196	217
	2155	03616 0		a	03624 4	539	470	452	445	401
*	2155	15784 2		a	15495 5	23	109	179	276	324
	2155	18317 8		a	18614 8	301	231	214	68	73
	2155	01248 4		a	01222 9	412	342	325	318	280
	2155	03137 7				325	255	238	231	194
	2155	05793 5				325	255	238	231	194
	2155	18150 3	9	a	18093 5	230	161	143	126	117
	2155	11270 6		a		225	155	167	224	245
	2155	10637 7		a	11205 2	264	195	202	196	217
	2155	10918 1		a	11205 2	264	195	202	196	217
	2155	13219 1		a	11395 1	163	163	208	298	319
*	2155	17251 0		a	17111 6	281	211	193	172	97
	2155	17087 8		a	17095 1	266	196	179	172	112
	2155	11361 3				180	180	192	281	302
	2155	01602 2		a		377	308	290	283	246
	2155	15180 3		a		131	2	131	228	276
	2155	941	1			131	0	131	229	277
	2155	15370 0	9	a	13938 6	93	39	109	206	254
	2155	15453 4				42	90	159	257	305
	2155	14050 9	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
	2155	14019 4		m		80	80	150	247	295
	2155	15636 4				84	84	153	251	299
	2155	15396 5	9	a	13938 6	93	39	109	206	254

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hódos	
											1
						711	733	731	730	774	
2155	730	Murakeresztúr határ	1	k,r		304	181	19	0	116	
2155	17897 0	Murony				202	380	427	419	461	
2155	08631 4	Nagyatád				265	192	39	56	168	
2155	11841 4	Nagybátony	9	a	11767 1	238	357	331	316	358	
*	2143	Nagycenk				391	345	183	168	119	
2155	15149 8	Nagycsere				292	470	480	465	507	
*	2155	15958 2		a	15933 5	379	557	567	552	594	
2155	06684 5	Nagydorog	9	a	05926 1	211	195	183	200	251	
2155	15982 2	Nagyecsed	9	a	15495 5	359	537	547	532	574	
2155	08185 1	Nagyharsány rh.	9	a	07468 2	227	13	155	171	283	
*	2155	14498 0		a	14456 8	287	465	475	459	502	
2155	03798 6	Nagyigmánd-Bábolna				273	298	237	222	203	
2155	15420 3	Nagykálló	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	
2155	03624 4	Nagykanizsa		m		315	192	30	15	101	
2155	05397 5	Nagykapornak				361	238	76	61	57	
2155	11643 4	Nagykáta	9	a	13748 9	160	338	348	333	375	
2155	15040 9	Nagykereki	9	a	13912 1	281	459	469	454	496	
2155	17095 1	Nagykörös				116	294	337	322	364	
*	2155	19133 8		a	18614 8	155	333	381	398	472	
*	2155	07070 6		a	06189 5	187	114	103	120	232	
2155	10488 5	Nagymaros	9	a	10447 1	197	316	290	275	317	
2155	10660 9	Nagyoroszi	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	
2155	03616 0	Nagyrécsce	9	a	03624 4	315	192	30	15	101	
*	2155	15784 2		a	15495 5	359	537	547	532	574	
2155	18317 8	Nagyszénás	9	a	18614 8	155	333	381	398	472	
2155	01248 4	Nagyszentjános	9	a	01222 9	254	316	243	228	209	
2155	03137 7	Nagytétény				168	286	261	246	288	
2155	05793 5	Nagytétény-Diósd				168	286	261	246	288	
2155	18150 3	Nagytóke	9	a	18093 5	152	330	378	365	407	
2155	11270 6	Nagyút		a		253	383	357	342	384	
2155	10637 7	Nógrád mh.	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	
2155	10918 1	Nógrádkövesd	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	
2155	13219 1	Novajdrány	9	a	11395 1	332	462	437	422	464	
*	2155	17251 0		a	17111 6	102	279	327	329	371	
2155	17087 8	Nyársapát	9	a	17095 1	116	294	337	322	364	
2155	11361 3	Nyékládháza				315	446	420	405	447	
2155	01602 2	Nyergesújfalu		a		225	344	279	264	245	
2155	15180 3	Nyírábrány		a		311	489	499	484	526	
2155	941	Nyírábrány határ	1			312	490	499	484	526	
2155	15370 0	Nyíradony	9	a	13938 6	289	467	477	462	504	
2155	15453 4	Nyírbátor				340	517	527	512	554	
2155	14050 9	Nyírbogdány	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	
2155	14019 4	Nyíregyháza		m		330	508	518	503	545	
2155	15636 4	Nyíregyháza-Külső				334	512	521	506	548	
2155	15396 5	Nyírgelse	9	a	13938 6	289	467	477	462	504	

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	AT (81)			
						Szentgotthárd határ / Mogersdorf	Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
						1	1	1	1
						606	796	609	601
2155	730	Murakeresztúr határ	1	k,r		149	180	216	229
2155	17897 0	Murony				464	400	390	365
2155	08631 4	Nagyatád				201	231	263	261
2155	11841 4	Nagybátony	9	a	11767 1	362	296	285	261
* 2143	05173 0	Nagycenk				106	13	51	112
2155	15149 8	Nagycsere				510	446	436	411
* 2155	15958 2	Nagydobos mrh.	9	a	15933 5	597	533	523	498
2155	06684 5	Nagydorog	9	a	05926 1	264	228	217	193
2155	15982 2	Nagyecsed	9	a	15495 5	577	513	502	478
2155	08185 1	Nagyharsány rh.	9	a	07468 2	316	347	383	374
* 2155	14498 0	Nagyhát mrh.	9	a	14456 8	505	439	428	404
2155	03798 6	Nagyigmánd-Bábolna				199	143	133	108
2155	15420 3	Nagykálló	9	a	14019 4	548	484	473	449
2155	03624 4	Nagykanizsa		m		134	165	201	214
2155	05397 5	Nagykapornak				90	121	156	170
2155	11643 4	Nagykáta	9	a	13748 9	378	314	304	279
2155	15040 9	Nagykereki	9	a	13912 1	499	435	425	400
2155	17095 1	Nagykőrös				368	304	293	269
* 2155	19133 8	Nagylak mrh.	9	a	18614 8	475	411	401	376
* 2155	07070 6	Nagymányok mh. ipvk.	9	a	06189 5	265	295	298	273
2155	10488 5	Nagymaros	9	a	10447 1	316	244	234	209
2155	10660 9	Nagyoroszi	9	a	11205 2	348	282	271	247
2155	03616 0	Nagyrécsce	9	a	03624 4	134	165	201	214
* 2155	15784 2	Nagyszekeres mrh.	9	a	15495 5	577	513	502	478
2155	18317 8	Nagyszénás	9	a	18614 8	475	411	401	376
2155	01248 4	Nagyszentjános	9	a	01222 9	196	124	114	89
2155	03137 7	Nagytétény				301	230	219	195
2155	05793 5	Nagytétény-Diósd				301	230	219	195
2155	18150 3	Nagytóke	9	a	18093 5	410	346	336	311
2155	11270 6	Nagyút		a		387	321	311	287
2155	10637 7	Nógrád mh.	9	a	11205 2	348	282	271	247
2155	10918 1	Nógrádkövesd	9	a	11205 2	348	282	271	247
2155	13219 1	Novajdrány	9	a	11395 1	467	401	390	366
* 2155	17251 0	Nyárlőrinc mh.	9	a	17111 6	374	311	300	276
2155	17087 8	Nyársapát	9	a	17095 1	368	304	293	269
2155	11361 3	Nyékládháza				450	384	374	349
2155	01602 2	Nyergesújfalu		a		232	160	150	125
2155	15180 3	Nyírábrány		a		529	465	455	430
2155	941	Nyírábrány határ	1			530	466	455	431
2155	15370 0	Nyíradony	9	a	13938 6	507	443	432	408
2155	15453 4	Nyírbátor				558	494	483	459
2155	14050 9	Nyírbogdány	9	a	14019 4	548	484	473	449
2155	14019 4	Nyíregyháza		m		548	484	473	449
2155	15636 4	Nyíregyháza-Külső				552	488	477	453
2155	15396 5	Nyírgelse	9	a	13938 6	507	443	432	408

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárom	Szob határ / Siúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
2155	15735 4	Nyírmada				508	411	330	370	280
2155	11502 2	Nyírtelek	9	a	14019 4	460	363	282	321	232
2155	01404 3	Óbuda	9	a	10124 6	206	109	73	154	136
2155	16824 5	Ócsa	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	15685 1	Ófehértó	9	a	15636 4	464	367	286	325	235
2155	14548 2	Ohat-Pusztakócs	9	a	14456 8	415	318	237	276	187
2155	18796 3	Okány	9	a	18036 4	386	289	240	279	230
2155	13441 1	Olaszliszka-Tolcsva				434	337	256	295	205
*	2155	15644 8	9	a	15636 4	464	367	286	325	235
	2155	18614 8				387	290	247	286	237
2155	01768 1	Oroszlány				146	48	147	228	210
2155	02204 6	Ostffyasszonyfa	9	a	02212 9	118	128	270	352	334
2155	08458 2	Osztopán	9	a	06288 5	283	229	264	345	327
2155	12880 1	Ózd	9	a	12864 5	423	326	245	284	194
*	2155	06775 1	9	a	07146 4	288	209	236	317	299
2155	02485 1	Ölbő-Alsószeleste				104	120	267	348	340
*	2155	16550 6	9	a	16261 0	295	198	169	250	232
*	2155	08482 2	9	a	06288 5	283	229	264	345	327
2155	05074 0	Őriszentpéter				189	206	341	422	404
2155	774	Őriszentpéter határ	1	k		195	211	347	428	410
*	2155	16873 2	9	a	16915 1	263	166	131	212	196
2155	01313 6	Öttevény	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
2155	05330 6	Pácsony	9	a	05371 0	173	163	299	380	362
2155	06593 8	Paks	9	a	06502 9	220	141	148	229	211
*	2143	02873 8				100	116	264	345	337
*	2143	609	1			100	116	264	345	337
*	2155	05058 3	9	a	05033 6	176	193	328	409	391
2155	02931 4	Pannonhalma	9	a	02022 2	68	41	188	270	262
2155	02121 2	Pápa				91	82	224	306	288
2155	04192 1	Papkeszi rh.	9	a	03939 6	150	111	173	254	236
2155	11809 1	Páztó	9	a	11767 1	272	175	94	133	53
2155	14092 1	Pátroha	9	a	14134 1	506	409	328	368	278
2155	11114 6	Pécel	9	a	10074 3	206	109	73	154	136
2155	07294 2	Pécs				350	270	297	378	360
2155	07633 1	Pécs felső	9	a	07385 8	355	275	302	384	365
2155	07385 8	Pécsbánya-Rendező		m		355	275	302	384	365
2155	07377 5	Pécs-Külváros	9	a	07385 8	355	275	302	384	365
2155	07674 5	Pécsvárad rh.	9	a	07385 8	355	275	302	384	365
*	2155	15776 8	9	a	15495 5	489	392	321	360	271
2155	16782 5	Pestszentimre	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	10181 6	Pestszentlőrinc	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	10330 9	Pestszentlőrinc-Kavicsbánya rh.	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	03921 4	Pétfürdő				161	112	164	245	227
2155	03897 6	Péti Gyártelep		a		167	110	162	243	225
2155	03913 1	Péti Műtrágyagyár		a		168	111	163	244	226

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátorajújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyovo	Záhony határ / Csop
						1 883	1 881	1 880	1 956	1 955
2155	15735 4	Nyírmada				182	190	136	52	52
2155	11502 2	Nyírtelek	9	a	14019 4	133	142	88	68	68
2155	01404 3	Óbuda	9	a	10124 6	230	248	270	341	341
2155	16824 5	Ócsa	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	15685 1	Ófehértó	9	a	15636 4	137	146	92	71	71
2155	14548 2	Ohat-Pusztakócs	9	a	14456 8	189	197	143	123	123
2155	18796 3	Okány	9	a	18036 4	305	324	303	282	282
2155	13441 1	Olaszliszka-Tolcsva				107	115	24	129	129
*	2155	15644 8	9	a	15636 4	137	146	92	71	71
	2155	18614 8				313	331	337	316	316
2155	01768 1	Oroszlány				303	322	343	411	411
2155	02204 6	Ostffyasszonyfa	9	a	02212 9	427	446	467	535	535
2155	08458 2	Osztopán	9	a	06288 5	420	439	460	528	528
2155	12880 1	Ózd	9	a	12864 5	9	115	136	204	204
*	2155	06775 1	9	a	07146 4	392	411	432	462	462
2155	02485 1	Ölbő-Alsószeleste				434	452	474	541	541
*	2155	16550 6	9	a	16261 0	325	344	365	360	360
*	2155	08482 2	9	a	06288 5	420	439	460	528	528
2155	05074 0	Őriszentpéter				497	516	537	605	605
2155	774	Őriszentpéter határ	1	k		503	522	543	611	611
*	2155	16873 2	9	a	16915 1	289	308	329	321	321
2155	01313 6	Öttevény	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
2155	05330 6	Pácsony	9	a	05371 0	455	474	495	563	563
2155	06593 8	Paks	9	a	06502 9	305	323	345	412	412
*	2143	02873 8				430	449	470	538	538
*	2143	609	1			430	449	470	538	538
*	2155	05058 3	9	a	05033 6	484	503	524	592	592
2155	02931 4	Pannonhalma	9	a	02022 2	355	374	395	462	462
2155	02121 2	Pápa				381	400	421	488	488
2155	04192 1	Papkeszi rh.	9	a	03939 6	329	348	369	437	437
2155	11809 1	Páztó	9	a	11767 1	174	193	214	281	281
2155	14092 1	Pátroha	9	a	14134 1	180	188	134	19	19
2155	11114 6	Pécel	9	a	10074 3	230	248	270	341	341
2155	07294 2	Pécs				454	472	494	530	530
2155	07633 1	Pécs felső	9	a	07385 8	459	477	499	532	532
2155	07385 8	Pécsbánya-Rendező		m		459	477	499	532	532
2155	07377 5	Pécs-Külváros	9	a	07385 8	459	477	499	532	532
2155	07674 5	Pécsvárad rh.	9	a	07385 8	459	477	499	532	532
*	2155	15776 8	9	a	15495 5	191	199	146	60	60
2155	16782 5	Pestszentimre	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	10181 6	Pestszentlőrinc	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	10330 9	Pestszentlőrinc-Kavicsbánya rh.	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	03921 4	Pétfürdő				320	339	360	428	428
2155	03897 6	Péti Gyártelep		a		318	337	358	426	426
2155	03913 1	Péti Műtrágyagyár		a		319	338	359	427	427

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Care de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdőmajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Rőszke határ / Horgos
						1,2,6 940	1 941	1 942	1 946	1,2,6 712
2155	15735 4	Nyírmada				55	128	198	295	343
2155	11502 2	Nyírtelek	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
2155	01404 3	Óbuda	9	a	10124 6	325	255	238	231	194
2155	16824 5	Ócsa	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	15685 1	Ófehértó	9	a	15636 4	84	84	153	251	299
2155	14548 2	Ohat-Pusztakócs	9	a	14456 8	107	37	107	204	252
2155	18796 3	Okány	9	a	18036 4	267	197	180	32	108
2155	13441 1	Olaszliszka-Tolcsva				145	145	214	312	360
*	2155	15644 8	9	a	15636 4	84	84	153	251	299
	2155	18614 8				301	231	214	68	73
2155	01768 1	Oroszlány				396	326	309	302	264
2155	02204 6	Ostffyasszonyfa	9	a	02212 9	520	450	433	426	388
2155	08458 2	Osztopán	9	a	06288 5	513	443	426	377	302
2155	12880 1	Ózd	9	a	12864 5	219	219	254	343	364
*	2155	06775 1	9	a	07146 4	447	377	360	288	213
2155	02485 1	Ölbő-Alsószeleste				529	459	441	435	396
*	2155	16550 6	9	a	16261 0	345	275	257	219	144
*	2155	08482 2	9	a	06288 5	513	443	426	377	302
2155	05074 0	Őriszentpéter				590	521	503	496	458
2155	774	Őriszentpéter határ	1	k		596	526	509	502	464
*	2155	16873 2	9	a	16915 1	306	236	219	194	119
2155	01313 6	Öttevény	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
2155	05330 6	Pácsony	9	a	05371 0	548	478	461	454	416
2155	06593 8	Paks	9	a	06502 9	398	328	310	304	265
*	2143	02873 8				525	455	438	431	393
*	2143	609	1			525	455	438	431	393
*	2155	05058 3	9	a	05033 6	577	508	490	483	445
2155	02931 4	Pannonhalma	9	a	02022 2	450	380	363	356	318
2155	02121 2	Pápa				474	404	387	380	342
2155	04192 1	Papkeszi rh.	9	a	03939 6	422	352	335	328	290
2155	11809 1	Páztó	9	a	11767 1	279	209	217	210	231
2155	14092 1	Pátroha	9	a	14134 1	96	129	199	296	344
2155	11114 6	Pécel	9	a	10074 3	325	255	238	231	194
2155	07294 2	Pécs				514	444	427	355	280
2155	07633 1	Pécs felső	9	a	07385 8	516	446	429	357	282
2155	07385 8	Pécsbánya-Rendező		m		516	446	429	357	282
2155	07377 5	Pécs-Külváros	9	a	07385 8	516	446	429	357	282
2155	07674 5	Pécsvárad rh.	9	a	07385 8	516	446	429	357	282
*	2155	15776 8	9	a	15495 5	23	109	179	276	324
2155	16782 5	Pestszentimre	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	10181 6	Pestszentlőrinc	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	10330 9	Pestszentlőrinc-Kavicsbánya rh.	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	03921 4	Pétfürdő				413	343	326	319	281
2155	03897 6	Péti Gyártelep		a		411	341	324	317	279
2155	03913 1	Péti Műtrágyagyár		a		412	342	325	318	280

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Őriszentpéter határ / Hodos	
						1	1	1	1	1	
						711	733	731	730	774	
2155	15735 4	Nyírmada				378	556	566	551	593	
2155	11502 2	Nyírtelek	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	
2155	01404 3	Óbuda	9	a	10124 6	168	286	261	246	288	
2155	16824 5	Ócsa	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	
2155	15685 1	Ófehértó	9	a	15636 4	334	512	521	506	548	
2155	14548 2	Ohat-Pusztakócs	9	a	14456 8	287	465	475	459	502	
2155	18796 3	Okány	9	a	18036 4	191	369	416	428	470	
2155	13441 1	Olaszliszka-Tolcsva				389	519	493	478	520	
*	2155	15644 8	9	a	15636 4	334	512	521	506	548	
	2155	18614 8				155	333	381	398	472	
2155	01768 1	Oroszlány				238	317	256	241	221	
2155	02204 6	Ostffyasszonyfa	9	a	02212 9	362	319	157	142	93	
2155	08458 2	Osztopán	9	a	06288 5	216	143	72	88	200	
2155	12880 1	Ózd	9	a	12864 5	378	508	482	467	509	
*	2155	06775 1	9	a	07146 4	127	113	161	178	289	
2155	02485 1	Ölbő-Alsószeleste				371	320	157	142	93	
*	2155	16550 6	9	a	16261 0	59	237	285	302	380	
*	2155	08482 2	9	a	06288 5	216	143	72	88	200	
2155	05074 0	Őriszentpéter				410	287	125	110	7	
2155	774	Őriszentpéter határ	1	k		416	293	131	116	0	
*	2155	16873 2	9	a	16915 1	123	301	320	305	347	
2155	01313 6	Öttevény	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	
2155	05330 6	Pácsony	9	a	05371 0	368	245	83	68	49	
2155	06593 8	Paks	9	a	06502 9	235	218	207	217	267	
*	2143	02873 8				367	393	231	216	166	
*	2143	609	1			367	393	231	216	166	
*	2155	05058 3	9	a	05033 6	397	274	112	97	19	
2155	02931 4	Pannonhalma	9	a	02022 2	292	330	205	190	171	
2155	02121 2	Pápa				316	326	164	149	130	
2155	04192 1	Papkeszi rh.	9	a	03939 6	264	271	187	172	174	
2155	11809 1	Páztó	9	a	11767 1	238	357	331	316	358	
2155	14092 1	Pátroha	9	a	14134 1	379	557	566	551	593	
2155	11114 6	Pécel	9	a	10074 3	168	286	261	246	288	
2155	07294 2	Pécs				194	49	119	136	248	
2155	07633 1	Pécs felső	9	a	07385 8	196	44	124	141	253	
2155	07385 8	Pécsbánya-Rendező		m		196	44	124	141	253	
2155	07377 5	Pécs-Külváros	9	a	07385 8	196	44	124	141	253	
2155	07674 5	Pécsvárad rh.	9	a	07385 8	196	44	124	141	253	
*	2155	15776 8	9	a	15495 5	359	537	547	532	574	
2155	16782 5	Pestszentimre	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	
2155	10181 6	Pestszentlőrinc	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	
2155	10330 9	Pestszentlőrinc-Kavicsbánya rh.	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	
2155	03921 4	Pétfürdő				255	262	198	183	185	
2155	03897 6	Péti Gyártelep		a		253	260	204	189	192	
2155	03913 1	Péti Műtrágyagyár		a		254	261	205	190	193	

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	AT (81)			
						Szentgotthárd határ / Mogersdorf	Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
						1 606	1 796	1 609	1 601
2155	15735 4	Nyírmada				596	532	522	497
2155	11502 2	Nyírtelek	9	a	14019 4	548	484	473	449
2155	01404 3	Óbuda	9	a	10124 6	301	230	219	195
2155	16824 5	Ócsa	9	a	10025 5	301	230	219	195
2155	15685 1	Ófehértó	9	a	15636 4	552	488	477	453
2155	14548 2	Ohat-Pusztakócs	9	a	14456 8	505	439	428	404
2155	18796 3	Okány	9	a	18036 4	474	410	399	375
2155	13441 1	Olaszliszka-Tolcsva				524	458	447	423
*	2155	15644 8	9	a	15636 4	552	488	477	453
	2155	18614 8				475	411	401	376
2155	01768 1	Oroszlány				218	169	159	134
2155	02204 6	Ostffyasszonyfa	9	a	02212 9	80	87	109	107
2155	08458 2	Osztopán	9	a	06288 5	233	264	274	272
2155	12880 1	Ózd	9	a	12864 5	513	447	436	412
*	2155	06775 1	9	a	07146 4	323	312	301	277
2155	02485 1	Ölbő-Alsószeleste				80	87	94	93
*	2155	16550 6	9	a	16261 0	383	319	308	284
*	2155	08482 2	9	a	06288 5	233	264	274	272
2155	05074 0	Őriszentpéter				65	125	161	178
2155	774	Őriszentpéter határ	1	k		71	131	166	184
*	2155	16873 2	9	a	16915 1	350	286	276	251
2155	01313 6	Öttevény	9	a	01289 8	158	87	76	52
2155	05330 6	Pácsony	9	a	05371 0	82	113	148	162
2155	06593 8	Paks	9	a	06502 9	280	244	233	209
*	2143	02873 8				154	38	0	89
*	2143	609	1			154	38	0	89
*	2155	05058 3	9	a	05033 6	52	112	148	165
2155	02931 4	Pannonhalma	9	a	02022 2	164	92	81	57
2155	02121 2	Pápa				126	93	82	80
2155	04192 1	Papkeszi rh.	9	a	03939 6	187	173	163	139
2155	11809 1	Pásztó	9	a	11767 1	362	296	285	261
2155	14092 1	Pátroha	9	a	14134 1	596	530	520	495
2155	11114 6	Pécel	9	a	10074 3	301	230	219	195
2155	07294 2	Pécs				281	311	347	338
2155	07633 1	Pécs felső	9	a	07385 8	286	317	352	343
2155	07385 8	Pécsbánya-Rendező		m		286	317	352	343
2155	07377 5	Pécs-Külváros	9	a	07385 8	286	317	352	343
2155	07674 5	Pécsvárad rh.	9	a	07385 8	286	317	352	343
*	2155	15776 8	9	a	15495 5	577	513	502	478
2155	16782 5	Pestszentimre	9	a	10025 5	301	230	219	195
2155	10181 6	Pestszentlőrinc	9	a	10025 5	301	230	219	195
2155	10330 9	Pestszentlőrinc-Kavicsbánya rh.	9	a	10025 5	301	230	219	195
2155	03921 4	Pétfürdő				198	184	174	150
2155	03897 6	Péti Gyártelep		a		205	191	180	156
2155	03913 1	Péti Műtrágyagyár		a		206	192	181	157

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárom	Szob határ / Siúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo
						1 889	1 888	1 887	1,2,6 885	1,2,6 884
2155	17145 4	Petőfiszállás	9	a	17137 1	308	211	176	258	214
* 2143	02659 1	Petőháza				85	101	248	329	321
2155	13680 4	Pilis	9	a	13722 4	262	165	130	208	158
2155	01453 0	Piliscsaba	9	a	01495 1	151	54	100	182	173
2155	01438 1	Pilisvörösvár	9	a	10124 6	206	109	73	154	136
2155	05983 2	Pincehely				235	156	183	264	246
* 2143	02683 1	Pinnye				94	110	257	339	330
2155	17699 0	Piroska-Gyártelep		a,k		303	205	157	196	146
* 2155	01560 2	Piszke mrh.				130	33	122	203	195
2155	15024 3	Pocsaj-Esztár	9	a	13912 1	411	314	243	282	193
2155	14811 4	Polgár mrh.	9	a	14019 4	460	363	282	321	232
2155	04275 4	Polgárdi-lpartelepek	9	a	03269 8	164	85	136	217	199
* 2155	15552 3	Porcsalma-Tyukod mrh.	9	a	15495 5	489	392	321	360	271
2155	14571 4	Poroszló	9	a	11296 1	316	219	138	177	88
2155	02220 2	Porpác	9	a	02212 9	118	128	270	352	334
2155	11973 5	Portelek	9	a	13748 9	291	193	145	184	134
2155	07153 0	Pörboly				297	218	245	326	308
2155	11940 4	Pusztamonostor	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	05876 8	Pusztaszabolcs	9	a	05843 8	214	119	101	182	164
2155	13862 8	Püspökladány		m		368	271	222	261	178
2155	12823 1	Putnok	9	a	12781 1	396	299	218	258	168
2155	05306 6	Püspökmolnári	9	a	02246 7	127	143	290	372	358
* 2155	03095 7	Rábapordány mrh.	9	a	02576 7	55	71	219	300	292
* 2143	02592 4	Rábatamási	9	a	02576 7	55	71	219	300	292
2155	01974 5	Rajka				3	101	248	330	321
2155	889	Rajka határ	1	k		0	103	251	332	324
2155	11486 8	Rakamaz	9	a	11445 4	411	313	232	272	182
2155	10074 3	Rákos		a,m		206	109	73	154	136
2155	11528 7	Rákoshegy	9	a	10074 3	206	109	73	154	136
2155	10140 2	Rákospalota-Újpest		a		206	109	73	154	136
* 2155	10082 6	Rákosrendező	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	10272 3	Rákosszentmihály	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	12153 3	Recsk-Parádfürdő mrh.				329	232	151	190	47
2155	02436 4	Répcelak				84	100	247	328	320
2155	10769 8	Rétság mh.	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	05942 8	Rétszilas	9	a	05983 2	235	156	183	264	246
2155	04507 0	Révfülöp	9	a	04598 9	169	160	253	334	316
2155	10785 4	Romhány	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	13102 9	Rudabánya rh.	9	a	12781 1	396	299	218	258	168
2155	12724 1	Sajóbábony		a		387	290	209	249	159
2155	12716 7	Sajóecseg	9	a	12674 8	373	276	195	234	145
2155	12740 7	Sajószentpéter				389	292	211	250	160
2155	11874 5	Salgótarján külső				314	216	135	175	11
2155	14415 4	Sáp	9	a	13862 8	368	271	222	261	178
2155	14944 3	Sáránd	9	a	13912 1	411	314	243	282	193
2155	05926 1	Sárbogárd		m		204	125	152	233	215

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátorajújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyovo	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
						883	881	880	956	955
2155	17145 4	Petőfiszállás	9	a	17137 1	296	315	336	322	322
* 2143	02659 1	Petőháza				414	433	454	522	522
2155	13680 4	Pilis	9	a	13722 4	240	259	280	266	266
2155	01453 0	Piliscsaba	9	a	01495 1	267	285	307	374	374
2155	01438 1	Pilisvörösvár	9	a	10124 6	230	248	270	341	341
2155	05983 2	Pincehely				339	358	379	447	447
* 2143	02683 1	Pinnye				424	442	464	531	531
2155	17699 0	Piroska-Gyártelep		a,k		228	247	268	250	250
* 2155	01560 2	Piszke mrh.				288	307	328	396	396
2155	15024 3	Pocsaj-Esztár	9	a	13912 1	182	191	137	116	116
2155	14811 4	Polgár mrh.	9	a	14019 4	133	142	88	68	68
2155	04275 4	Polgárdi-lpartelepek	9	a	03269 8	293	311	332	400	400
* 2155	15552 3	Porcsalma-Tyukod mrh.	9	a	15495 5	191	199	146	60	60
2155	14571 4	Poroszló	9	a	11296 1	101	120	141	209	209
2155	02220 2	Porpác	9	a	02212 9	427	446	467	535	535
2155	11973 5	Portelek	9	a	13748 9	216	235	256	238	238
2155	07153 0	Pörboly				401	420	441	454	454
2155	11940 4	Pusztamonostor	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	05876 8	Pusztaszabolcs	9	a	05843 8	257	276	297	365	365
2155	13862 8	Püspökladány		m		191	210	181	160	160
2155	12823 1	Putnok	9	a	12781 1	21	88	110	177	177
2155	05306 6	Püspökmolnári	9	a	02246 7	451	470	491	559	559
* 2155	03095 7	Rábapordány mrh.	9	a	02576 7	385	404	425	493	493
* 2143	02592 4	Rábatamási	9	a	02576 7	385	404	425	493	493
2155	01974 5	Rajka				415	433	455	522	522
2155	889	Rajka határ	1	k		417	436	457	525	525
2155	11486 8	Rakamaz	9	a	11445 4	84	92	47	114	114
2155	10074 3	Rákos		a,m		230	248	270	341	341
2155	11528 7	Rákoshegy	9	a	10074 3	230	248	270	341	341
2155	10140 2	Rákospalota-Újpest		a		230	248	270	341	341
* 2155	10082 6	Rákosrendező	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	10272 3	Rákosszentmihály	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	12153 3	Recsk-Parádfürdő mrh.				142	160	182	249	249
2155	02436 4	Répcelak				414	432	454	521	521
2155	10769 8	Rétság mh.	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	05942 8	Rétszilas	9	a	05983 2	339	358	379	447	447
2155	04507 0	Révfülöp	9	a	04598 9	410	428	450	517	517
2155	10785 4	Romhány	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	13102 9	Rudabánya rh.	9	a	12781 1	21	88	110	177	177
2155	12724 1	Sajóbábony		a		40	79	101	168	168
2155	12716 7	Sajóecseg	9	a	12674 8	44	65	86	154	154
2155	12740 7	Sajószentpéter				29	81	102	170	170
2155	11874 5	Salgótarján külső				178	197	218	286	286
2155	14415 4	Sáp	9	a	13862 8	191	210	181	160	160
2155	14944 3	Sáránd	9	a	13912 1	182	191	137	116	116
2155	05926 1	Sárbogárd		m		308	327	348	416	416

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Care de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdőmajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Rőszke határ / Horgos
						1,2,6 940	1 941	1 942	1 946	1,2,6 712
2155	17145 4	Petőfiszállás	9	a	17137 1	306	236	219	147	72
* 2143	02659 1	Petőháza				509	440	422	415	377
2155	13680 4	Pilis	9	a	13722 4	250	180	163	156	130
2155	01453 0	Piliscsaba	9	a	01495 1	362	292	275	268	231
2155	01438 1	Pilisvörösvár	9	a	10124 6	325	255	238	231	194
2155	05983 2	Pincehely				432	363	345	338	300
* 2143	02683 1	Pinnye				519	449	432	425	387
2155	17699 0	Piroska-Gyártelep		a,k		234	164	147	140	161
* 2155	01560 2	Piszke mrh.				383	314	296	289	252
2155	15024 3	Pocsaj-Esztár	9	a	13912 1	101	31	101	198	246
2155	14811 4	Polgár mrh.	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
2155	04275 4	Polgárdi-lpartelepek	9	a	03269 8	385	316	298	291	253
* 2155	15552 3	Porcsalma-Tyukod mrh.	9	a	15495 5	23	109	179	276	324
2155	14571 4	Poroszló	9	a	11296 1	206	136	148	237	258
2155	02220 2	Porpác	9	a	02212 9	520	450	433	426	388
2155	11973 5	Portelek	9	a	13748 9	222	152	135	128	149
2155	07153 0	Pörboly				438	369	351	279	205
2155	11940 4	Pusztamonostor	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	05876 8	Pusztaszabolcs	9	a	05843 8	350	280	263	256	218
2155	13862 8	Püspökladány		m		144	75	57	155	203
2155	12823 1	Putnok	9	a	12781 1	193	192	228	317	338
2155	05306 6	Püspökmolnári	9	a	02246 7	544	474	457	450	412
* 2155	03095 7	Rábapordány mrh.	9	a	02576 7	480	410	393	386	348
* 2143	02592 4	Rábatamási	9	a	02576 7	480	410	393	386	348
2155	01974 5	Rajka				510	440	422	416	378
2155	889	Rajka határ	1	k		512	442	425	418	380
2155	11486 8	Rakamaz	9	a	11445 4	130	130	199	297	345
2155	10074 3	Rákos		a,m		325	255	238	231	194
2155	11528 7	Rákoshegy	9	a	10074 3	325	255	238	231	194
2155	10140 2	Rákospalota-Újpest		a		325	255	238	231	194
* 2155	10082 6	Rákosrendező	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	10272 3	Rákosszentmihály	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	12153 3	Recsk-Parádfürdő mrh.				246	177	188	253	274
2155	02436 4	Répcelak				509	439	421	415	376
2155	10769 8	Rétság mh.	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	05942 8	Rétszilas	9	a	05983 2	432	363	345	338	300
2155	04507 0	Révfülöp	9	a	04598 9	503	433	415	409	370
2155	10785 4	Romhány	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	13102 9	Rudabánya rh.	9	a	12781 1	193	192	228	317	338
2155	12724 1	Sajóbábony		a		184	183	219	308	329
2155	12716 7	Sajóecseg	9	a	12674 8	170	169	204	294	315
2155	12740 7	Sajószentpéter				185	185	220	309	330
2155	11874 5	Salgótarján külső				283	213	225	251	272
2155	14415 4	Sáp	9	a	13862 8	144	75	57	155	203
2155	14944 3	Sáránd	9	a	13912 1	101	31	101	198	246
2155	05926 1	Sárbogárd		m		401	331	314	307	269

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hódos	
						1	1	1	1	1	
						711	733	731	730	774	
2155	17145 4	Petőfiszállás	9	a	17137 1	76	254	302	319	393	
* 2143	02659 1	Petőháza				352	382	220	205	155	
2155	13680 4	Pilis	9	a	13722 4	134	312	319	304	346	
2155	01453 0	Piliscsaba	9	a	01495 1	210	329	293	278	259	
2155	01438 1	Pilisvörösvár	9	a	10124 6	168	286	261	246	288	
2155	05983 2	Pincehely				224	164	153	170	282	
* 2143	02683 1	Pinnye				361	375	213	198	149	
2155	17699 0	Piroska-Gyártelep		a,k		172	350	360	345	387	
* 2155	01560 2	Piszke mrh.				232	344	272	257	238	
2155	15024 3	Pocsaj-Esztár	9	a	13912 1	281	459	469	454	496	
2155	14811 4	Polgár mrh.	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	
2155	04275 4	Polgárdi-lpartelepek	9	a	03269 8	228	234	184	169	211	
* 2155	15552 3	Porcsalma-Tyukod mrh.	9	a	15495 5	359	537	547	532	574	
2155	14571 4	Poroszló	9	a	11296 1	271	402	376	361	403	
2155	02220 2	Porpác	9	a	02212 9	362	319	157	142	93	
2155	11973 5	Portelek	9	a	13748 9	160	338	348	333	375	
2155	07153 0	Pörboly				118	122	170	187	298	
2155	11940 4	Pusztamonostor	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	
2155	05876 8	Pusztaszabolcs	9	a	05843 8	192	245	226	211	261	
2155	13862 8	Püspökladány		m		238	415	425	410	452	
2155	12823 1	Putnok	9	a	12781 1	351	482	456	441	483	
2155	05306 6	Püspökmolnári	9	a	02246 7	386	295	133	118	69	
* 2155	03095 7	Rábapordány mrh.	9	a	02576 7	322	363	201	185	141	
* 2143	02592 4	Rábatamási	9	a	02576 7	322	363	201	185	141	
2155	01974 5	Rajka				352	396	253	238	193	
2155	889	Rajka határ	1	k		354	398	255	240	195	
2155	11486 8	Rakamaz	9	a	11445 4	365	496	470	455	497	
2155	10074 3	Rákos		a,m		168	286	261	246	288	
2155	11528 7	Rákoshegy	9	a	10074 3	168	286	261	246	288	
2155	10140 2	Rákospalota-Újpest		a		168	286	261	246	288	
* 2155	10082 6	Rákosrendező	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	
2155	10272 3	Rákosszentmihály	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	
2155	12153 3	Recsk-Parádfürdő mrh.				287	414	388	373	415	
2155	02436 4	Répcelak				351	338	176	161	112	
2155	10769 8	Rétság mh.	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	
2155	05942 8	Rétszilas	9	a	05983 2	224	164	153	170	282	
2155	04507 0	Révfülöp	9	a	04598 9	330	257	107	92	109	
2155	10785 4	Romhány	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	
2155	13102 9	Rudabánya rh.	9	a	12781 1	351	482	456	441	483	
2155	12724 1	Sajóbábony		a		342	473	447	432	474	
2155	12716 7	Sajóecseg	9	a	12674 8	328	459	433	418	460	
2155	12740 7	Sajószentpéter				344	474	448	433	475	
2155	11874 5	Salgótarján külső				280	399	373	358	400	
2155	14415 4	Sáp	9	a	13862 8	238	415	425	410	452	
2155	14944 3	Sáránd	9	a	13912 1	281	459	469	454	496	
2155	05926 1	Sárboárd		m		211	195	183	200	251	

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	AT (81)			
						Szentgotthárd határ / Mogersdorf	Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
						1	1	1	1
						606	796	609	601
2155	17145 4	Petőfiszállás	9	a	17137 1	396	330	321	297
* 2143	02659 1	Petőháza				143	27	16	73
2155	13680 4	Pilis	9	a	13722 4	350	286	275	251
2155	01453 0	Piliscsaba	9	a	01495 1	246	174	164	139
2155	01438 1	Pilisvörösvár	9	a	10124 6	301	230	219	195
2155	05983 2	Pincehely				295	259	248	224
* 2143	02683 1	Pinnye				136	18	21	83
2155	17699 0	Piroska-Gyártelep		a,k		390	326	316	291
* 2155	01560 2	Piszke mrh.				225	154	143	119
2155	15024 3	Pocsaj-Esztár	9	a	13912 1	499	435	425	400
2155	14811 4	Polgár mrh.	9	a	14019 4	548	484	473	449
2155	04275 4	Polgárdi-lpartelepek	9	a	03269 8	224	188	177	153
* 2155	15552 3	Porcsalma-Tyukod mrh.	9	a	15495 5	577	513	502	478
2155	14571 4	Poroszló	9	a	11296 1	406	340	329	305
2155	02220 2	Porpác	9	a	02212 9	80	87	109	107
2155	11973 5	Portelek	9	a	13748 9	378	314	304	279
2155	07153 0	Pörbölly				332	321	310	286
2155	11940 4	Pusztamonostor	9	a	11205 2	348	282	271	247
2155	05876 8	Pusztaszabolcs	9	a	05843 8	274	237	227	202
2155	13862 8	Püspökladány		m		456	392	381	357
2155	12823 1	Putnok	9	a	12781 1	486	420	410	385
2155	05306 6	Püspökmolnári	9	a	02246 7	56	62	98	116
* 2155	03095 7	Rábapordány mrh.	9	a	02576 7	128	56	46	44
* 2143	02592 4	Rábatamási	9	a	02576 7	128	56	46	44
2155	01974 5	Rajka				180	109	98	19
2155	889	Rajka határ	1	k		182	111	100	22
2155	11486 8	Rakamaz	9	a	11445 4	500	434	424	399
2155	10074 3	Rákos		a,m		301	230	219	195
2155	11528 7	Rákoshegy	9	a	10074 3	301	230	219	195
2155	10140 2	Rákospalota-Újpest		a		301	230	219	195
* 2155	10082 6	Rákosrendező	9	a	10025 5	301	230	219	195
2155	10272 3	Rákosszentmihály	9	a	10025 5	301	230	219	195
2155	12153 3	Recsk-Parádfürdő mrh.				419	353	342	318
2155	02436 4	Répcelak				99	85	74	73
2155	10769 8	Rétság mh.	9	a	11205 2	348	282	271	247
2155	05942 8	Rétszilas	9	a	05983 2	295	259	248	224
2155	04507 0	Révfülöp	9	a	04598 9	142	162	159	158
2155	10785 4	Romhány	9	a	11205 2	348	282	271	247
2155	13102 9	Rudabánya rh.	9	a	12781 1	486	420	410	385
2155	12724 1	Sajóbábony		a		477	411	400	376
2155	12716 7	Sajóecseg	9	a	12674 8	463	397	386	362
2155	12740 7	Sajószentpéter				478	412	402	377
2155	11874 5	Salgótarján külső				403	337	327	302
2155	14415 4	Sáp	9	a	13862 8	456	392	381	357
2155	14944 3	Sáránd	9	a	13912 1	499	435	425	400
2155	05926 1	Sárbogárd		m		264	228	217	193

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárom	Szob határ / Siúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
2155	18739 3	Sarkad				415	318	269	308	259
2155	05892 5	Sárosd	9	a	05884 2	201	122	129	211	193
2155	13466 8	Sárospatak				446	349	268	307	218
2155	02212 9	Sárvár				118	128	270	352	334
2155	07203 3	Sásd				298	219	246	327	309
2155	13482 5	Sátoraljaújhely				456	359	278	317	227
2155	880	Sátoraljaújhely határ	1			457	360	279	318	228
2155	08078 8	Sellye				351	276	303	384	366
2155	11759 8	Selyp	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	08177 8	Siklós rh.	9	a	07468 2	385	306	333	414	396
2155	05967 5	Simontornya	9	a	05983 2	235	156	183	264	246
2155	03350 6	Siófok				200	133	184	265	247
2155	41327 8	Siófok-Teher	9	a	03350 6	200	133	184	265	247
*	2155	Solt rh.	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	16287 5	Soltvadkert				305	208	179	260	242
2155	01420 9	Solymár	9	a	10124 6	206	109	73	154	136
*	2155	Somogyjád mrh.				263	210	261	342	324
*	2155	Somogymeggyes mrh.	9	a	03350 6	200	133	184	265	247
2155	06379 2	Somogyszob		m		264	244	296	377	359
*	2155	Somogyvár mrh.				250	197	248	329	311
2155	11924 8	Somoskőújfalu	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	884	Somoskőújfalu határ	1,2,6			324	226	145	185	0
*	2143	Sopron		k,m,r		111	127	274	355	347
*	2143	Sopron RX				111	127	274	355	347
*	2143	Sopron határ	1	k,r		111	127	274	355	347
2155	10322 6	Soroksár		a		206	109	73	154	136
2155	10116 2	Soroksári út		m		206	109	73	154	136
2155	11064 3	Soroksár-Terminál		a,c,k,r		206	109	73	154	136
2155	14035 0	Sóstóhegy	9	a	14019 4	460	363	282	321	232
2155	11601 2	Sülysáp	9	a	13748 9	291	193	145	184	134
2155	04663 1	Sümeg	9	a	04689 6	141	131	266	348	330
2155	04655 7	Sümegi Bazaltbánya mrh.		a		154	144	269	361	332
2155	01552 9	Süttő				128	31	124	205	197
2155	03285 4	Szabadbattyán	9	a	03269 8	164	85	136	217	199
2155	05884 2	Szabadegyháza				201	122	129	211	193
2155	18044 8	Szabadkígyós	9	a	18036 4	386	289	240	279	230
2155	16220 6	Szabadszállás	9	a	16261 0	295	198	169	250	232
2155	13771 1	Szajol				301	204	155	194	144
2155	06130 9	Szakály-Hőgyész	9	a	06163 0	266	187	214	295	277
*	2155	Szalkszentmárton mrh.	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
*	2155	Szalonna mrh.				415	318	237	277	187
2155	03400 9	Szántód-Köröshegy				213	146	197	278	260
2155	03079 1	Szany-Rábaszentandrás	9	a	02576 7	55	71	219	300	292
2155	01107 2	Szárliget	9	a	01131 2	131	34	132	213	195
2155	18259 2	Szarvas	9	a	13771 1	301	204	155	194	144
2155	17186 8	Szatymaz	9	a	17137 1	308	211	176	258	214

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátoraljaújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyovo	Záhony határ / Csop
						1 883	1 881	1 880	1 956	1 955
2155	18739 3	Sarkad				286	305	275	255	255
2155	05892 5	Sárosd	9	a	05884 2	286	305	326	393	393
2155	13466 8	Sárospatak				119	128	11	142	142
2155	02212 9	Sárvár				427	446	467	535	535
2155	07203 3	Sásd				402	421	442	510	510
2155	13482 5	Sátoraljaújhely				129	138	1	151	151
2155	880	Sátoraljaújhely határ	1			130	138	0	152	152
2155	08078 8	Sellye				459	478	499	567	567
2155	11759 8	Selyp	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	08177 8	Siklós rh.	9	a	07468 2	489	508	529	562	562
2155	05967 5	Simontornya	9	a	05983 2	339	358	379	447	447
2155	03350 6	Siófok				340	359	380	448	448
2155	41327 8	Siófok-Teher	9	a	03350 6	340	359	380	448	448
*	2155	16410 3	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	16287 5	Soltvadkert				335	354	375	370	370
2155	01420 9	Solymár	9	a	10124 6	230	248	270	341	341
*	2155	08441 8				417	436	457	525	525
*	2155	08326 1	9	a	03350 6	340	359	380	448	448
2155	06379 2	Somogyuszob		m		452	471	492	560	560
*	2155	08474 9				404	423	444	512	512
2155	11924 8	Somoskőújfalu	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	884	Somoskőújfalu határ	1,2,6			188	207	228	296	296
*	2143	02725 0		k,m,r		441	459	481	548	548
*	2143	07963 2				441	459	481	548	513
*	2143	796	1	k,r		441	459	481	548	513
2155	10322 6	Soroksár		a		230	248	270	341	341
2155	10116 2	Soroksári út		m		230	248	270	341	341
2155	11064 3	Soroksár-Terminál		a,c,k,r		230	248	270	341	341
2155	14035 0	Sóstóhegy	9	a	14019 4	133	142	88	68	68
2155	11601 2	Sülysáp	9	a	13748 9	216	235	256	238	238
2155	04663 1	Sümeg	9	a	04689 6	423	442	463	531	531
2155	04655 7	Sümegi Bazaltbánya mrh.		a		425	444	465	533	533
2155	01552 9	Süttő				290	309	330	398	398
2155	03285 4	Szabadbattyán	9	a	03269 8	293	311	332	400	400
2155	05884 2	Szabadegyháza				286	305	326	393	393
2155	18044 8	Szabadkígyós	9	a	18036 4	305	324	303	282	282
2155	16220 6	Szabadszállás	9	a	16261 0	325	344	365	360	360
2155	13771 1	Szajol				223	242	248	227	227
2155	06130 9	Szakály-Hőgyész	9	a	06163 0	370	389	410	478	478
*	2155	16378 2	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
*	2155	12989 0				68	107	129	196	196
2155	03400 9	Szántód-Köröshegy				353	372	393	461	461
2155	03079 1	Szany-Rábaszentandrás	9	a	02576 7	385	404	425	493	493
2155	01107 2	Szárliget	9	a	01131 2	289	307	329	396	396
2155	18259 2	Szarvas	9	a	13771 1	223	242	248	227	227
2155	17186 8	Szatymaz	9	a	17137 1	296	315	336	322	322

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Care de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdőmajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkösháza határ / Curtici	Rőszke határ / Horgos
						1,2,6 940	1 941	1 942	1 946	1,2,6 712
2155	18739 3	Sarkad				239	169	152	61	138
2155	05892 5	Sárosd	9	a	05884 2	379	309	292	285	247
2155	13466 8	Sárospatak				158	157	227	324	372
2155	02212 9	Sárvár				520	450	433	426	388
2155	07203 3	Sásd				495	426	408	362	287
2155	13482 5	Sátoraljaújhely				167	167	236	334	382
2155	880	Sátoraljaújhely határ	1			168	168	237	335	383
2155	08078 8	Sellye				552	482	465	397	322
2155	11759 8	Selyp	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	08177 8	Siklós rh.	9	a	07468 2	547	477	459	387	313
2155	05967 5	Simontornya	9	a	05983 2	432	363	345	338	300
2155	03350 6	Siófok				433	363	346	339	301
2155	41327 8	Siófok-Teher	9	a	03350 6	433	363	346	339	301
*	2155	16410 3	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	16287 5	Soltvadkert				355	285	267	210	135
2155	01420 9	Solymár	9	a	10124 6	325	255	238	231	194
*	2155	08441 8				510	440	423	398	323
*	2155	08326 1	9	a	03350 6	433	363	346	339	301
2155	06379 2	Somogyaszob		m		545	475	458	418	343
*	2155	08474 9				497	427	410	403	336
2155	11924 8	Somoskőújfalu	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	884	Somoskőújfalu határ	1,2,6			293	223	235	261	282
*	2143	02725 0		k,m,r		536	466	448	440	403
*	2143	07963 2				536	466	448	440	403
*	2143	796	1	k,r		536	466	448	440	403
2155	10322 6	Soroksár		a		325	255	238	231	194
2155	10116 2	Soroksári út		m		325	255	238	231	194
2155	11064 3	Soroksár-Terminál		a,c,k,r		325	255	238	231	194
2155	14035 0	Sóstóhegy	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
2155	11601 2	Sülysáp	9	a	13748 9	222	152	135	128	149
2155	04663 1	Sümeg	9	a	04689 6	516	446	429	422	384
2155	04655 7	Sümegi Bazaltbánya mrh.		a		518	449	431	424	386
2155	01552 9	Süttő				385	316	298	291	254
2155	03285 4	Szabadbattyán	9	a	03269 8	385	316	298	291	253
2155	05884 2	Szabadegyháza				379	309	292	285	247
2155	18044 8	Szabadkígyós	9	a	18036 4	267	197	180	32	108
2155	16220 6	Szabadszállás	9	a	16261 0	345	275	257	219	144
2155	13771 1	Szajol				212	142	124	118	139
2155	06130 9	Szakály-Hőgyész	9	a	06163 0	463	393	376	367	292
*	2155	16378 2	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
*	2155	12989 0				212	211	247	336	357
2155	03400 9	Szántód-Köröshegy				446	376	359	352	314
2155	03079 1	Szany-Rábaszentandrás	9	a	02576 7	480	410	393	386	348
2155	01107 2	Szárliget	9	a	01131 2	381	312	294	287	249
2155	18259 2	Szarvas	9	a	13771 1	212	142	124	118	139
2155	17186 8	Szatymaz	9	a	17137 1	306	236	219	147	72

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Bei Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Őriszentpéter határ / Hódos	
						1	1	1	1	1	
						711	733	731	730	774	
2155	18739 3	Sarkad				220	398	446	457	500	
2155	05892 5	Sárosd	9	a	05884 2	221	218	206	198	248	
2155	13466 8	Sárospatak				401	532	506	491	533	
2155	02212 9	Sárvár				362	319	157	142	93	
2155	07203 3	Sásd				201	101	117	134	246	
2155	13482 5	Sátoraljaújhely				411	541	515	500	542	
2155	880	Sátoraljaújhely határ	1			412	542	516	501	543	
2155	08078 8	Sellye				236	66	99	115	227	
2155	11759 8	Selyp	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	
2155	08177 8	Siklós rh.	9	a	07468 2	227	13	155	171	283	
2155	05967 5	Simontornya	9	a	05983 2	224	164	153	170	282	
2155	03350 6	Siófok				275	236	137	122	208	
2155	41327 8	Siófok-Teher	9	a	03350 6	275	236	137	122	208	
*	2155	16410 3	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	
2155	16287 5	Soltvadkert				50	228	276	293	390	
2155	01420 9	Solymár	9	a	10124 6	168	286	261	246	288	
*	2155	08441 8				237	164	93	109	201	
*	2155	08326 1	9	a	03350 6	275	236	137	122	208	
2155	06379 2	Somogyaszob		m		257	184	31	48	159	
*	2155	08474 9				250	177	106	102	188	
2155	11924 8	Somoskőújfalu	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	
2155	884	Somoskőújfalu határ	1,2,6			290	409	383	368	410	
*	2143	02725 0		k,m,r		378	357	195	180	131	
*	2143	07963 2				378	357	195	180	131	
*	2143	796	1	k,r		378	357	195	180	131	
2155	10322 6	Soroksár		a		168	286	261	246	288	
2155	10116 2	Soroksári út		m		168	286	261	246	288	
2155	11064 3	Soroksár-Terminál		a,c,k,r		168	286	261	246	288	
2155	14035 0	Sóstóhegy	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	
2155	11601 2	Sülysáp	9	a	13748 9	160	338	348	333	375	
2155	04663 1	Sümeg	9	a	04689 6	358	277	115	100	81	
2155	04655 7	Sümegi Bazaltbánya mrh.		a		346	273	123	108	94	
2155	01552 9	Süttő				234	342	270	255	236	
2155	03285 4	Szabadbattyán	9	a	03269 8	228	234	184	169	211	
2155	05884 2	Szabadegyháza				221	218	206	198	248	
2155	18044 8	Szabadkígyós	9	a	18036 4	191	369	416	428	470	
2155	16220 6	Szabadszállás	9	a	16261 0	59	237	285	302	380	
2155	13771 1	Szajol				170	348	358	343	385	
2155	06130 9	Szakály-Hőgyész	9	a	06163 0	206	133	122	139	251	
*	2155	16378 2	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	
*	2155	12989 0				370	501	475	460	502	
2155	03400 9	Szántód-Köröshegy				288	228	125	110	196	
2155	03079 1	Szany-Rábaszentandrás	9	a	02576 7	322	363	201	185	141	
2155	01107 2	Szárliget	9	a	01131 2	224	317	256	241	222	
2155	18259 2	Szarvas	9	a	13771 1	170	348	358	343	385	
2155	17186 8	Szatymaz	9	a	17137 1	76	254	302	319	393	

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	AT (81)			
						Szentgotthárd határ / Mogersdorf	Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
						1 606	1 796	1 609	1 601
2155	18739 3	Sarkad				503	439	428	404
2155	05892 5	Sárosd	9	a	05884 2	261	225	214	190
2155	13466 8	Sárospatak				536	470	459	435
2155	02212 9	Sárvár				80	87	109	107
2155	07203 3	Sásd				279	309	312	287
2155	13482 5	Sátoraljaújhely				546	480	469	445
2155	880	Sátoraljaújhely határ	1			547	481	470	446
2155	08078 8	Sellye				260	291	327	340
2155	11759 8	Selyp	9	a	11205 2	348	282	271	247
2155	08177 8	Siklós rh.	9	a	07468 2	316	347	383	374
2155	05967 5	Simontornya	9	a	05983 2	295	259	248	224
2155	03350 6	Siófok				238	224	213	189
2155	41327 8	Siófok-Teher	9	a	03350 6	238	224	213	189
*	2155	16410 3	9	a	10025 5	301	230	219	195
2155	16287 5	Soltvadkert				393	329	318	294
2155	01420 9	Solymár	9	a	10124 6	301	230	219	195
*	2155	08441 8				234	256	254	252
*	2155	08326 1	9	a	03350 6	238	224	213	189
	2155	06379 2		m		193	223	255	253
*	2155	08474 9				221	243	241	239
2155	11924 8	Somoskőújfalu	9	a	11205 2	348	282	271	247
2155	884	Somoskőújfalu határ	1,2,6			413	347	337	312
*	2143	02725 0		k,m,r		118	0	38	99
*	2143	07963 2				118	0	38	99
*	2143	796	1	k,r		118	0	38	99
2155	10322 6	Soroksár		a		301	230	219	195
2155	10116 2	Soroksári út		m		301	230	219	195
2155	11064 3	Soroksár-Terminál		a,c,k,r		301	230	219	195
2155	14035 0	Sóstóhegy	9	a	14019 4	548	484	473	449
2155	11601 2	Sülysáp	9	a	13748 9	378	314	304	279
2155	04663 1	Sümeg	9	a	04689 6	114	134	131	129
2155	04655 7	Sümegi Bazaltbánya mrh.		a		127	147	144	142
2155	01552 9	Süttő				223	152	141	117
2155	03285 4	Szabadbattyán	9	a	03269 8	224	188	177	153
2155	05884 2	Szabadegyháza				261	225	214	190
2155	18044 8	Szabadkígyós	9	a	18036 4	474	410	399	375
2155	16220 6	Szabadszállás	9	a	16261 0	383	319	308	284
2155	13771 1	Szajol				388	324	314	289
2155	06130 9	Szakály-Hőgyész	9	a	06163 0	284	290	279	255
*	2155	16378 2	9	a	10025 5	301	230	219	195
*	2155	12989 0				505	439	428	404
2155	03400 9	Szántód-Köröshegy				229	237	226	202
2155	03079 1	Szany-Rábaszentandrás	9	a	02576 7	128	56	46	44
2155	01107 2	Szárliget	9	a	01131 2	219	155	144	120
2155	18259 2	Szarvas	9	a	13771 1	388	324	314	289
2155	17186 8	Szatymaz	9	a	17137 1	396	330	321	297

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárom	Szob határ / Sütőrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
2155	05835 4	Százhalombatta				212	115	98	179	161
2155	10991 8	Szécsény	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	17228 8	Szeged		m		368	271	236	318	271
2155	18531 4	Szeged-Rókus				371	274	239	314	264
2155	18457 2	Szeghalom	9	a	14365 1	402	305	256	296	213
2155	18200 6	Szegvár	9	a	18572 8	383	286	252	294	245
2155	03269 8	Székesfehérvár		m		164	85	136	217	199
2155	03277 1	Székesfehérvár Konténer Terminál		a,c		168	89	140	221	203
2155	18598 3	Székkutas	9	a	18614 8	387	290	247	286	237
2155	06767 8	Szekszárd				269	189	216	297	279
2155	12963 5	Szendről				410	313	232	272	182
2155	06395 8	Szenta		a		274	255	307	388	370
2155	18184 2	Szentes	9	a,m	18093 5	323	225	176	216	166
* 2143	02329 1	Szentgotthárd		m		181	197	344	425	412
* 2143	606	Szentgotthárd határ	1			182	199	346	427	413
2155	07260 3	Szentlőrinc		m		331	252	279	360	342
2155	11445 4	Szerencs		m		411	313	232	272	182
2155	05736 4	Szigetvár				338	267	294	375	357
* 2155	19356 5	Szikáncs mrh. ipvk.	9	a	18572 8	383	286	252	294	245
2155	13144 1	Szikszó	9	a	11395 1	377	280	199	238	149
2155	02378 8	Szil-Sopronnémeti	9	a	02402 6	76	92	240	321	313
2155	12492 5	Szilvásvár	9	a	11296 1	316	219	138	177	88
2155	10504 9	Szob				250	153	1	141	145
2155	887	Szob határ	1	k		251	153	0	142	145
2155	10611 2	Szokolya	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	13748 9	Szolnok		k,m		291	193	145	184	134
2155	13763 8	Szolnok-Teher				296	199	150	190	140
2155	02246 7	Szombathely		m		127	143	290	372	358
2155	18952 2	Szőreg	9	a	18572 8	383	286	252	294	245
2155	08342 8	Tab	9	a	03350 6	200	133	184	265	247
2155	16881 5	Táborfalva	9	a	16915 1	263	166	131	212	196
* 2155	16741 1	Tajó mrh.	9	a	16758 5	333	236	201	283	239
2155	16147 1	Taksony	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	11429 8	Taktaharkány	9	a	11395 1	377	280	199	238	149
2155	13284 5	Tállya		a		423	326	245	284	195
2155	06890 8	Tamási rh.				257	178	204	288	268
2155	11684 8	Tápiógyörgye	9	a	13748 9	291	193	145	184	134
2155	11627 7	Tápiószecső	9	a	13748 9	291	193	145	184	134
2155	11676 4	Tápiószele	9	a	13748 9	291	193	145	184	134
2155	04598 9	Tapolca				169	160	253	334	316
2155	11460 3	Tarcal	9	a	11445 4	411	313	232	272	182
2155	02949 6	Tarjánpuszta	9	a	02022 2	68	41	188	270	262
2155	12302 6	Tarnaszentmiklós	9	a	11288 8	304	207	126	165	75
2155	03160 9	Tárnok				207	111	93	174	156
2155	06262 0	Taszár				292	229	256	337	319
2155	01164 3	Tata				121	24	143	224	206

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátorajújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyevo	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
						883	881	880	956	955
2155	05835 4	Százhalombatta				254	273	294	362	362
2155	10991 8	Szécsény	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	17228 8	Szeged		m		347	366	371	351	351
2155	18531 4	Szeged-Rókus				340	359	365	344	344
2155	18457 2	Szeghalom	9	a	14365 1	226	245	216	195	195
2155	18200 6	Szegvár	9	a	18572 8	320	339	345	324	324
2155	03269 8	Székesfehérvár		m		293	311	332	400	400
2155	03277 1	Székesfehérvár Konténer Terminál		a,c		297	315	336	404	404
2155	18598 3	Székkutas	9	a	18614 8	313	331	337	316	316
2155	06767 8	Szekszárd				373	391	413	480	480
2155	12963 5	Szendről				63	102	124	191	191
2155	06395 8	Szenta		a		463	482	503	571	571
2155	18184 2	Szentes	9	a,m	18093 5	242	261	267	246	246
* 2143	02329 1	Szentgotthárd		m		505	524	545	613	613
* 2143	606	Szentgotthárd határ	1			507	525	547	614	614
2155	07260 3	Szentlőrinc		m		435	454	475	543	543
2155	11445 4	Szerencs		m		84	92	47	114	114
2155	05736 4	Szigetvár				450	469	490	558	558
* 2155	19356 5	Szikáncs mrh. ipvk.	9	a	18572 8	320	339	345	324	324
2155	13144 1	Szikszó	9	a	11395 1	50	59	80	148	148
2155	02378 8	Szil-Sopronnémeti	9	a	02402 6	406	425	446	514	514
2155	12492 5	Szilvásvár	9	a	11296 1	101	120	141	209	209
2155	10504 9	Szob				238	257	278	346	346
2155	887	Szob határ	1	k		239	257	279	346	346
2155	10611 2	Szokolya	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	13748 9	Szolnok		k,m		216	235	256	238	238
2155	13763 8	Szolnok-Teher				222	241	262	246	246
2155	02246 7	Szombathely		m		451	470	491	559	559
2155	18952 2	Szőreg	9	a	18572 8	320	339	345	324	324
2155	08342 8	Tab	9	a	03350 6	340	359	380	448	448
2155	16881 5	Táborfalva	9	a	16915 1	289	308	329	321	321
* 2155	16741 1	Tajó mrh.	9	a	16758 5	321	340	361	347	347
2155	16147 1	Taksony	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	11429 8	Taktaharkány	9	a	11395 1	50	59	80	148	148
2155	13284 5	Tállya		a		96	42	60	127	127
2155	06890 8	Tamási rh.				361	380	401	468	468
2155	11684 8	Tápiógyörgye	9	a	13748 9	216	235	256	238	238
2155	11627 7	Tápiószecső	9	a	13748 9	216	235	256	238	238
2155	11676 4	Tápiószele	9	a	13748 9	216	235	256	238	238
2155	04598 9	Tapolca				410	428	450	517	517
2155	11460 3	Tarcal	9	a	11445 4	84	92	47	114	114
2155	02949 6	Tarjánpuszta	9	a	02022 2	355	374	395	462	462
2155	12302 6	Tarnaszentmiklós	9	a	11288 8	113	132	153	221	221
2155	03160 9	Tárnok				250	268	290	357	357
2155	06262 0	Taszár				412	431	452	520	520
2155	01164 3	Tata				300	318	340	407	407

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Care de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdőmajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Rőszke határ / Horgos
						1,2,6 940	1 941	1 942	1 946	1,2,6 712
2155	05835 4	Százhalombatta				347	277	260	253	215
2155	10991 8	Szécsény	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	17228 8	Szeged		m		335	265	248	129	16
2155	18531 4	Szeged-Rókus				328	259	241	122	19
2155	18457 2	Szeghalom	9	a	14365 1	179	110	92	121	197
2155	18200 6	Szegvár	9	a	18572 8	309	239	222	98	43
2155	03269 8	Székesfehérvár		m		385	316	298	291	253
2155	03277 1	Székesfehérvár Konténer Terminál		a,c		389	320	302	295	257
2155	18598 3	Székkutas	9	a	18614 8	301	231	214	68	73
2155	06767 8	Szekszárd				466	396	378	307	233
2155	12963 5	Szendrő				207	206	242	331	352
2155	06395 8	Szenta		a		556	486	469	429	354
2155	18184 2	Szentes	9	a,m	18093 5	230	161	143	126	117
*	2143	Szentgotthárd		m		598	528	511	504	466
*	2143	606 Szentgotthárd határ	1			600	530	512	506	467
2155	07260 3	Szentlőrinc		m		528	458	441	373	298
2155	11445 4	Szerencs		m		130	130	199	297	345
2155	05736 4	Szigetvár				543	473	456	388	313
*	2155	Szikáncs mrh. ipvk.	9	a	18572 8	309	239	222	98	43
2155	13144 1	Szikszó	9	a	11395 1	163	163	208	298	319
2155	02378 8	Szil-Sopronnémeti	9	a	02402 6	501	431	414	407	369
2155	12492 5	Szilvásvárad	9	a	11296 1	206	136	148	237	258
2155	10504 9	Szob				343	273	278	271	247
2155	887	Szob határ	1	k		343	274	278	272	248
2155	10611 2	Szokolya	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	13748 9	Szolnok		k,m		222	152	135	128	149
2155	13763 8	Szolnok-Teher				231	161	144	137	158
2155	02246 7	Szombathely		m		544	474	457	450	412
2155	18952 2	Szőreg	9	a	18572 8	309	239	222	98	43
2155	08342 8	Tab	9	a	03350 6	433	363	346	339	301
2155	16881 5	Táborfalva	9	a	16915 1	306	236	219	194	119
*	2155	Tajó mrh.	9	a	16758 5	331	261	244	172	97
2155	16147 1	Taksony	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	11429 8	Taktaharkány	9	a	11395 1	163	163	208	298	319
2155	13284 5	Tállya		a		143	142	212	310	358
2155	06890 8	Tamási rh.				454	384	367	360	322
2155	11684 8	Tápiógyörgye	9	a	13748 9	222	152	135	128	149
2155	11627 7	Tápiószecső	9	a	13748 9	222	152	135	128	149
2155	11676 4	Tápiószele	9	a	13748 9	222	152	135	128	149
2155	04598 9	Tapolca				503	433	415	409	370
2155	11460 3	Tarcal	9	a	11445 4	130	130	199	297	345
2155	02949 6	Tarjánpuszta	9	a	02022 2	450	380	363	356	318
2155	12302 6	Tarnaszentmiklós	9	a	11288 8	218	148	160	224	245
2155	03160 9	Tárnok				342	273	255	248	210
2155	06262 0	Taszár				505	436	418	372	297
2155	01164 3	Tata				392	323	305	298	260

Numéro de code Kode nummer Code number			de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)
							Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Őriszentpéter határ / Hódos	
							1	1	1	1	1	
							711	733	731	730	774	
2155	05835 4	Százhalombatta					189	249	230	215	265	
2155	10991 8	Szécsény	9	a	11205 2		224	343	317	302	344	
2155	17228 8	Szeged		m			136	314	362	379	453	
2155	18531 4	Szeged-Rókus					139	316	364	381	455	
2155	18457 2	Szeghalom	9	a	14365 1		261	439	459	444	486	
2155	18200 6	Szegvár	9	a	18572 8		151	329	377	394	468	
2155	03269 8	Székesfehérvár		m			228	234	184	169	211	
2155	03277 1	Székesfehérvár Konténer Terminál		a,c			232	238	188	173	215	
2155	18598 3	Székkutas	9	a	18614 8		155	333	381	398	472	
2155	06767 8	Szekszárd					146	133	181	197	309	
2155	12963 5	Szendrő					365	496	470	455	497	
2155	06395 8	Szenta		a			268	184	21	38	150	
2155	18184 2	Szentes	9	a,m	18093 5		152	330	378	365	407	
* 2143	02329 1	Szentgotthárd		m			440	325	163	147	70	
* 2143	606	Szentgotthárd határ	1				442	326	164	149	71	
2155	07260 3	Szentlőrinc		m			212	67	101	117	229	
2155	11445 4	Szerencs		m			365	496	470	455	497	
2155	05736 4	Szigetvár					227	82	86	103	214	
* 2155	19356 5	Szikáncs mrh. ipvk.	9	a	18572 8		151	329	377	394	468	
2155	13144 1	Szikszó	9	a	11395 1		332	462	437	422	464	
2155	02378 8	Szil-Sopronnémeti	9	a	02402 6		343	346	184	169	120	
2155	12492 5	Szilvásvárad	9	a	11296 1		271	402	376	361	403	
2155	10504 9	Szob					227	345	319	304	346	
2155	887	Szob határ	1	k			227	346	320	305	347	
2155	10611 2	Szokolya	9	a	11205 2		224	343	317	302	344	
2155	13748 9	Szolnok		k,m			160	338	348	333	375	
2155	13763 8	Szolnok-Teher					166	344	354	339	381	
2155	02246 7	Szombathely		m			386	295	133	118	69	
2155	18952 2	Szőreg	9	a	18572 8		151	329	377	394	468	
2155	08342 8	Tab	9	a	03350 6		275	236	137	122	208	
2155	16881 5	Táborfalva	9	a	16915 1		123	301	320	305	347	
* 2155	16741 1	Tajó mrh.	9	a	16758 5		53	231	279	296	408	
2155	16147 1	Taksony	9	a	10025 5		168	286	261	246	288	
2155	11429 8	Taktaharkány	9	a	11395 1		332	462	437	422	464	
2155	13284 5	Tállya		a			378	509	483	468	510	
2155	06890 8	Tamási rh.					240	167	156	172	284	
2155	11684 8	Tápiógyörgye	9	a	13748 9		160	338	348	333	375	
2155	11627 7	Tápiószecső	9	a	13748 9		160	338	348	333	375	
2155	11676 4	Tápiószele	9	a	13748 9		160	338	348	333	375	
2155	04598 9	Tapolca					330	257	107	92	109	
2155	11460 3	Tarcal	9	a	11445 4		365	496	470	455	497	
2155	02949 6	Tarjánpuszta	9	a	02022 2		292	330	205	190	171	
2155	12302 6	Tarnaszentmiklós	9	a	11288 8		259	389	363	348	390	
2155	03160 9	Tárnok					185	260	227	212	254	
2155	06262 0	Taszár					211	138	81	97	209	
2155	01164 3	Tata					235	328	263	248	229	

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	AT (81)			
						Szentgotthárd határ / Mogersdorf	Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
						1	1	1	1
						606	796	609	601
2155	05835 4	Százhalombatta				278	236	226	201
2155	10991 8	Szécsény	9	a	11205 2	348	282	271	247
2155	17228 8	Szeged		m		456	392	381	357
2155	18531 4	Szeged-Rókus				458	394	384	360
2155	18457 2	Szeghalom	9	a	14365 1	489	425	415	390
2155	18200 6	Szegvár	9	a	18572 8	471	407	396	372
2155	03269 8	Székesfehérvár		m		224	188	177	153
2155	03277 1	Székesfehérvár Konténer Terminál		a,c		228	192	181	157
2155	18598 3	Székkutas	9	a	18614 8	475	411	401	376
2155	06767 8	Szekszárd				329	292	282	257
2155	12963 5	Szendrő				500	434	423	399
2155	06395 8	Szenta		a		183	214	250	263
2155	18184 2	Szentes	9	a,m	18093 5	410	346	336	311
* 2143	02329 1	Szentgotthárd		m		2	116	152	170
* 2143	606	Szentgotthárd határ	1			0	118	154	171
2155	07260 3	Szentlőrinc		m		262	293	329	320
2155	11445 4	Szerencs		m		500	434	424	399
2155	05736 4	Szigetvár				247	278	314	327
* 2155	19356 5	Szikáncs mrh. ipvk.	9	a	18572 8	471	407	396	372
2155	13144 1	Szikszó	9	a	11395 1	467	401	390	366
2155	02378 8	Szil-Sopronnémeti	9	a	02402 6	107	77	67	65
2155	12492 5	Szilvásvár	9	a	11296 1	406	340	329	305
2155	10504 9	Szob				345	274	263	239
2155	887	Szob határ	1	k		346	274	264	239
2155	10611 2	Szokolya	9	a	11205 2	348	282	271	247
2155	13748 9	Szolnok		k,m		378	314	304	279
2155	13763 8	Szolnok-Teher				384	320	310	285
2155	02246 7	Szombathely		m		56	62	98	116
2155	18952 2	Szőreg	9	a	18572 8	471	407	396	372
2155	08342 8	Tab	9	a	03350 6	238	224	213	189
2155	16881 5	Táborfalva	9	a	16915 1	350	286	276	251
* 2155	16741 1	Tajó mrh.	9	a	16758 5	421	355	346	322
2155	16147 1	Taksony	9	a	10025 5	301	230	219	195
2155	11429 8	Taktaharkány	9	a	11395 1	467	401	390	366
2155	13284 5	Tállya		a		513	447	436	412
2155	06890 8	Tamási rh.				317	280	270	245
2155	11684 8	Tápiógyörgye	9	a	13748 9	378	314	304	279
2155	11627 7	Tápiószecső	9	a	13748 9	378	314	304	279
2155	11676 4	Tápiószele	9	a	13748 9	378	314	304	279
2155	04598 9	Tapolca				142	162	159	158
2155	11460 3	Tarcal	9	a	11445 4	500	434	424	399
2155	02949 6	Tarjánpuszta	9	a	02022 2	164	92	81	57
2155	12302 6	Tarnaszentmiklós	9	a	11288 8	394	328	317	293
2155	03160 9	Tárnok				267	231	220	196
2155	06262 0	Taszár				242	273	283	281
2155	01164 3	Tata				216	145	134	110

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárom	Szob határ / Siúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Fiaikovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
	2155	01131 2				131	34	132	213	195
	2155	01735 0				138	40	126	207	189
*	2155	13961 8		9	a	13953 5	431	334	263	213
	2155	18655 1		9	a	18036 4	386	289	240	230
*	2155	15990 5		9	a	15495 5	489	392	321	271
*	2155	17764 2		9	a	17137 1	308	211	176	214
*	2155	14779 3		9	a	14019 4	460	363	282	232
*	2155	14852 8		9	a	14019 4	460	363	282	232
*	2155	14845 2		9	a	14019 4	460	363	282	232
	2155	18101 6		9	a	18093 5	323	225	176	166
*	2155	14563 1		9	a	14456 8	415	318	237	187
*	2155	17723 8		9	a	13748 9	291	193	145	134
*	2155	17749 3		9	a	17285 8	313	216	181	174
	2155	14860 1		9	a	14019 4	460	363	282	232
	2155	12575 7			a		380	283	202	152
*	2155	14241 4		9	a	13862 8	368	271	222	178
	2155	14258 8		9	a	13862 8	368	271	222	178
	2155	17806 1		9	a	13771 1	301	204	155	144
*	2155	17293 2		9	a	17285 8	313	216	181	174
	2155	12567 4					378	281	200	150
*	2155	17715 4		9	a	13748 9	291	193	145	134
	2155	14738 9		9	a	14019 4	460	363	282	232
	2155	14456 8			a		415	318	237	187
	2155	11478 5		9	a	11445 4	411	313	232	182
	2155	01628 7					146	48	105	178
	2155	10751 6		9	a	11205 2	258	161	80	66
	2155	06742 1		9	a	06767 8	269	189	216	279
	2155	05975 8		9	a	05983 2	235	156	183	246
	2155	15883 2					529	431	359	309
	2155	17707 1		9	a	13748 9	291	193	145	134
	2155	18374 9		9	a	18614 8	387	290	247	237
	2155	01040 5			a		186	89	83	146
	2155	13789 3			m		310	213	164	153
	2155	11197 1		9	a	11205 2	258	161	80	66
	2155	14159 8					515	418	337	287
	2155	04069 1		9	a	02170 9	117	108	250	313
*	2155	05470 0			a		214	204	303	366
	2155	13987 3		9	a	13953 5	431	334	263	213
	2155	11692 1		9	a	13748 9	291	193	145	134
*	2155	14795 9		9	a	14019 4	460	363	282	232
	2155	05488 2			a		217	207	300	363
	2155	04689 6					141	131	266	330
	2155	04630 0			a		158	149	264	327
	2155	04648 2			a		161	152	267	330
	2155	13649 9					219	122	87	152
	2155	10447 1					221	123	31	115

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátorajújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyovo	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
						883	881	880	956	955
	2155	01131 2				289	307	329	396	396
	2155	01735 0				282	301	322	390	390
*	2155	13961 8		9	a	13953 5	163	172	118	98 98
	2155	18655 1		9	a	18036 4	305	324	303	282 282
*	2155	15990 5		9	a	15495 5	191	199	146	60 60
*	2155	17764 2		9	a	17137 1	296	315	336	322 322
*	2155	14779 3		9	a	14019 4	133	142	88	68 68
*	2155	14852 8		9	a	14019 4	133	142	88	68 68
*	2155	14845 2		9	a	14019 4	133	142	88	68 68
	2155	18101 6		9	a	18093 5	242	261	267	246 246
*	2155	14563 1		9	a	14456 8	189	197	143	123 123
*	2155	17723 8		9	a	13748 9	216	235	256	238 238
*	2155	17749 3		9	a	17285 8	256	275	296	277 277
	2155	14860 1		9	a	14019 4	133	142	88	68 68
	2155	12575 7			a		77	95	117	184 184
*	2155	14241 4		9	a	13862 8	191	210	181	160 160
	2155	14258 8		9	a	13862 8	191	210	181	160 160
	2155	17806 1		9	a	13771 1	223	242	248	227 227
*	2155	17293 2		9	a	17285 8	256	275	296	277 277
	2155	12567 4					75	93	115	182 182
*	2155	17715 4		9	a	13748 9	216	235	256	238 238
	2155	14738 9		9	a	14019 4	133	142	88	68 68
	2155	14456 8			a		189	197	143	123 123
	2155	11478 5		9	a	11445 4	84	92	47	114 114
	2155	01628 7					272	290	312	379 379
	2155	10751 6		9	a	11205 2	160	178	200	267 267
	2155	06742 1		9	a	06767 8	373	391	413	480 480
	2155	05975 8		9	a	05983 2	339	358	379	447 447
	2155	15883 2					211	219	165	22 22
	2155	17707 1		9	a	13748 9	216	235	256	238 238
	2155	18374 9		9	a	18614 8	313	331	337	316 316
	2155	01040 5			a		239	258	279	347 347
	2155	13789 3			m		214	233	239	218 218
	2155	11197 1		9	a	11205 2	160	178	200	267 267
	2155	14159 8					189	197	143	11 11
	2155	04069 1		9	a	02170 9	406	425	446	514 514
*	2155	05470 0			a		460	478	500	567 567
	2155	13987 3		9	a	13953 5	163	172	118	98 98
	2155	11692 1		9	a	13748 9	216	235	256	238 238
*	2155	14795 9		9	a	14019 4	133	142	88	68 68
	2155	05488 2			a		457	475	497	564 564
	2155	04689 6					423	442	463	531 531
	2155	04630 0			a		420	439	460	528 528
	2155	04648 2			a		423	442	463	531 531
	2155	13649 9					245	264	285	310 310
	2155	10447 1					209	227	249	316 316

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Care de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdőmajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Rőszke határ / Horgos
						1,2,6 940	1 941	1 942	1 946	1,2,6 712
2155	01131 2	Tatabánya				381	312	294	287	249
2155	01735 0	Tatabánya-Szénrakodó	9	a	01115 5	375	306	288	281	243
*	2155	13961 8 Tégylás mh. ipvk.	9	a	13953 5	105	51	121	218	266
2155	18655 1	Telekgerendás	9	a	18036 4	267	197	180	32	108
*	2155	15990 5 Tiborszállás mrh.	9	a	15495 5	23	109	179	276	324
*	2155	17764 2 Tiszaalpár mrh.	9	a	17137 1	306	236	219	147	72
*	2155	14779 3 Tiszacsege mrh.	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
*	2155	14852 8 Tiszadada mrh.	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
*	2155	14845 2 Tiszadob mrh.	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
	2155	18101 6 Tiszaföldvár	9	a	18093 5	230	161	143	126	117
*	2155	14563 1 Tiszafüred	9	a	14456 8	107	37	107	204	252
*	2155	17723 8 Tiszajenő-Vezseny mrh.	9	a	13748 9	222	152	135	128	149
*	2155	17749 3 Tiszakécske	9	a	17285 8	261	192	174	159	97
	2155	14860 1 Tiszalök	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
	2155	12575 7 Tiszapalkonya-Erőmű		a		200	200	212	301	322
*	2155	14241 4 Tiszaszentimre mrh.	9	a	13862 8	144	75	57	155	203
	2155	14258 8 Tiszaszőlős	9	a	13862 8	144	75	57	155	203
	2155	17806 1 Tiszatenyő	9	a	13771 1	212	142	124	118	139
*	2155	17293 2 Tiszaug mh.	9	a	17285 8	261	192	174	159	97
	2155	12567 4 Tiszaújváros				198	197	209	299	320
*	2155	17715 4 Tiszavárkony mrh.	9	a	13748 9	222	152	135	128	149
	2155	14738 9 Tiszavasvári	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
	2155	14456 8 Tócsövölgy		a		107	37	107	204	252
	2155	11478 5 Tokaj	9	a	11445 4	130	130	199	297	345
	2155	01628 7 Tokod				367	298	280	273	236
	2155	10751 6 Tolmács mh.	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
	2155	06742 1 Tolna-Mözs	9	a	06767 8	466	396	378	307	233
	2155	05975 8 Tolnanémedi	9	a	05983 2	432	363	345	338	300
	2155	15883 2 Tornyospálca				62	148	218	315	363
	2155	17707 1 Tószeg	9	a	13748 9	222	152	135	128	149
	2155	18374 9 Tótkomlós	9	a	18614 8	301	231	214	68	73
	2155	01040 5 Törökbálint DEPO		a		332	262	245	238	200
	2155	13789 3 Törökszentmiklós		m		203	133	115	123	144
	2155	11197 1 Tura	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
	2155	14159 8 Tuzsér				88	138	208	305	353
	2155	04069 1 Tüskevár	9	a	02170 9	499	430	412	405	367
*	2155	05470 0 Udvarhely ipvk.		a		552	483	465	458	414
	2155	13987 3 Újfehértó	9	a	13953 5	105	51	121	218	266
	2155	11692 1 Újszász	9	a	13748 9	222	152	135	128	149
*	2155	14795 9 Újszentmargita mrh.	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
	2155	05488 2 Újudvar		a		549	480	462	455	411
	2155	04689 6 Ukk				516	446	429	422	384
	2155	04630 0 Uzsa		a		513	444	426	419	381
	2155	04648 2 Uzsabánya		a		516	446	429	422	384
	2155	13649 9 Üllő				294	224	207	200	174
	2155	10447 1 Vác				313	244	248	242	218

Numéro de code Kode nummer Code number			de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)
							Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hódos	
							1	1	1	1	1	
							711	733	731	730	774	
	2155	01131 2	Tatabánya				224	317	256	241	222	
	2155	01735 0	Tatabánya-Szénrakodó	9	a	01115 5	218	324	263	248	229	
*	2155	13961 8	Téglás mh. ipvk.	9	a	13953 5	301	479	489	474	516	
	2155	18655 1	Telekgerendás	9	a	18036 4	191	369	416	428	470	
*	2155	15990 5	Tiborszállás mrh.	9	a	15495 5	359	537	547	532	574	
*	2155	17764 2	Tiszaalpár mrh.	9	a	17137 1	76	254	302	319	393	
*	2155	14779 3	Tiszacsege mrh.	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	
*	2155	14852 8	Tiszadada mrh.	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	
*	2155	14845 2	Tiszadob mrh.	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	
	2155	18101 6	Tiszaföldvár	9	a	18093 5	152	330	378	365	407	
*	2155	14563 1	Tiszafüred	9	a	14456 8	287	465	475	459	502	
*	2155	17723 8	Tiszajenő-Vezseny mrh.	9	a	13748 9	160	338	348	333	375	
*	2155	17749 3	Tiszaécske	9	a	17285 8	102	279	327	344	398	
	2155	14860 1	Tiszalök	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	
	2155	12575 7	Tiszapalkonya-Erőmű		a	335	466	440	425	467		
*	2155	14241 4	Tiszaszentimre mrh.	9	a	13862 8	238	415	425	410	452	
	2155	14258 8	Tiszaszőlős	9	a	13862 8	238	415	425	410	452	
	2155	17806 1	Tiszatenyő	9	a	13771 1	170	348	358	343	385	
*	2155	17293 2	Tiszaug mh.	9	a	17285 8	102	279	327	344	398	
	2155	12567 4	Tiszaújváros			333	463	438	422	465		
*	2155	17715 4	Tiszavárkony mrh.	9	a	13748 9	160	338	348	333	375	
	2155	14738 9	Tiszavasvári	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	
	2155	14456 8	Tócsövölgy		a	287	465	475	459	502		
	2155	11478 5	Tokaj	9	a	11445 4	365	496	470	455	497	
	2155	01628 7	Tokod			215	334	288	273	254		
	2155	10751 6	Tolmács mh.	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	
	2155	06742 1	Tolna-Mözs	9	a	06767 8	146	133	181	197	309	
	2155	05975 8	Tolnanémedi	9	a	05983 2	224	164	153	170	282	
	2155	15883 2	Tornyospálca			398	576	586	571	613		
	2155	17707 1	Tószeg	9	a	13748 9	160	338	348	333	375	
	2155	18374 9	Tótkomlós	9	a	18614 8	155	333	381	398	472	
	2155	01040 5	Törökbálint DEPO		a	174	281	255	240	278		
	2155	13789 3	Törökszentmiklós		m	179	357	367	352	394		
	2155	11197 1	Tura	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	
	2155	14159 8	Tuzsér			388	566	575	560	602		
*	2155	04069 1	Tüskevár	9	a	02170 9	342	303	141	126	107	
*	2155	05470 0	Udvarhely ipvk.		a	328	205	43	28	90		
	2155	13987 3	Újfehértó	9	a	13953 5	301	479	489	474	516	
	2155	11692 1	Újszász	9	a	13748 9	160	338	348	333	375	
*	2155	14795 9	Újszentmargita mrh.	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	
	2155	05488 2	Újudvar		a	325	202	40	25	93		
	2155	04689 6	Ukk			358	277	115	100	81		
	2155	04630 0	Uzsa		a	341	268	118	103	98		
	2155	04648 2	Uzsabánya		a	344	271	121	106	101		
	2155	13649 9	Üllő			178	302	276	261	303		
	2155	10447 1	Vác			197	316	290	275	317		

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	AT (81)			
						Szentgotthárd határ / Mogersdorf	Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
						1 606	1 796	1 609	1 601
2155	01131 2	Tatabánya				219	155	144	120
2155	01735 0	Tatabánya-Szénrakodó	9	a	01115 5	225	161	151	126
*	2155	13961 8	9	a	13953 5	519	455	444	420
	2155	18655 1	9	a	18036 4	474	410	399	375
*	2155	15990 5	9	a	15495 5	577	513	502	478
*	2155	17764 2	9	a	17137 1	396	330	321	297
*	2155	14779 3	9	a	14019 4	548	484	473	449
*	2155	14852 8	9	a	14019 4	548	484	473	449
*	2155	14845 2	9	a	14019 4	548	484	473	449
	2155	18101 6	9	a	18093 5	410	346	336	311
*	2155	14563 1	9	a	14456 8	505	439	428	404
*	2155	17723 8	9	a	13748 9	378	314	304	279
*	2155	17749 3	9	a	17285 8	401	337	326	302
	2155	14860 1	9	a	14019 4	548	484	473	449
	2155	12575 7		a		470	404	393	369
*	2155	14241 4	9	a	13862 8	456	392	381	357
	2155	14258 8	9	a	13862 8	456	392	381	357
	2155	17806 1	9	a	13771 1	388	324	314	289
*	2155	17293 2	9	a	17285 8	401	337	326	302
	2155	12567 4				468	402	391	367
*	2155	17715 4	9	a	13748 9	378	314	304	279
	2155	14738 9	9	a	14019 4	548	484	473	449
	2155	14456 8		a		505	439	428	404
	2155	11478 5	9	a	11445 4	500	434	424	399
	2155	01628 7				241	169	159	134
	2155	10751 6	9	a	11205 2	348	282	271	247
	2155	06742 1	9	a	06767 8	329	292	282	257
	2155	05975 8	9	a	05983 2	295	259	248	224
	2155	15883 2				616	552	542	517
	2155	17707 1	9	a	13748 9	378	314	304	279
	2155	18374 9	9	a	18614 8	475	411	401	376
	2155	01040 5		a		274	210	199	175
	2155	13789 3		m		397	333	323	298
	2155	11197 1	9	a	11205 2	348	282	271	247
	2155	14159 8				605	539	529	504
	2155	04069 1	9	a	02170 9	101	107	107	106
*	2155	05470 0		a		123	154	189	203
	2155	13987 3	9	a	13953 5	519	455	444	420
	2155	11692 1	9	a	13748 9	378	314	304	279
*	2155	14795 9	9	a	14019 4	548	484	473	449
	2155	05488 2		a		126	157	192	206
	2155	04689 6				114	134	131	129
	2155	04630 0		a		131	151	149	147
	2155	04648 2		a		134	154	151	150
	2155	13649 9				306	243	232	208
	2155	10447 1				316	244	234	209

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)					
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárom	Szob határ / Stúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo	
						1	1	1	1,2,6	1,2,6	
						889	888	887	885	884	
	2155	10835 7	Vácrátót	9	a	10447 1	221	123	31	112	115
	2155	15719 8	Vaja-Rohod	9	a	15735 4	508	411	330	370	280
*	2155	08094 5	Vajszló mrh.				363	288	315	396	378
	2155	06668 8	Vajta	9	a	05926 1	204	125	152	233	215
	2155	11239 1	Vámosgyörk				279	182	101	140	87
	2155	15164 7	Vámspércs	9	a	15149 8	422	325	254	293	204
	2155	17129 8	Városföld				299	202	167	248	201
	2155	03988 3	Városlőd-Kislőd	9	a	03996 6	157	139	217	298	280
	2155	03871 1	Várpalota				164	107	159	240	222
	2155	15933 5	Vásárosnamény				510	412	340	380	290
	2155	05314 0	Vasvár	9	a	02246 7	127	143	290	372	358
	2155	02113 9	Vaszar	9	a	02121 2	91	82	224	306	288
	2155	13623 4	Vecsés	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
	2155	02238 4	Vép				119	136	283	364	350
	2155	10561 9	Veresegyház	9	a	10140 2	206	109	73	154	136
	2155	10454 7	Verőce				231	133	22	122	125
*	2155	12187 1	Verpelét mrh.				319	222	141	180	61
	2155	03947 9	Veszprém		m		142	103	181	262	244
	2155	02964 5	Veszprémvarsány	9	a	02022 2	68	41	188	270	262
	2155	18465 5	Vésztő	9	a	18036 4	386	289	240	279	230
	2155	07468 2	Villány				385	306	333	414	396
	2155	02154 3	Vinár				105	96	238	321	302
	2155	05629 1	Vízvár				285	276	349	430	412
	2155	11882 8	Zagyvapálfalva	9	a	11767 1	272	175	94	133	53
	2155	14175 4	Záhony	3	m		522	425	344	383	294
	2155	09555 4	Záhony RX	10			525	427	346	386	296
	2155	955	Záhony határ	1	r		525	427	346	386	296
	2155	15826 1	Zajta	9	a	15495 5	489	392	321	360	271
	2155	04846 2	Zalabér-Batyk	9	a	05371 0	173	163	299	380	362
	2155	04895 9	Zalaegerszeg		m		182	173	308	389	371
	2155	04606 0	Zalahaláp		a		174	165	258	339	321
	2155	03657 4	Zalakomár				226	217	270	351	333
	2155	05033 6	Zalalövő				176	193	328	409	391
*	2155	04721 7	Zalaszentgrót mrh.	9	a	05371 0	173	163	299	380	362
	2155	05371 0	Zalaszentiván		m		173	163	299	380	362
	2155	05413 0	Zalaszentmihály-Pacsa	9	a	05371 0	173	163	299	380	362
	2155	04259 8	Zichyújfalu	9	a	05843 8	214	119	101	182	164
	2155	02998 3	Zirc				120	81	203	284	266

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátorajújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyovo	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
						883	881	880	956	955
2155	10835 7	Vácrátót	9	a	10447 1	209	227	249	316	316
2155	15719 8	Vaja-Rohod	9	a	15735 4	182	190	136	52	52
*	2155	08094 5	Vajszló mrh.			471	490	511	579	579
2155	06668 8	Vajta	9	a	05926 1	308	327	348	416	416
2155	11239 1	Vámosgyörk				139	157	179	246	246
2155	15164 7	Vámospércs	9	a	15149 8	193	202	148	127	127
2155	17129 8	Városföld				283	301	323	308	308
2155	03988 3	Városlőd-Kislőd	9	a	03996 6	373	392	413	481	481
2155	03871 1	Várpalota				315	334	355	423	423
2155	15933 5	Vásárosnamény				192	200	146	40	40
2155	05314 0	Vasvár	9	a	02246 7	451	470	491	559	559
2155	02113 9	Vaszar	9	a	02121 2	381	400	421	488	488
2155	13623 4	Vecsés	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	02238 4	Vép				444	462	484	551	551
2155	10561 9	Veresegyház	9	a	10140 2	230	248	270	341	341
2155	10454 7	Verőce				219	237	259	326	326
*	2155	12187 1	Verpelét mrh.			128	147	168	236	236
2155	03947 9	Veszprém		m		338	356	378	445	445
2155	02964 5	Veszprémvarsány	9	a	02022 2	355	374	395	462	462
2155	18465 5	Vésztő	9	a	18036 4	305	324	303	282	282
2155	07468 2	Villány				489	508	529	562	562
2155	02154 3	Vinár				395	414	435	502	502
2155	05629 1	Vízvár				505	524	545	613	613
2155	11882 8	Zagyvapálfalva	9	a	11767 1	174	193	214	281	281
2155	14175 4	Záhony	3	m		195	204	150	3	3
2155	09555 4	Záhony RX	10			198	206	152	0	0
2155	955	Záhony határ	1	r		198	206	152	0	0
2155	15826 1	Zajta	9	a	15495 5	191	199	146	60	60
2155	04846 2	Zalabér-Batyk	9	a	05371 0	455	474	495	563	563
2155	04895 9	Zalaegerszeg		m		464	483	504	572	572
2155	04606 0	Zalahaláp		a		415	433	455	522	522
2155	03657 4	Zalakomár				426	445	466	534	534
2155	05033 6	Zalalövő				484	503	524	592	592
*	2155	04721 7	Zalaszentgrót mrh.	9	a	05371 0	455	474	495	563
2155	05371 0	Zalaszentiván		m		455	474	495	563	563
2155	05413 0	Zalaszentmihály-Pacsa	9	a	05371 0	455	474	495	563	563
2155	04259 8	Zichyújfalu	9	a	05843 8	257	276	297	365	365
2155	02998 3	Zirc				359	378	399	467	467

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Care de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdőmajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Rőszke határ / Horgos
						1,2,6 940	1 941	1 942	1 946	1,2,6 712
2155	10835 7	Vácrátót	9	a	10447 1	313	244	248	242	218
2155	15719 8	Vaja-Rohod	9	a	15735 4	55	128	198	295	343
*	2155	08094 5	Vajszló mrh.			564	494	477	409	334
2155	06668 8	Vajta	9	a	05926 1	401	331	314	307	269
2155	11239 1	Vámosgyörk				243	174	185	205	226
2155	15164 7	Vámospércs	9	a	15149 8	112	21	112	209	257
2155	17129 8	Városföld				293	223	205	161	86
2155	03988 3	Városlőd-Kislőd	9	a	03996 6	466	396	379	372	334
2155	03871 1	Várpalota				408	338	321	314	276
2155	15933 5	Vásárosnamény				43	129	199	296	344
2155	05314 0	Vasvár	9	a	02246 7	544	474	457	450	412
2155	02113 9	Vaszar	9	a	02121 2	474	404	387	380	342
2155	13623 4	Vecsés	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	02238 4	Vép				537	467	449	443	404
2155	10561 9	Veresegyház	9	a	10140 2	325	255	238	231	194
2155	10454 7	Verőce				323	254	258	252	228
*	2155	12187 1	Verpelét mrh.			233	163	175	239	260
2155	03947 9	Veszprém		m		430	361	343	336	298
2155	02964 5	Veszprémvarsány	9	a	02022 2	450	380	363	356	318
2155	18465 5	Vésztő	9	a	18036 4	267	197	180	32	108
2155	07468 2	Villány				547	477	459	387	313
2155	02154 3	Vinár				488	418	401	394	356
2155	05629 1	Vízvár				598	528	511	443	368
2155	11882 8	Zagyvapálfalva	9	a	11767 1	279	209	217	210	231
2155	14175 4	Záhony	3	m		80	145	214	312	360
2155	09555 4	Záhony RX	10			82	147	217	314	362
2155	955	Záhony határ	1	r		82	147	217	314	362
2155	15826 1	Zajta	9	a	15495 5	23	109	179	276	324
2155	04846 2	Zalabér-Batyk	9	a	05371 0	548	478	461	454	416
2155	04895 9	Zalaegerszeg		m		557	488	470	463	425
2155	04606 0	Zalahaláp		a		508	438	420	414	375
2155	03657 4	Zalakomár				519	450	432	425	387
2155	05033 6	Zalalövő				577	508	490	483	445
*	2155	04721 7	Zalaszentgrót mrh.	9	a	05371 0	548	478	461	454
2155	05371 0	Zalaszentiván		m		548	478	461	454	416
2155	05413 0	Zalaszentmihály-Pacsa	9	a	05371 0	548	478	461	454	416
2155	04259 8	Zichyújfalu	9	a	05843 8	350	280	263	256	218
2155	02998 3	Zirc				452	382	365	358	320

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Őriszentpéter határ / Hodos	
						1	1	1	1	1	
						711	733	731	730	774	
	2155	10835 7	Vácrátót	9	a	10447 1	197	316	290	275	317
	2155	15719 8	Vaja-Rohod	9	a	15735 4	378	556	566	551	593
*	2155	08094 5	Vajszló mrh.				248	56	111	127	239
	2155	06668 8	Vajta	9	a	05926 1	211	195	183	200	251
	2155	11239 1	Vámosgyörk				234	364	338	323	365
	2155	15164 7	Vámospércs	9	a	15149 8	292	470	480	465	507
	2155	17129 8	Városföld				90	268	316	333	383
	2155	03988 3	Városlőd-Kislőd	9	a	03996 6	308	315	164	149	130
	2155	03871 1	Várpalota				250	257	201	186	189
	2155	15933 5	Vásárosnamény				379	557	567	552	594
	2155	05314 0	Vasvár	9	a	02246 7	386	295	133	118	69
	2155	02113 9	Vaszar	9	a	02121 2	316	326	164	149	130
	2155	13623 4	Vecsés	9	a	10025 5	168	286	261	246	288
	2155	02238 4	Vép				379	304	142	127	78
	2155	10561 9	Veresegyház	9	a	10140 2	168	286	261	246	288
	2155	10454 7	Verőce				207	326	300	285	327
*	2155	12187 1	Verpelét mrh.				274	404	378	363	405
	2155	03947 9	Veszprém		m		273	279	195	180	166
	2155	02964 5	Veszprémvarsány	9	a	02022 2	292	330	205	190	171
	2155	18465 5	Vésztő	9	a	18036 4	191	369	416	428	470
	2155	07468 2	Villány				227	13	155	171	283
	2155	02154 3	Vinár				330	315	153	138	119
	2155	05629 1	Vízvár				282	134	32	49	161
	2155	11882 8	Zagyvapálfalva	9	a	11767 1	238	357	331	316	358
	2155	14175 4	Záhony	3	m		395	573	582	567	609
	2155	09555 4	Záhony RX	10			397	575	584	569	611
	2155	955	Záhony határ	1	r		397	575	584	569	611
	2155	15826 1	Zajta	9	a	15495 5	359	537	547	532	574
	2155	04846 2	Zalabér-Batyk	9	a	05371 0	368	245	83	68	49
	2155	04895 9	Zalaegerszeg		m		377	254	92	77	44
	2155	04606 0	Zalahaláp		a		335	262	112	97	114
	2155	03657 4	Zalakomár				315	213	51	36	122
	2155	05033 6	Zalalövő				397	274	112	97	19
*	2155	04721 7	Zalaszentgrót mrh.	9	a	05371 0	368	245	83	68	49
	2155	05371 0	Zalaszentiván		m		368	245	83	68	49
	2155	05413 0	Zalaszentmihály-Pacsa	9	a	05371 0	368	245	83	68	49
	2155	04259 8	Zichyújfalu	9	a	05843 8	192	245	226	211	261
	2155	02998 3	Zirc				294	301	217	202	188

Numéro de code Kode nummer Code number		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	AT (81)			
						Szentgotthárd határ / Mogersdorf	Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
						1	1	1	1
						606	796	609	601
2155	10835 7	Vácrátót	9	a	10447 1	316	244	234	209
2155	15719 8	Vaja-Rohod	9	a	15735 4	596	532	522	497
*	2155	08094 5	Vajszló mrh.			272	303	339	352
2155	06668 8	Vajta	9	a	05926 1	264	228	217	193
2155	11239 1	Vámosgyörk				368	302	292	268
2155	15164 7	Vámospércs	9	a	15149 8	510	446	436	411
2155	17129 8	Városföld				386	323	312	288
2155	03988 3	Városlőd-Kislőd	9	a	03996 6	143	150	147	146
2155	03871 1	Várpalota				202	188	177	153
2155	15933 5	Vásárosnamény				597	533	523	498
2155	05314 0	Vasvár	9	a	02246 7	56	62	98	116
2155	02113 9	Vaszar	9	a	02121 2	126	93	82	80
2155	13623 4	Vecsés	9	a	10025 5	301	230	219	195
2155	02238 4	Vép				65	71	107	108
2155	10561 9	Veresegyház	9	a	10140 2	301	230	219	195
2155	10454 7	Verőce				326	254	244	219
*	2155	12187 1	Verpelét mrh.			409	343	332	308
2155	03947 9	Veszprém		m		179	165	155	130
2155	02964 5	Veszprémvarsány	9	a	02022 2	164	92	81	57
2155	18465 5	Vésztő	9	a	18036 4	474	410	399	375
2155	07468 2	Villány				316	347	383	374
2155	02154 3	Vinár				113	107	96	94
2155	05629 1	Vízvár				194	225	261	274
2155	11882 8	Zagyvapálfalva	9	a	11767 1	362	296	285	261
2155	14175 4	Záhony	3	m		612	546	535	511
2155	09555 4	Záhony RX	10			614	513	538	513
2155	955	Záhony határ	1	r		614	513	538	513
2155	15826 1	Zajta	9	a	15495 5	577	513	502	478
2155	04846 2	Zalabér-Batyk	9	a	05371 0	82	113	148	162
2155	04895 9	Zalaegerszeg		m		77	122	158	171
2155	04606 0	Zalahaláp		a		147	167	164	163
2155	03657 4	Zalakomár				155	186	216	215
2155	05033 6	Zalalövő				52	112	148	165
*	2155	04721 7	Zalaszentgrót mrh.	9	a	05371 0	82	113	148
2155	05371 0	Zalaszentiván		m		82	113	148	162
2155	05413 0	Zalaszentmihály-Pacsa	9	a	05371 0	82	113	148	162
2155	04259 8	Zichyújfalu	9	a	05843 8	274	237	227	202
2155	02998 3	Zirc				185	144	133	109

Distances de transit

Transitentfernungen

Transit distances

Tranzit távolságok

◆	Numéro de code Kodenumm er Code number Kódszám	de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)		Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)					
					Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárno	Szob határ / Stúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo	Bánréve határ / Lenártovce
					1	1	1	1,2,6	1,2,6	1
					889	888	887	885	884	883
*	940	Agerdőmajor határ	1,2,6		512	415	343	383	293	213
	883	Bánréve határ	1		417	320	239	278	188	0
	942	Biharkeresztes határ	1		425	327	278	318	235	248
	956	Eperjeske határ	1		525	427	346	386	296	198
	731	Gyékényes határ	1		255	246	320	401	383	476
	601	Hegyeshalom határ	1		22	92	239	320	312	406
	881	Hidasnémeti határ	1		436	338	257	297	207	109
	885	Ipolytarnóc határ	1,2,6		332	235	142	0	185	278
	711	Kelebia határ	1		354	257	227	309	290	372
	888	Komárom határ	1		103	0	153	235	226	320
	946	Lökösháza határ	1		418	321	272	311	261	337
	733	Magyarbóly határ	1		398	319	346	427	409	502
	730	Murakeresztúr határ	1		240	231	305	386	368	461
	941	Nyírábrány határ	1		442	345	274	313	223	213
	774	Őriszentpéter határ	1		195	211	347	428	410	503
	609	Pamhagen (Pomogy) határ	1		100	116	264	345	337	430
	889	Rajka határ	1		0	103	251	332	324	417
	712	Röszke határ	1,2,6		380	283	248	329	282	358
	880	Sátoraljaújhely határ	1		457	360	279	318	228	130
	884	Somoskőújfalu határ	1,2,6		324	226	145	185	0	188
	796	Sopron határ	1		111	127	274	355	347	441
	606	Szentgotthárd határ	1		182	199	346	427	413	507
	887	Szob határ	1		251	153	0	142	145	239
	955	Záhony határ	1		525	427	346	386	296	198

◆	Numéro de code Kodenumm er Code number Kódszám	de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)		Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)		UA (22)		RO (53)	
					Hidasnémeti határ / Cana	Sátoraljaújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyovo	Záhony határ / Csop	Agerdőmajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai
					1 881	1 880	1 956	1 955	1,2,6 940	1 941
*	940	Agerdőmajor határ	1,2,6		222	168	82	82	0	131
	883	Bánréve határ	1		109	130	198	198	213	213
	942	Biharkeresztes határ	1		267	237	217	217	201	131
	956	Eperjeske határ	1		206	152	0	0	82	147
	731	Gyékényes határ	1		495	516	584	584	569	499
	601	Hegyeshalom határ	1		424	446	513	513	501	431
	881	Hidasnémeti határ	1		0	138	206	206	222	221
	885	Ipolytarnóc határ	1,2,6		297	318	386	386	383	313
	711	Kelebia határ	1		390	412	397	397	382	312
	888	Komárom határ	1		338	360	427	427	415	345
	946	Lökösháza határ	1		356	335	314	314	299	229
	733	Magyarbóly határ	1		521	542	575	575	559	490
	730	Murakeresztúr határ	1		480	501	569	569	554	484
	941	Nyírábrány határ	1		221	168	147	147	131	0
	774	Őriszentpéter határ	1		522	543	611	611	596	526
	609	Pamhagen (Pomogy) határ	1		449	470	538	538	525	455
	889	Rajka határ	1		436	457	525	525	512	442
	712	Röszke határ	1,2,6		377	383	362	362	347	277
	880	Sátoraljaújhely határ	1		138	0	152	152	168	168
	884	Somoskőújfalu határ	1,2,6		207	228	296	296	293	223
	796	Sopron határ	1		459	481	548	513	536	466
	606	Szentgotthárd határ	1		525	547	614	614	600	530
	887	Szob határ	1		257	279	346	346	343	274
	955	Záhony határ	1		206	152	0	0	82	147

◆	Numéro de code Kodenumm er Code number Kódszám	de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)		Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RO (53)		RS (72)		HR (78)	
					Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lökösháza határ / Curtici	Röszke határ / Horgos	Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica
					1	1	1,2,6	1	1	1
					942	946	712	711	733	731
*	940	Agerdőmajor határ	1,2,6		201	299	347	382	559	569
	883	Bánréve határ	1		248	337	358	372	502	476
	942	Biharkeresztes határ	1		0	211	259	294	472	482
	956	Eperjeske határ	1		217	314	362	397	575	584
	731	Gyékényes határ	1		482	448	373	287	164	0
	601	Hegyeshalom határ	1		413	407	368	343	387	244
	881	Hidasnémeti határ	1		267	356	377	390	521	495
	885	Ipolytarnóc határ	1,2,6		318	311	329	309	427	401
	711	Kelebia határ	1		294	222	148	0	239	287
	888	Komárom határ	1		327	321	283	257	319	246
	946	Lökösháza határ	1		211	0	140	222	400	448
	733	Magyarbóly határ	1		472	400	325	239	0	164
	730	Murakeresztúr határ	1		467	460	390	304	181	19
	941	Nyírábrány határ	1		131	229	277	312	490	499
	774	Őriszentpéter határ	1		509	502	464	416	293	131
	609	Pamhagen (Pomogy) határ	1		438	431	393	367	393	231
	889	Rajka határ	1		425	418	380	354	398	255
	712	Röszke határ	1,2,6		259	140	0	148	325	373
	880	Sátoraljaújhely határ	1		237	335	383	412	542	516
	884	Somoskőújfalu határ	1,2,6		235	261	282	290	409	383
	796	Sopron határ	1		448	440	403	378	357	195
	606	Szentgotthárd határ	1		512	506	467	442	326	164
	887	Szob határ	1		278	272	248	227	346	320
	955	Záhony határ	1		217	314	362	397	575	584

◆	Numéro de code Kodenummer Code number Kódszám	de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)		Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	HR (78)	SI (79)	AT (81)			
					Murakeresztúr határ / Kotoriba	Öriszentpéter határ / Hodos	Szentgotthárd határ / Mogersdorf	Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
					1 730	1 774	1 606	1 796	1 609	1 601
*	940	Agerdőmajor határ	1,2,6		554	596	600	536	525	501
	883	Bánréve határ	1		461	503	507	441	430	406
	942	Biharkeresztés határ	1		467	509	512	448	438	413
	956	Eperjeske határ	1		569	611	614	548	538	513
	731	Gyékényes határ	1		19	131	164	195	231	244
	601	Hegyeshalom határ	1		229	184	171	99	89	0
	881	Hidasnémeti határ	1		480	522	525	459	449	424
	885	Ipolytarnóc határ	1,2,6		386	428	427	355	345	320
	711	Kelebia határ	1		304	416	442	378	367	343
	888	Komárom határ	1		231	211	199	127	116	92
	946	Lökösháza határ	1		460	502	506	440	431	407
	733	Magyarbóly határ	1		181	293	326	357	393	387
	730	Murakeresztúr határ	1		0	116	149	180	216	229
	941	Nyírábrány határ	1		484	526	530	466	455	431
	774	Öriszentpéter határ	1		116	0	71	131	166	184
	609	Pamhagen (Pomogy) határ	1		216	166	154	38	0	89
	889	Rajka határ	1		240	195	182	111	100	22
	712	Röszke határ	1,2,6		390	464	467	403	393	368
	880	Sátoraljaújhely határ	1		501	543	547	481	470	446
	884	Somoskőújfalu határ	1,2,6		368	410	413	347	337	312
	796	Sopron határ	1		180	131	118	0	38	99
	606	Szentgotthárd határ	1		149	71	0	118	154	171
	887	Szob határ	1		305	347	346	274	264	239
	955	Záhony határ	1		569	611	614	513	538	513

Terminaux – UTI

UTI-Terminals

UTI-Terminals

UTI-terminálok

Liste des gares qui desservent les terminales de UTI (conteneurs, semi-remorques, caisses mobiles et engins assimilés du point de vue de la manutention aux grands conteneurs)

Verzeichnis der zuständigen Bahnhöfe für UTI Terminals (Grosscontainer, Sattelaufleger, Wechselbehälter und Transportmittel, die hinsichtlich der ladedienstlichen Behandlung einem Container gleichgestellt werden können)

The list of the stations that are servicing UTI terminals (large containers, semi-trailers, swap bodies and devices assimilated to large containers for lifting purposes)

UTI-terminállal rendelkező állomások (nagykonténer, nyerges pótkocsi, csereszekrény és rakodástechnikailag a konténerrel azonosan kezelhető más szállítóeszköz)

Remarques /Anmerkungen / Notes / megjegyzés

(exemples-types/Beispiele/example/példa)

- | | |
|---|---|
| C | Terminal privé à desservir |
| E | Manipulation uniquement pour les semi-remorques reçues ou expédiées par le propriétaire du terminal |
| C | Bedienung in einem besonderen Terminal |
| E | Umschlag von Sendungen nur für bestimmte Firmen. |
| C | Private terminal serves |
| E | Handling only for semi-trailers intended for or sent by the owner of the terminal. |
| C | kezelés külön terminálon |
| E | küldemények átrakása csak meghatározott cégek részére |

HONGRIE		UNGARN		HUNGARY		MAGYARORSZÁG	
EF desservant Bedienendes EVU Serving RU Kiszolgáló vasút		Edition du Ausgabe vom Edition of Kiadás kelte 2013-12-15			Grand conteneurs Großcontainer Large containers Nagykonténerek		Semi-remorques préhensibles par pince Mit Greifzangen verladbare Sattelaufleger Semi-trailers suitable for grabber handling Huckepack- megfogóval rakható félpótkocsi
		Gares Bahnhöfe Stations Állomások			Longueur Maximale (en pieds) Größte Länge (in Fuß) Maximum length (in feet) Legnagyobb hossz (láb)	Poids brut max. Manutentionnable (en tonnes) Höchstes Bruttogewicht (in T) für die ladedienstliche Behandlung Max. gross handling weight (in tons) Legnagyobb emelhető tömeg (t)	Poids brut max. Manutentionnable (en tonnes) Höchstes Bruttogewicht (in T) für die ladedienstliche Behandlung Max. gross handling weight (in tons) Legnagyobb kezelhető tömeg (t)
*	2155	16725	4	Baja-Dunapart (ÁTI Depo privat/CE)	40	40	40
	2155	10280	6	BILK Kombiterminál	45	45	45
*	2155	01032 01040	2 5	Budaörs Törökbálint Depo/CE	40	40	40
	2155	10306	9	Budapest-Kikötő	45	45	45
	2155	13912	1	Debrecen	40	31	31
	2155	14191	1	Eperjeske Átrakó	40	40	40
*	2155	01297	1	Győr Kombi ÁTI Depo/CE	40	40	40
*	3231	01289	8	Győr / DB Schenker C	45	40	40
*	2143	02725	0	Sopron C	45	40	40
	2155	11064	3	Soroksár-Terminál	45	12,5	---
	2155	03277	1	Székesfehérvár KT	40	40	40
	2155	12567	4	Tiszaújváros (TVK privat/CE)	40	40	---

Liste des EF avec leurs codes RICS qui sont représentées dans cette édition

Auflistung der EVU mit ihrem RICS-Code, die in dieser Ausgabe aufgeführt werden

EF with their list of RICS codes that are represented in this edition

E kiadásban szereplő vasútvállalatok és RICS-kódjuk

	code RICS RICS-Kode code RICS RICS-kód	EF EVU RU VV	Remarques Anmerkungen Notes Megjegyzés
1	2143	GySEV Cargo	
2	2155	Rail Cargo Hungaria (RCH)	EF responsable Verantwortliche EVU responsable RU felelős vasútvállalat
3	3231	DB Schenker Rail Hungaria	